PARTS CATALOG パーツカタロク

部個部層间

COLD DISTRICT Type B

編 PART NO. RP | 64-2-1

適用号機 03687~0375 Serial No.



# メ モ 欄 MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

機 体 製 番 MACHINE Mfg. NO.	
エ ン ジ ン 形 式 ENGINE TYPE	
エ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. NO.	



# ПРЕДИСЛОВИЕ

- Данный каталог частей распространяется на детали гндравлического экскаватора модели ЕХ400. Порядклвый индекс ноиеров частей гриведен в конце катадога на части.
- О Наша фирма повседневно ведет усовершенствование и модификацию своих изделий, и в связи с зтим, время от времени, могут иметь место такие изменения деталей, которые не отражены в текущем издании каталога, но должны быть приведены в следующем. С вопросами о таких изменениях просим обратиться в наше представительство или филиал.
- О Сторона зкскватора, на которой находится стрела, считается передней, сторона двигателя задней, сторона кабины оператора левой и противоположная кабине оператора-правой. Задней стороной ходовой части зкскаватора считается та сторона, на которой находится ходовой приводной двигатель.
- Части двигателя, см. "Каталог на части дизельного двигателя 6RB1TPF-04 фирмы ИСУДЗУ".

# 1. Заказ частей

При заказе частей следует обратиться в представительство или филиал нашей фирмы, указывая следующие позиции:

	(приме	(p)
(1) Модель зкскаватора (2) Серийный № зкскаватора (3) № перед.приспособления	EX400 164-03687 BOOM 001 (Стрела 001)	<ul> <li>Указаны на табличке на гл. раме справа под кабиной.</li> <li>Указан на табличке на каждом приспособлении.</li> </ul>
(4) Деталь No. (5) Название детали	A810165 O-RING (О-кольцо)	$\left. \begin{array}{l} 1 \\ \end{array} \right\} \ldots = \left\{ egin{array}{l} \text{Соответствующая деталь в данном} \\ \text{каталоге.} \end{array} \right.$
(6) Количество (7) Адрес отправки деталей	2 щт	Кол-во заказываемой детали.

# 2. Метод пользования данным каталогом

• Индексный номер (ITEM)

Индексный номер соответствующей детали, указанный в её структурном чертеже.

• Номер детали (PART No.)

Специфичный номер детали, который может состоять из только цифр или цифр с латинскими альфавитными буквами.

• Название детали (PART NAME)

Наименование детали.

Перед названием детали, включающейся в сборном узле поставлен знак ".", а название самой детали написана непосредственно после названия соответствующего сборного узла.

В случае, если соответствующая деталь является сборным узлом, перед её названием ставится знак ". .". Число точек, составляющих знак, увеличивается в зависимости от вида сборного узла.

### • Количество (Q'TY)

Количество детали на одну машину. Однако, если соответствующая деталь включается в сборный узел, указывается количество той детали на один сборный узел.

# • Сервисный код (SERVICE CODE)

Коды, вписанные в рамке сервисных кодов, расщифруются следующим образом:

- W : Установка детали требует спец. обработку на месте эксплуатации машины. Обратитесь к нам.
- H : Деталь относится к прецизионным. При наличии необходимости её разборки и ремонта обратитесь к нам.
- D: Замена детали возможна только в виде сбора.
- К: Деталь включается в набор частей для техобслуживания.
- R: Количество детали различается в зависимости от модели машины (как, например, регулировочные прокладки и др.).
- S: Деталь, которая не встроена в машине при отгрузке с завода, но обеспечивается для ремонта и техобслуживания машины.
- Z: Деталь относится к двигателю.
- OP: Деталь, поставляемая только по спецзаказу и не устанавливаемая на мащие стандартного исполнения.
- OS: Деталь, размеры которой больше стандарта.
- US: Деталь, размеры которой меньше стандарта.

(Детали OS и US написаны на строчке под строчкой, в которой указана деталь стандартных размеров.)

# • Номер машины (SERIAL No.)

"Номер машины", для которой используется соответствующая деталь. За "номер машины" следует понимать цифры, которые представлены после тире ("-") в серийном номере зкскаватора.

Для детали, обозначающей "номером машины", применяется номер состоит из собственного номера машины для детаяи и номером, который вписан над рамкой номеров машины

Кроме того, номер, в начале которого имеется буква "D", показывает дату начала полной смены на эту деталь.

(например: D91/09~···· Начать использование этой детали с сентября 1991 г.)

Номер с буквой "Н" в начале означает серийный номер изготовления оборудования, который указан на табличке на каждом оборудовании в виде клейма. Буква "Н" используется для различения от "номера машины".

Номер с буквой "F" в начале - номер переднего приспособления, который указан на табличке на каждом приспособлении в виде клейма. Буква "F" используетья для различения от "номера машины".

# • Взаимозаменяемость (ICA)

Зти коды указывают на условия образования взаимозаменяемости между деталями в рамке номеров деталей и рамке альтернативных деталей, и расшифруются как в следующем:

- I: Номер и количество заменяющих деталей указываются в рамке альтернативных деталей.
  - Однако, обратная замена невозможна.
- Р: Запрещено использовать эту деталь. Сдедует использовать деталь, указанную в рамке адьтернативных деталей.
- Т: Взаимозаменяемость обеспечивается только при использовании этой детали в сочетании с некоторыми деталями, которые уаказаны в рамке алвтернативных деталей.
- Y: Наличие безусловной взаимозаменяемости между этой деталью и деталью, указнной в рамке альтернативных деталей.

# • Альтернативная детль (REPLACEABLE PART)

В соответствии с кодом, указанным в рамке взаимозаменяемости, указаываются номера и колчество альтернативных деталей.

Примечание: Если заказ оформлен с указанием кодов I, P, T и Y, могут автоматически поставляться те детали, которые указаны в рамке альтернативных деталей в данном каталоге.

# まえがき

- ② このパーツカタログは、EX400 油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。 また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。
- 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、トラック部は、走行モータ側を 後といいます。
- Φ エンジン部品は別冊「いすゞディーゼルエンジン 6RB1TPF-04 パーツカタログ」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1) 機械の型式

(例) EX400

キャブ右下メインフレームの銘板に明示して

(2) 機械の製番

(3) フロント NO.

164-03687

アタッチメントごとに銘板に明示してあります。

(4) 部品番号

ブーム 001 A810165

本パーツカタログの該当部品

(5) 部品名

〇ーリング

(6) 数量

2

ご注文される個数

あります。

(7) 送付先の住所および宛名

# 2. パーツカタログの見方

符 号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして

います。

数 量: 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の

個数」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。 H: その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理,サービス用として供給する部品を示します。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。

(〇S, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、機械の製番の 「一 (ハイフン)」以下の数字をいいます。〕

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の 「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D92/04~・・・1992年4月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と 組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代替 部品: 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に I,P,T,Y と記載されている場合、自動的に 代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

#### FOREWORD

- This parts catalog shows the components of EX400 Hydraulic Excavator.

  The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.
- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".

The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".

For the undercarriage, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

• For the engine parts, please refer to the parts catalog of ISUZU diesel engine 6RB1TPF-04 issued separately.

#### 1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

	(EXAMPLE)	
(1) Model of Machine	(EX400)	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2) Machine Serial No.	(164-03687)	on the 10001 Fight bite of one
(3) Front No.	(B00M-001)	Shown on NAME-PLATE of each front attachment
(4) Part No.	(A810165)	Ordering Parts
(5) Part Name	(O-RING)	Ordering Parts
(6) Q'ty	(2)	Ordering Q'ty

(7) Purchaser's Name and Address

# 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

•ITEM Item No. Shows the reference No. on the machine illustration.

•PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

•PART NAME Components of an assembly part are shown with "•" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "•" mark consists of further components part, these further components are shown by the

•Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

•SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: as the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etcetera.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts

marks "··" .

US: Under-sized parts

(NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the Standard-sized part.)

•SERIAL No. Applicable machine serial No. for the part is shown in this column.

Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page.

Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No..

Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts desclibed on the page if the part is mensioned its own applicable serial No..

If the abbreviation "D" is described as headed letter instead of the serial No. it means the producted date of the machine in which the parts are used.

(EXSAMPLE: D92/04~·····producted on April 1992 and after)

If the abbreviation "H" is described as headed letter, it means the serial No. of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE and etcetera.

If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No. of front-end attachments such as BUCKET, BOOM, ARM and etcetera.

- ·ICA
- ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts. Abbreviations used in this column are as follows.
- I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
- P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
- T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
- Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

### •REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

# 目 次

# CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機	頁
		SERIAL NO.	PAGE
上部旋回体	SUPERSTRUCTUR	E	
フレーム (1)	FRAME (1)		001
フレーム (2)	FRAME (2)		003
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		005
エンジン	ENGINE		007
ラジエータ	RADIATOR		009
リザーブタンク	RESERVE TANK		011
エアクリーナ	AIR CLEANER		013
マフラー	MUFFLER		015
バイパスフィルタ (エンジンオイル)	BYPASS FILTER (ENGINE OIL)		017
燃料タンク	FUEL TANK		019
ポンプ装置	PUMP DEVICE		021
・ポンプミッション	-PUMP MISSION		023
旋回装置	SWING DEVICE		025
オイルタンク	OIL TANK		027
サクション配管	SUCTION PIPINGS		029
デリベリ配管	DELIVERY PIPINGS		031
リターン配管	RETURN PIPINGS		033
ドレーン配管	DRAIN PIPINGS		035
本体配管 (1-1)	MAIN PIPINGS (1-1)		037
本体配管 (1-2)	MAIN PIPINGS (1-2)		039
本体配管(2)	MAIN PIPINGS (2)		041
本体配管(3)	MAIN PIPINGS (3)		043
エンジンコントロールレバー (1)	ENGINE CONTROL LEVER (1)		045
エンジンコントロールレバー (2)	ENGINE CONTROL LEVER (2)		047
操作レバー (1)	CONTROL LEVER (1)		049
操作レバー (2)	CONTROL LEVER (2)		051
パイロット配管(1-1)	PILOT PIPINGS (1-1)		053
パイロット配管(1-2)	PILOT PIPINGS (1-2)		055
パイロット配管(2-1)	PILOT PIPINGS (2-1)		057
パイロット配管(2-2)	PILOT PIPINGS (2-2)		059
パイロット配管(2-3)	PILOT PIPINGS (2-3)		061
パイロット配管(3-1)	PILOT PIPINGS (3-1)		063

<b>接置名称</b>	Group Name	適用号機	頁
		SERIAL NO.	PAGE
パイロット配管(3-2)	PILOT PIPINGS (3-2)		065
パイロット配管(3-3)	PILOT PIPINGS (3-3)		067
パイロット配管(4 – 1)	PILOT PIPINGS (4-1)		069
パイロット配管(4 – 2)	PILOT PIPINGS (4-2)		071
パイロット配管(5 – 1)	PILOT PIPINGS (5-1)		073
パイロット配管(5 – 2)	PILOT PIPINGS (5-2)		075
コントロールボックス(右)	CONTROL BOX (R)		077
コントロールボックス (左)	CONTROL BOX (L)		079
ゲージパネル	GAUGE PANEL		081
電気部品(1)	ELECTRIC PARTS (1)		083
電気部品(2)	ELECTRIC PARTS (2)		085
電気部品 (3)	ELECTRIC PARTS (3)		087
電気部品(4)	ELECTRIC PARTS (4)		089
電気部品(5)	ELECTRIC PARTS (5)		091
電気部品(6)	ELECTRIC PARTS (6)		093
キャブグループ	CAB GROUP		095
・キャブ (1)	-CAB (1)		097
・キャブ (2)	•CAB (2)		099
・キャブ(3)	•CAB (3)		101
・キャブ (4)	·CAB (4)		103
・キャブ (5)	·CAB (5)		105
・キャブ (6)	·CAB (6)		107
シート	SEAT		109
カバー (1)	COVER (1)		111
カバー (2)	COVER (2)		113
カバー (3)	COVER (3)		115
カバー (4)	COVER (4)		117
エンジンカバー	ENGINE COVER		119
バッテリカバー	BATTERY COVER		121
アンダーカバー	UNDER COVER		123
ドアロック (1)	DOOR LOCK (1)		125
ドアロック (2)	DOOR LOCK (2)		127
エンジンヒータ (1)	ENGINE HEATER (1)		129
エンジンヒータ (2)	ENGINE HEATER (2)		131
エンジンヒータ (3)	ENGINE HEATER (3)		133
キャブヒータ	CAB HEATER		135


<b>装置名称</b>	Group Name	適用号機	頁		
		SERIAL NO.	PAGE		
部走行体	UNDERCARRIAGE				
トラックフレーム	TRACK FRAME		137		
走行装置	TRAVEL DEVICE		139		
フロントアイドラ	FRONT IDLER		141		
アジャスタ	ADJUSTER		143		
上ローラ	UPPER ROLLER		145		
下ローラ	LOWER ROLLER		147		
トラックリンク 610G	TRACK-LINK 610G		149		
センタージョイント	CENTER JOINT		151		
走行配管(1)	TRAVEL PIPINGS (1)		153		
走行配管(2)	TRAVEL PIPINGS (2)		155		
走行配管カバー	TRAVEL PIPINGS COVER		157		
給脂配管 (旋回ベアリング)	_	LUBRICATE PIPINGS (SWING BEARING)			
ブーム	BOOM		161		
	ВООМ		161		
-	ARM 2.9M				
バケット 1.5	BUCKET 1.5		165		
	FRONT PIPINGS				
<b>給脂配管(ブーム)</b>	LUBRICATE PIPINGS (BOOM)		169		
給脂配管(アーム)	LUBRICATE PIPINGS (ARM)		171		
具及び予備品	TOOLS AND SPARI	E PARTS			
工具	TOOLS		173		
予備品	SPARE PARTS		175		
, _P 1 1	NAME DIATE				
ームプレート	NAME-PLATE		177		
ネームプレート(1)					
ネームプレート (2)	NAME-PLATE (2)		179		
引	PARTS INDEX		181		
51	THRIS THEER		-		

·		

# 上部旋回体 SUPERSTRUCTURE

フレーム (1) Frame (1)






7レ-4 (1) FRAME (1)

03687~ 03751

00 50 01 42 02 42 03 42 04 42 05 42 20 40 21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41	部品番号 PART NO. 203877 216361 223579 223578 226681 25175 270948 270949 201018	部 品 名 PART NAME  フレーム;メイン ブッシング ボルト ボルト ピン;ノック コルク カバー パッキン	FRAME; MAIN BUSHING BOLT BOLT PIN; KNOCK CORK	数量 QTY 1 2 32 4	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'TY
01 42 02 42 03 42 04 42 05 42 20 40 21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	216361 223579 223578 226681 25175 270948 270949	ブッシング ボルト ピン: ノック コルク カバー	BUSHING BOLT BOLT PIN; KNOCK CORK	2 32 4					
02 42 03 42 04 42 05 42 20 40 21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	223579 223578 226681 25175 270948 270949	ボルト ボルト ピン: ノック コルク カバー	BOLT BOLT PIN; KNOCK CORK	32					
03	223578 226681 25175 270948 270949	ボルト ピン: ノック コルク カバー	BOLT PIN; KNOCK CORK	4					ı
04 42 05 42 20 40 21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	226681 25175 270948 270949 201018	ピン;/ック コルク カバー	PIN;KNOCK CORK	1 1	ļ		1 !		
05 42' 20 40 21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	25175 070948 070949 001018	カバー	CORK	0					
20 40 21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	070948 070949 001018	カバー		2				i	ĺ
21 40 22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	070949 001018			7					
22 J9 23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	001018	パッキン	COVER	1					
23 A5 25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41			PACKING	1					
25 42 26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	90110	ポルト	BOLT	2					
26 80 27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41		ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	2					
27 41 28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	205476	カバー;ラバー	COVER; RUBBER	1					
28 J9 29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	39014	<b>ル</b> ピイズ	STOPPER	1					
29 A5 32 80 33 42 34 41 35 41	14404	ワッシャ	WASHER	2					
32 80 33 42 34 41 35 41	01435	ボルト	BOLT	2			į		
33 42 34 41 35 41	590914	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
34 41 35 41	38945	ťን	PIN	1					
35 41	207845	<b>3. 2</b>	SHIM 3.2	1	R				
	73485	<b>94 2.3</b>	SHIM 2.3	1	R				
20 41	91280	<b>94 1.0</b>	SHIM 1.0	2	R				
36 41	22729	ブレート	PLATE	1					
37 J9	312045	# <b>\</b> \	BOLT	2					
38 A5	590920	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	2					
40 80	39138	ピン	PIN	2					
41 41	143607	ýh 1. 2	SHIM 1.2	4	R				
42 J9	912045	ボルト	BOLT	2					
43 A5	590920	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
44 42	207890	スペーサ	SPACER	2					
45 40	040826	ワッシャ	WASHER	2					
80 J9	301225	# <b>#</b>	BOLT	2					
81 A5	590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
82 80	046655	ハンドレール	HANDRAIL	1					
	-								
		•••••							
	1			- 1	1 1				

フレーム (2) Frame (2)






フレーム (2) FRAME (2)


03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 B REPLACE PAR	奶品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'TY
01	4206288	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
53	4208278	ブッシング・ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
54	4255567	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
55	4196825	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
56	4200176	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	3					
57	4226533	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
58	4201986	ブッシング・ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
59	4203587	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	3					
60	4201749	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	9			į		
61	4208279	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
62	4255530	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
63	4161992	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
64	4161993	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1			'		
65	4217048	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2				ĺ	
66	4075227	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
68	4232780	ガード	GUARD	1					
69	4232781	ガード	GUARD	3					
70	4234706	ガード	GUARD	2					
								1	
									1
									1

# カウンタウェイト Counterweight








カウンタウェイト COUNTERWEIGHT

03687~ 03751

				03007- 03731					
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	<b>数量</b> Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PAR 部品番号	数量
01	5002125	ウェイト;カウンタ	METCHT COUNTED	1			ICA	PART NO.	Q'TY
09	4221292	ガエイト・カクノタ	WEIGHT; COUNTER BOLT	1 2					
10	4103743	ワッシャ	WASHER	4					
11	M660045	ナット;U	NUT;U	2					
14	4207761	ブレート	PLATE	2					
15	J912455	ボルト	BOLT	4					
16	4070952	ワッシャ・ロック	WASHER; LOCK	2					
17	4207762	94;1.0	SHIM 1.0	10	R				
18	4207763	٧٤:0.5	SHIM 0.5	2	R				

エ ン ジ ン Engine




エンジン ENGINE

03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
00	4307102	エンジン	ENGINE	1	Z				
00A	4195700	-ベルト;77ン (1=3コ)	·BELT; FAN (1=3 PIECES)	1	Z				
00B	4505384	-フイルタ;オイル	·FILTER;OIL	1	Z				
00C	4514801	・フイルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
10	4210133	クツション	CUSHION	1					
11	4210134	クツション	CUSHION	1					
13	8042321	ストツパ	STOPPER	1					
14	J932208	ポルト	BOLT	2					
16	4089822	ワッシャ	WASHER	1					
17	J931645	ボルト	BOLT	4					
18	4114405	ワッシャ	WASHER	4					
25	4206475	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
26	4206476	ホース	HOSE	1					
27	4504491	クランプ;ホース	CLAMP; HOSE	4					
55	4226774	スペーサ	SPACER	1					
74	8043059	ストッパ	STOPPER	1					
76	7008071	ブラケット	BRACKET	2					
77	4100116	# <b>N</b>	BOLT	8					
78	4086894	ワッシャ	WASHER	8					
79	4229641	ラバー	RUBBER	2					
80	J931632	ボルト	BOLT	4					
81	4087197	ワッシャ	WASHER	2					
82	4114405	ワッシャ	WASHER	2					
				·					
									ļ
	1					L		1	

ラジエータ Radiator




ラジエータ RADIATOR

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービ	ご 適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	い 品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C		性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01~24	4225258	ラジェータ アッセン	RADIATOR ASS'Y	1				
01	4237634	- 17;5ÿI-9	-CORE; RADIATOR	1	·			
02	4237635	・フレーム	•FRAME	1		İ		
03	4237636	・パッキン	-PACKING	1				
04	4218646	・ボルト;セムス	·BOLT;SEMS	16				
05	4237637	・シュラウド	•SHROUD	1				
06	J901025	- ポルト	·BOLT	10				ı
07	4237638	-ガード;フアン	-GUARD; FAN	1				
08	J010816	・ボルト;セムス	-BOLT;SEMS	4				
09	4237639	・パッキン	-PACKING	2				ļ
10	4237640	- パツキン	-PACKING	2				
11	4228160	・キャップ	-CAP	1				
12	4206928	- プラグ; ドレン	-PLUG;DRAIN	1				
13	4237641	・ホース	-HOSE	1				
14	4237642	・クーラ;オイル	-COOLER;OIL	1				
15	J901025	- ボルト	-BOLT	10				
16	A590910	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	20				
17	A590110	・ワッシャ;ブレーン	-WASHER; PLANE	10				
18	4237643	-ネット	•NET	1				
19	4206930	- ボルト;ウイング	-BOLT;WING	4				
20	A590106	- ワッシャ・ブレーン	-WASHER; PLANE	4				
22	4237644	- זיים	-ROD	2				
23	4218646	・ボルト;セムス	-BOLT;SEMS	4				
24	J010814	-ボルト;セムス	-BOLT;SEMS	4				
31	4206455	ステー	STAY	1				
32	4207035	ステー	STAY	1				
33	A590916	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	8				
34	J901635	ボルト	BOLT	4				
35	J901645	ボルト	BOLT	4				
							1	1
							į	

リザーブタンク Reserve Tank






リザーブタンク RESERVE TANK

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形 品 EABLE T 数量 Q'TY
00	7019986	ブラケット	BRACKET	1					
01	4206452	タンク:ウオータ	TANK; WATER	1					
01A	4237651	-スイツチ:レベル	·SWITCH; LEVEL	1					
01B	4237650	・キャップ	-CAP	1					
02	4282875	ボルト	BOLT	1					
03	M500605	ナット	NUT	2					
04	J901225	ボルト	BOLT	5					
05	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	5					
06	A590108	ワッシャ	WASHER	2					
07	4234477	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
08	4206453	ホース・ビニール	HOSE; VINYL	1					
09	4508575	クランプ;ホース	CLAMP; HOSE	3					
10	4190272	クリップ	CLIP	3					
11	4190261	クリップ	CLIP	1					

エアクリーナ Air Cleaner




I7クリーナ AIR CLEANER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
00	4225313	クリーナ:エア アツセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1					
01	4237662	・ボディ	-BODY	1					
02	4085788	・エレメント (インナー)	-ELEMENT (INNER)	1					
03	4237663	<b>・エレメント (7ウター)</b>	·ELEMENT (OUTER)	1					
04	4163739	- ナット	•NUT	2					
05	4237664	・パツフル	•BAFFLE	1					
06	4237665	- hr-	-COVER	1				,	
07	4237666	・クランプ	- CLAMP	1	Ì				
80	4237667	-0-リング	-O-RING	1					
09	4224238	・インジケータ	- INDICATOR	1					
10	4237668	・パルブ	-VALVE	1					
12	4023563	から	BAND	2					
13	4277136	エキステンション	EXTENSION	1					
16	J011025	ポルト;セムス	BOLT;SEMS	4			Į.		
17	3057027	ホース;エア	HOSE;AIR	1			ļ		
18	4282495	クランプ;ホース	CLAMP; HOSE	1					1
19	4263765	クランプ・ホース	CLAMP; HOSE	3					
20	8054732	パイプ	PIPE	1					E
21	4279238	ホース;エア	HOSE;AIR	1					
30	4251691	キャップ	CAP	1					
31	4511820	クランプ : ホース	CLAMP; HOSE	1					
32	9737815	ブラケット	BRACKET	1					
33	J952010	ナット	NUT	2			İ		
34	A590910	ワッシャ : スプリング	WASHER; SPRING	2			1		
35	J011025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				ļ
					[		1		

# マ フ ラ ー Muffler




775-MUFFLER

03687~ 03751

符号	部品番号	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM	PART NO.			Q'TY	S.C		ICA	岩田品部	数量 Q'TY
01	7018522	ブラケット	BRACKET	1					
43	J011020	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
44	J011060	ボルト:セムス	BOLT;SEMS	2					
45	8039211	パイプ	PIPE	1					
46	4034264	オンド	BAND	1					
47	J901050	ボルト	BOLT	1					 
48	M520010	ナット	NUT	2					
49	4205649	マフラー	MUFFLER	1					1
50	4155448	#wh;U	BOLT;U	2					ĺ
51	J950010	ナット	NUT	8					l
52	7018526	パイプ;エキソースト	PIPE;EXHAUST	1					
53	4246030	クランプ	CLAMP	1					
53A	4162835	・ガスケット	-GASKET	1					ĺ
53B	4162836	・ポルト	-BOLT	2	į				
53C	4162837	・ナット	- NUT	2					
58	7019745	カバー	COVER	1					
69	4226571	クランプ	CLAMP	2					
70	8055882	クランプ	CLAMP	1					
71	J950010	ナット	NUT	6					
72	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
						•••••			
*************							·		
								†·····	


# バイパスフィルタ(エンジンオイル) Bypass Filter (Engine Oil)



# 03687~ 03751

<del></del>	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4181807	ブラケット	BRACKET	2	Z				
01	J901030	ボルト	BOLT	2					
02	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	6					
03	J950010	ナット	NUT	2					
04	4181810	パツキン	PACKING	4	Z				
05	4181811	ボルト;アイ	BOLT; EYE	2	Z				
07	4201868	パッキン	PACKING	4	Z				
80	4201867	ボルト:アイ	BOLT; EYE	2	Z				
09	4207130	ホース	HOSE	1			Ì		
10	4207129	ホース	HOSE	1					
11	4190282	クリップ	CLIP	2					
12	J901018	ポルト	BOLT	2					
13	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
16	4055312	クリップ ; バンド	CLIP; BAND	2					
18	M111025	ボルト	BOLT	4					
21~32	4207131	フイルタ アツセン	FILTER ASS'Y	1					
21	4208048	- カバー	- COVER	1					
22	4208049	・・ブラグ	PLUG	- 1					
23	4208050	パツキン	PACKING	1	K				
24	++++++	-IVXJI-	·ELEMENT	1	DK				
25	4237655	・ボディ	-BODY	1					
26	4208049	・・ブラグ	· · PLUG	1					
27	4208050	・・パッキン	PACKING	1	K				
28	4208053	・・パツキン	PACKING	1	K				
29	4208054	・パンド	-BAND	1					
30	4208055	- パンド	-BAND	1					
31	4208056	- ボルト	-BOLT	2					
32	A590908	・ワッシャ;スプリング	·WASHER;SPRING	2					
100	4225367	キット;エレメント	KIT; ELEMENT	1					
•••••							1		

燃料タンク Fuel Tank




ネンリヨー タンク FUEL TANK

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.			数量  サ	¬ Ŀ• I	適用号機	互換	PAR	EABLE T
	l Alli No.	部品名 PART NAME	or CODE		ナービス コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 Q'T
00	5003888	タンク;フュエル	TANK; FUEL	1					
01	4121496	フイルタ	FILTER	1					
02	4188409	キャップ	CAP	1					
04	8033923	ゲージ:レベル	GAUGE;LEVEL	1					
04A	4100967	- ポルト	-BOLT	2					
05	449558	ワッシャ。シール	WASHER; SEAL	4					
09	8039494	カバー	COVER	1					
10	A810160	0-リング	O-RING	1					
11	M111022	ボルト	BOLT	6	Ì				
12	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
22	J931635	<b>ポルト</b>	BOLT	8					
23	4114405	ワッシャ	WASHER	8					
25	4274691	ホース	HOSE	1			İ		
27	4514700	クリップ・ホース	CLIP; HOSE	4					
29	J901016	ボルト	BOLT	4					
30	A590910	ワッシャ ; スプリング	WASHER; SPRING	4					
32	4190263	クリップ	CLIP	2					İ
33	4192034	クリップ	CLIP	1					
35	94-1702	7979;S	ADAPTER;S	1					
36	4209782	<b>バルブ</b> ;ボール	VALVE; BALL	1					
37	9735589	KIJ	PIPE	1					
38	4307099	ホース	HOSE	1					
41	94-2023	ブラグ	PLUG	1					
43	4501785	INK	ELBOW	2					
44	4303450	ホース;チューブ	HOSE; TUBE	1					<u> </u>
45	4303447	チューブ	TUBE	1					
46	4190253	クリップ	CLIP	1					
50	4190277	クリップ	CLIP	1					
51	A590108	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	1					
52	A590908	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					<u> </u>
53	M500807	ナット	NUT	1					
									ļ

ポンプ装置 Pump Device




ポンプ ソーチ PUMP DEVICE

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	S SEABLI
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 Q'T
	9073621	ポンプ アッセン	PUMP ASS'Y	1					
00	++++++	・ポンプミツション	-PUMP MISSION	1					
		〈詳細ハ 別パーシ参照〉	(for details: see se	parate p	age>				
02	4246412	・ポンプ;ピストン	-PUMP;PISTON	2	н				
03	4205316	・ローリング	-O-RING	2					
04	A590920	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	8			1		
05	J912065	- ポルト	-BOLT	8	1				
07	4181700	- ポンプ; ギャ	-PUMP;GEAR	1	н			-	
08	A590110	・ワッシャ・プレーン	-WASHER; PLANE	2					
09	984054	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	2					
10	M341028	・ボルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	2			1		
12	3038939	・パイプ	-PIPE	2					
13	4106892	・フイツテング;パイプ	·FITTING;PIPE	4					
13A	957366	0-リング	O-RING	1					
15	4205847	・ブラケット	-BRACKET	2					
16	4000853	・クリップ;パイブ	·CLIP;PIPE	2					
17	M430613	・スクリュ	-SCREW	4					
18	A590906	・ワッシャ・スプリング	-WASHER;SPRING	4					
19	M500605	・ナット	-NUT	2					
20	4191974	-7479	-ADAPTER	1					
20A	4506418	0-リンク	··O-RING	1			1		
25	4092149	-ボルト;アイ	-BOLT;EYE	2					
28	4200465	·7479;S	-ADAPTER;S	2					
28A	957366	・・0-リング	··O-RING	1		•			
29	4154670	-I h x ; S	-ELBOW;S	1					
29A	957366	・・0-リング	O-RING	1		•••••			
30	4193826	·Iルボ;S	·ELBOW;S	1					
30A	957366	0-リング	O-RING	1 1					
31	4245189	・ホース (PPU)	·HOSE (PPU)	2			1		
			(,,,,,				1		
									ļ
							ļ		
		,							
									ļ


## ポンプミッション Pump Mission



03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 QT
	++++++	ポンプミッション	PUMP MISSION	1					
01	0000534	・ケース;トランスミッション	·CASE; T. MISSION	1					
03	2024550	·#7	- GEAR	1					
04	3038543	・シャフト	-SHAFT	1					
05	3038544	- カツブリング	- COUPL I NG	1					
06	4069898	・リング;リテイニング	·RING; RETAINING	2		***************************************			
80	959228	・ベアリング・ボール	-BRG.;BALL	1					
09	4076912	-ベアリング;ボール	-BRG.;BALL	1					
11	2024551	・カートリツジ	- CARTRIDGE	1					
12	4203184	・0-リング	-O-RING	1					
13	J011030	-ボルト;セムス	·BOLT;SEMS	10					
16	2024548	- カップリング	-COUPLING	1					
17	4203879	・シール;オイル	-SEAL;OIL	1					
18	4203793	・ブレート;エンド	-PLATE;END	1					
19	4153540	・0-リング	-O-RING	1					
20	988850	・リング;リテイニング	-RING; RETAINING	1					1
21	J011245	・ボルト;セムス	·BOLT;SEMS	10					
24	2024549	·#*	-GEAR	2					
25	4103152	・リング・リティニング	-RING; RETAINING	2					
27	J021235	- ボルト: セムス	-BOLT;SEMS	8					
29	94-0649	- I <b>J</b> #	-ELBOW	1					
30	9733054	- パイプ	-PIPE	1					
31	4083754	-ブリーザ;エア	-BREATHER; AIR	1					
33	4222922	- ゲージ ; レベル	-GAUGE;LEVEL	1				İ	
35	4074727	・プラグ	•PLUG	1					
36	4204108	-0-リング	-O-RING	1				1	ļ
38	4092149	-ポルト;アイ	-BOLT;EYE	1	İ				
			·						
									-
	-								
								ł	

旋 回 装 置 Swing Device




センカイ ソーチ SWING DEVICE

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR	配 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~69	9096630	センカイソーチ アツセン	SWING DEVICE ASS'Y	2					
00	1015024	- ハウジング	-HOUSING	1					
03	2024146	・シャフト・プロベラ	·SHAFT; PROP.	1					
04	2024704	・スリーブ	·SLEEVE	1					
05	4204644	・マグネット	-MAGNET	2					
06	4204645	- スクリュ; セムス	·SCREW;SEMS	2					
80	4022562	- ベアリング;ローラ	-BRG.;ROL.	1					
09	A810130	・ローリング	-O-RING	1					
11	2024515	・カバー	-COVER	1					
12	4267227	・シール;オイル	-SEAL;01L	1					
13	4203186	・0-リング	-O-RING	1					
14	J901240	- #n b	·BOLT	8					
15	A590912	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	8					
16	4203761	・リング;リティニング	·RING; RETAINING	1					
19	4102848	-ベアリング;スフェリカル	-BRG.;SPH.ROL.	1					
20	4200017	・スペーサ	-SPACER	1			1		
21	991352	・リング;リテイニング	-RING; RETAINING	1					
24	1011220	・ギヤ;インターナル	-GEAR; INTERNAL	1					
25	J401640	・ピン;ノック	-PIN;KNOCK	2					
27	1013272	- ‡ 7 7	-CARRIER	1					
29	4176073	・ブレート;スラスト	-PLATE;THRUST	1					
30	9727844	・ギヤ;ブラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3					
31	4176072	・ブレート;スラスト	-PLATE; THRUST	6					
32	4203534	・ピン	-PIN	3					
33	4513294	・ピン;スプリング	-PIN;SPRING	3					
34	3038494	·ギヤ;サン	-GEAR;SUN	1					
37	2024516	・ギヤ;インターナル	-GEAR; INTERNAL	1					
40	1011219	- \$ 7 9	- CARRIER	1					
41	4195372	・ブレート;スラスト	·PLATE;THRUST	1					
42	3038496	・ギヤ;ブラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3					
43	4204191	- ベアリング ; ニードル	-BRG.; NEEDLE	3					1
44	4176072	・ブレート;スラスト	-PLATE; THRUST	6			ļ		
<b>4</b> 5	4203533	-ピン	-PIN	3					
46	4144020	-ピン;スプリング	-PIN;SPRING	3					
48	3038492	-ギャ;サン	-GEAR;SUN	1					
50	M341805	- ボルト;ソケット	-BOLT;SOCKET	12			1		
52	4194712	- コック	- COCK	1					
53	94-2024	・ブラグ	-PLUG	1					
61	4246413	・モータ:オイル	-MOTOR;OIL	1	Н				
62	959499	・リング;リティニング	-RING; RETAINING	1					

旋 回 装 置 Swing Device




センカイ ソーチ SWING DEVICE

03687~ 03751

<del>行号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 QTY
64 67 68 69 77	4191879 9730189 4080507 3043290 4253709 J932075	・パイプ ・パイプ ・キャップ ・ゲージ;レベル ピン;ノック ボルト	-PIPE -PIPE -CAP -GAUGE;LEVEL PIN;KNOCK	1 1 1 1 4			TAIT NO.	Q11
79 80	4018545 425176		WASHER CORK	26 26 4				

オイルタンク Oil Tank




オイル タンク OIL TANK

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	部 后 EABL T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数: Q'T
00	5003181	タンク;オイル	TANK;OIL	1					
02	9728011	フランジ : パイプ	FLANGE; PIPE	1					
04	4204954	フイルタ;サクション アッセン	FILTER; SUCTION ASS'Y	1					
04A	4237660	・ストレーナ	-STRAINER	1					
04B	4237661	- שים	-ROD	1					
04C	J950010	・ナット	·NUT	3					
05	8039349	カバー	COVER	1					
06	A811220	ローリング	O-RING	2					
07	4178684	ブリーザ;エア アッセン	BREATHER; AIR ASS'Y	1					
07A	4222874	- 7 1 1 9	·FILTER	1					
07B	953612	・・0-リング	··O-RING	1					
07C	M340516	・ボルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	3				!	
07D	4222875	・ケース	- CASE	1					
07E	4222876	・パツキン	-PACKING	1			5		
09	4206705	エレメント;フイルタ アツセン	ELEMENT; FILTER ASS'Y	2					
09A	4180416	・エレメント;フイルタ	-ELEMENT; FILTER	1				,	
09B	A810190	・ローリング	·O-RING	1					
10	4180414	パルブ	VALVE	2					
11	4226549	スプリング	SPRING	2					
12	4204057	カバー	COVER	2					
14	J901025	<b>ポルト</b>	BOLT	6		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
16	M111022	ボルト	BOLT	6					
17	J901020	ボルト	BOLT	18					
18	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	30					
20	8016441	ゲージ・レベル	GAUGE;LEVEL	1					
20A	4100967	• # h	•B0LT	2	1				
21	449558	ワッシャ・シール	WASHER; SEAL	4					
23	4209782	パルブ;ボール	VALVE; BALL	1					
24	8023981	カバー	COVER	1					i i
25	A810160	0-リング	O-RING	1					
27	94-2023		PLUG	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			İ	ļ
29	J901645	<b>*#</b>	BOLT	8					
30	4114405	ワッシャ	WASHER	8					
34	4248489	ブラヴ	PLUG	2					
35	94-1702	7474;S	ADAPTER;S	1					
36	94-2023	ブラヴ	PLUG	1	†·····			······	ļ
37	4250293	ラバー	RUBBER	2					

## サクション配管 Suction Pipings




サクション ハイカン SUCTION PIPINGS

03687~ 03751

						03007- 03731			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	PART NAME or	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 B REPLACE PAR	IS ABLE
11 - 101	TAIT NO.	I ANT INAME	CODE	(1)	S.C	OLITIAL INO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	2024669	マニホルド	MANIFOLD	1					
01	1011305	マニホルド	MANIFOLD	1					
02	A811110	0-リング	O-RING	2					
03	M341636	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	6					
07	4093624	ブラグ	PLUG	1					
07A	957366	・ローリング	-O-RING	1			··		
80	4204955	パイプ	PIPE	1					
09	4205348	ローリング	O-RING	2					
11	9728010	パイプ	PIPE	1					
12	4204188	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	1					
13	4282491	クランプ:ホース	CLAMP;HOSE	8					
14	4221288	ホース・ラバー	HOSE; RUBBER	1					
20	4174541	ブラグ	PLUG	1			İ		
20A	4506418	-0-リング	-O-RING	1			1		ļ
							l		
							1		
							3.		
								į	
							ĺ		

デリベリ配管 Delivery Pipings




デリベリ ハイカン DELIVERY PIPINGS

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR <b>部品番号</b> PART NO.	部 品 EABLE T 数量 Q'TY
00	4283784	ホース (プロテクタ ツキ)	HOSE (WITH PROTECTOR)	1			1	17411 140.	
01	4205331	ホース	HOSE	1				:	
02	4089703	フランジ ; スプリット	FLANGE; SPLIT	8					
03	4508805	ローリング	O-RING	4					
04	M341445	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
07	4296334	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
80	A590920	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
09	J912045	ポルト	BOLT	4					
11	4207038	プレート	PLATE	1					
12	4207036	クランプ	CLAMP	2					
13	J901200	ボルト	BOLT	2					
14	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
15	J950012	ナット	NUT	2					
16	4207037	スペーサ	SPACER	2					
•••••									

リターン配管 Return Pipings




リターン ハイカン RETURN PIPINGS

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	ナービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	<b>الا مُت</b> EABL T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE		S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 QT
02	8042401	パイプ	PIPE	1					
03	J901475	ボルト	BOLT	4					
04	A590914	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
05	A810075	0-リング	O-RING	2					
80	8039296	RIT	PIPE	1			İ		
09	8054907	パイプ	PIPE	1					
10	8039640	パイプ	PIPE	1	İ				
11	4093624	ブラグ	PLUG	1					
11A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
13	4094001	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	2					
14	4263764	クランプ * ホース	CLAMP;HOSE	8					
16	4067833	カップリング	COUPLING	2					
19	8039297	RIT	PIPE	1					
20	J901403	ポルト	BOLT	4					
21	A590914	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4				i	
25	8044303	パイプ	PIPE	1					
26	J011240	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	6					'
27	A810145	0-リング	O-RING	1					
28	4207000	パルブ	VALVE	1					
29	A810115	0-リング	O-RING	1					
30	8054876	パイプ	PIPE	1			1		
33	4099119	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	1					
34	4263765	クランプ : ホース	CLAMP; HOSE	4	ļ		į		
36	4067833	カップリング	COUPLING	2					
40	4198799	Iルボ;S	ELBOW;S	2					
40A	4506429	-0-リング	·O-RING	1				1	1
41	4187328	0-リング	O-RING	4					
42	4189535	7474;S	ADAPTER;S	3					
42A	4506429	-0-リング	-O-RING	1					
43	4252493	7979;S	ADAPTER;S	1					
43A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					1
44	4053865	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	4					
45	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
46	4000909	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	2					
47	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
49	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
50	J011030	ポルト; セムス	BOLT;SEMS	4					
51	4225490	ホース	HOSE	1					
52	4225491	ホース	HOSE	1					
53	4187328	0-リング	O-RING	4					

リターン配管 Return Pipings




リターン ハイカン RETURN PIPINGS

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量が	ーピス	適用号機	互換性	代 替 BREPLACE	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
54	9730687	ブラケット	BRACKET	2					
55	J901225	<b>ポルト</b>	BOLT	4					
56	A590912	ワッシャ; スプリング	WASHER; SPRING	4					
57	4228761	ホース	HOSE	1					
58	4227090	ホース	HOSE	1					
59	4044420	プロテクタ	PROTECTOR	1					
64	A810060	ローリング	O-RING	1					
		·							
			·				:		
									ļ
							ļ		
								<b></b>	<b></b>
		1							
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							1		

ドレーン配管 Drain Pipings




ドレーン ハイカン DRAIN PIPINGS

03687~ 03751

	符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量サ	ービス	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	部品 EABLE T
02	ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY 3	s.c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 QTY
06  4210361  7979;S  ADAPTER;S  3  3  656418   -0-1979   -0-RING	01	4225489	ホース	HOSE	1					
05A   4506418   -0-リング   -0-RING   1	02	4262139	ホース	HOSE	1					
07 4283023 ホース HOSE 1 1	06	4210361	7979;S	ADAPTER;S	3					
08   4217343   チ-; S   TEE; S   1   1   1   1   1   1   1   1   1	06A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
08A 4506418 ・O-リンヴ ・O-RING 1	07	4283023	ホース	HOSE	1					
09 4154672 I bが: S ELBOW: S 1 1 1 1 4566418 ・0-リンガ ・0-RING 1 1 1 1 4055312 グリップ: パンド CLIP: BAND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	08	4217343	f-;S	TEE;S	1		***************************************			
09A 450641B -0-U)7 -0-RING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A80	4506418	・ローリング	-O-RING	1 1					
11 4055312 9197; 1/3 K CLIP; BAND 1	09	4154672	Iルボ;S	ELBOW;S	1					
	09A	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
	11	4055312	クリップ・バンド	CLIP; BAND	1					
		-								
										ļ
					-					
										ļ
										<b>.</b>
						<del>,,</del>				
										!
									<b></b>	

本体配管(1-1) Main Pipings(1-1)




ホンタイ ハイカン (1-1) MAIN PIPINGS (1-1)

03687~ 03751

符号	是番品部	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 B REPLACE PAR	B GB ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号	数量 Q'TY
01	8038954	RIT	PIPE	1					
02	8038955	パイプ	PIPE	1					
16	4053599	クランプ・パイプ	CLAMP; PIPE	2					
17	J950012	ナット	NUT	1					
18	J901270	ボルト	BOLT	1					
19	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
20	4189619	7979;S	ADAPTER;S	5					
20A	4506424	-0-リング	-O-RING	1					
21	4187308	ローリング	O-RING	8					
41	4508805	0-リング	O-RING	2					
42	M341445	ボルト : ソケット	BOLT;SOCKET	8					
84	971489	0-リング	O-RING	4					
85	2026925	ブロック	BLOCK	2					
86	J011060	ポルト: セムス	BOLT;SEMS	8					
89	4044420	プロテクタ	PROTECTOR	1					
91	4205356	ホース	HOSE	1					
92	4187390	ホース	HOSE	1					
93	4251906	ホース	HOSE	1					
94	4260128	ホース	HOSE	1					
95	4204661	7479;S	ADAPTER;S	1					
95A	4506424	-0-リング	·O-RING	1					
96	4157562	I ルボ;S	ELBOW;S	2					
96A	4506424	-0-リング	-O-RING	1					
		·							
									ļ
								L	

本体配管(1-2) Main Pipings(1-2)




ホンタイ ハイカン (1-2) MAIN PIPINGS (1-2)

03687~ 03751

					00007- 00701				
<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	W 品 EABLE T 数量 Q'TY
01	4205323	ホース	HOSE	1					
25	4205324	ホース	HOSE	1					
26	4205325	ホース	HOSE	1					
27	4205334	ホース	HOSE	1					
37	4089703	フランジ;スプリット	FLANGE; SPLIT	8					
39	4154614	フランジ:スプリット	FLANGE;SPLIT	4			·		
40	M341236	ボルト;ソケット	BOLT;SOCKET	8					
41	4508805	0-リング	O-RING	6			ł		
42	M341445	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	16					
53	4205141	7474;S	ADAPTER;S	1					
53A	4506429	-0-リング	-O-RING	1			1		
54	4189535	7979;S	ADAPTER;S	1					
54A	4506429	-0-リング	-O-RING	1					
55	4187328	0-リング	O-RING	2					
58	9730356	ブラケット	BRACKET	1					
59	4205615	クランプ:ホース	CLAMP; HOSE	2			1		
60	4205614	スペーサ	SPACER	1					
61	4224002	オート	PLATE	1					
62	J011285	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
63	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

本体配管(2) Main Pipings (2)




ホンタイ ハイカン (2) MAIN PIPINGS (2)

03687~ 03751

ITEM PART NO. PART NAME CODE Q'TY S.C SERIAL NO.	位 極 REPLACEAR PART 部品番号 ICA PART NO. (C
02 4205322 ホース HOSE 1 28 4205326 ホース HOSE 1 29 4205333 ホース HOSE 1 37 4089703 フランヴ;スプリット FLANGE;SPLIT 8 39 4154614 フランヴ;スプリット FLANGE;SPLIT 4 40 M341236 ポルト:ソクット BOLT;SOCKET 8 41 4508805 Oーリッグ O-RING 6 42 M341445 ポルト:ソクット BOLT;SOCKET 16 45 4234652 アダブタ ADAPTER 1 4508418 ・Oーリッグ O-RING 1 46 4138938 Oーリッグ O-RING 2 47 9034570 パルブ;チェック VALVE;CHECK 1 H 49 4200580 Iルボ;S ELBOW;S 1 49A 4506418 ・Oーリッグ ・O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210313 ホース HOSE 1 53 4205141 アダブタ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 アダブタ;S ADAPTER;S 1 54 4189535 アグブタ;S ADAPTER;S 1 55 4189535 アグブタ;S ADAPTER;S 1 56 4189535 アグブタ;S ADAPTER;S 1 57 4205615 グランブ;ホース CLAMP;HOSE 2 58 9730356 ブラフット BRACKET 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1	
28	
29 4205333 ホース HOSE 1 37 4089703 75フサラススフリッフト FLANGE;SPLIT 8 38 4154614 75フサラススフリッフト FLANGE;SPLIT 4 40 M341236 ポルト;ソクッント BOLT;SOCKET 8 41 4508805 O-リンク O-RING 6 42 M341445 ポルト;ソクッント BOLT;SOCKET 16 45 4234652 アサラウ ADAPTER 1 4508418 ・O-リンク ・O-RING 2 47 9034570 パルブ;チェック VALVE;CHECK 1 H 49 4200580 IルホデS ELBOW;S 1 49A 4506418 ・O-リンク ・O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 アサラウ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 アサラウ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 アサラウ;S ADAPTER;S 1 54 4189535 アサラウ;S ADAPTER;S 1 55 4189535 アサラウ;S ADAPTER;S 1 55 4187328 O-リンク ・O-RING 2 56 9730356 ブラケット BRACKET 1 57 4206615 グランプ;ホース CLAMP;HOSE 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4206614 ズベーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1	
37 4089703 フラブ;スプリト FLANGE; SPLIT 8 38 4154614 フラブ;スプリト FLANGE; SPLIT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
39 4154614 7ラグジ、スプリット FLANGE、SPLIT 4 40 M341236 ポルト・ソケット BOLT、SOCKET 8 41 4508805 O-リング O-RING 6 42 M341445 ポルト・ソケット BOLT、SOCKET 16 45 4234652 アダブタ ADAPTER 1 45A 4506418 -O-リング O-RING 1 46 4138938 O-リング O-RING 2 47 9034570 パルプ・チェアク VALVE、CHECK 1 H 49 4200580 Iルボ・S ELBOW・S 1 49A 4506418 -O-リング -O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 アダブタ・S ADAPTER、S 1 53 4205141 アダブタ・S ADAPTER、S 1 53A 4506429 ・O-リング -O-RING 1 54 4189535 アダブタ・S ADAPTER、S 1 554 4189535 アダブタ・S ADAPTER、S 1 554 4187328 O-リング O-RING 2 58 9730356 ブラァット BRACKET 1 59 4205614 スペーヴ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 61 4224002 ブレート PLATE 1	
40 M341236 ポルト; ソケット BOLT; SOCKET 8	
41 4508805 0-U)J O-RING 6 42 M341445 #hk; yJJ h BOLT; SOCKET 16 45 4234652 7/J BOLT; SOCKET 16 45 4506418 -0-U)J O-RING 1 46 4138938 0-U)J O-RING 2 47 9034570 #hJ; fly VALVE; CHECK 1 H 49 4200580 Ihf; S ELBOW; S 1 49A 4506418 -0-U)J O-RING 1 50 4210313 #-λ HOSE 1 51 4210942 7/J S ADAPTER; S 1 53 4205141 7/J S ADAPTER; S 1 53A 4506429 -0-U)J O-RING 1 54 4189535 7/J S ADAPTER; S 1 554 4506429 -0-U)J O-RING 1 55 4187328 0-U)J O-RING 2 58 9730356 J J J O-RING 2 60 4205614 X - J SPACER 1 61 4224002 J L- RING SPACER 1 61 4224002 J L- RING SPACER 1 61 4224002 J L- RING SPACER 1 61 4224002 J L- RING SPACER 1 61 4224002 J L- RING SPACER 1 61 4224002 J L- RING SPACER 1	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	
45	
45A 4506418 -O-リング O-RING 1 46 4138938 O-リング O-RING 2 47 9034570 パルブ;チェック VALVE;CHECK 1 H 49 4200580 I ルボ;S ELBOW;S 1 49A 4506418 ·O-リング ·O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ·O-リング ·O-RING 1 54 4189535 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 554 4506429 ·O-リング ·O-RING 1 55 4187328 O-リング O-RING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 グランブ;ホース CLAMP;HOSE 2 60 4205614 スペーヴ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト;セムス BOLT;SEMS 1	
46 4138938 0-リング 0-RING 2 47 9034570 パルブ;チェック VALVE; CHECK 1 H 49 4200580 エルボ; S ELBOW; S 1 49A 4506418 ・0ーリング ・O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 アダプタ; S ADAPTER; S 1 53 4205141 アダプタ; S ADAPTER; S 1 53A 4506429 ・Oーリング ・O-RING 1 54 4189535 アダプタ; S ADAPTER; S 1 55 4187328 0ーリング O-RING 2 58 9730356 ブラブット BRACKET 1 59 4205615 グランブ;ホース CLAMP; HOSE 2 60 4205614 スペーヴ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト; セムス BOLT; SEMS 1	
47 9034570 パルブ:チェック VALVE:CHECK 1 H 49 4200580 Iルボ:S ELBOW;S 1 49A 4506418 ・0ーリッグ ・0ーRING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 アダプタ:S ADAPTER;S 1 53 4205141 アダプタ:S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ・0ーリッグ ・0ーRING 1 54 4189535 アダプタ:S ADAPTER;S 1 554 4506429 ・0ーリッグ ・0ーRING 1 55 4187328 0ーリッグ ・0ーRING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クラップ:ホース CLAMP;HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト:セムス BOLT;SEMS 1	
49 4200580 I ルボ; S ELBOW; S 1 49A 4506418 ・0ーリング ・O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 7ザブタ; S ADAPTER; S 1 53 4205141 7ザブタ; S ADAPTER; S 1 53A 4506429 ・Oーリング ・O-RING 1 54 4189535 7ザブタ; S ADAPTER; S 1 554 4506429 ・Oーリング ・O-RING 1 555 4187328 Oーリング O-RING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クランプ; ホース CLAMP; HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ボルト; セムス BOLT; SEMS 1	
49 4200580 I Mボ;S ELBOW;S 1 49A 4506418 ・0ーリンガ ・O-RING 1 50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 7ザブタ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 7ザブタ;S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ・0ーリンガ ・O-RING 1 54 4189535 7ザブタ;S ADAPTER;S 1 554 4506429 ・0ーリンガ ・O-RING 1 555 4187328 0ーリンガ O-RING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 グランプ;ホース CLAMP; HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ボルト;セムス BOLT; SEMS 1	
50 4210313 ホース HOSE 1 51 4210942 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 54 4189535 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 54A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 55 4187328 0ーリング 0ーRING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クランブ;ホース CLAMP;HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト;セムス BOLT;SEMS 1	
51 4210942 7ガブタ;S ADAPTER;S 1 53 4205141 7ガブタ;S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 54 4189535 7ガブタ;S ADAPTER;S 1 54A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 55 4187328 0ーリング 0ーRING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クランブ;ホース CLAMP;HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト;セムス BOLT;SEMS 1	
53 4205141 7ガブキ;S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 54 4189535 7ガブキ;S ADAPTER;S 1 54A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 55 4187328 0ーリング OーRING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 グランプ;ホース CLAMP;HOSE 2 60 4205614 スペーヴ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト;セムス BOLT;SEMS 1	
53 4205141 7ザブタ;S ADAPTER;S 1 53A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 54 4189535 7ザブタ;S ADAPTER;S 1 54A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 55 4187328 0ーリング OーRING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クランプ;ホース CLAMP;HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト;セムス BOLT;SEMS 1	
53A   4506429   -0-リンガ   -0-RING   1	
54 4189535 7ダブタ;S ADAPTER;S 1 54A 4506429 ・Oーリング ・O-RING 1 55 4187328 Oーリング O-RING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クランプ;ホース CLAMP; HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 ブレート PLATE 1 62 J011285 ポルト; セムス BOLT; SEMS 1	
54A 4506429 ・O-リング ・O-RING 1 55 4187328 O-リング O-RING 2 58 9730356 ブラケット BRACKET 1 59 4205615 クランプ:ホース CLAMP:HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 プレート PLATE 1 62 J011285 ポルト:セムス BOLT:SEMS 1	
55 4187328 0-リング 0-RING 2 58 9730356 プラケット BRACKET 1 59 4205615 クランプ:ホース CLAMP; HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 プレート PLATE 1 62 J011285 ポルト; セムス BOLT; SEMS 1	
58 9730356 プラケット BRACKET 1 59 4205615 クランプ:ホース CLAMP:HOSE 2 60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 プレート PLATE 1 62 J011285 ポルト:セムス BOLT:SEMS 1	
59     4205615     グランプ;ホース     CLAMP; HOSE     2       60     4205614     スペーサ     SPACER     1       61     4224002     ブレート     PLATE     1       62     J011285     ボルト; セムス     BOLT; SEMS     1	
60 4205614 スペーサ SPACER 1 61 4224002 プレート PLATE 1 BOLT;SEMS 1	
61 4224002 プレート PLATE 1 62 J011285 ポルト;セムス BOLT;SEMS 1	
62 J011285 ポルト; የ᠘ス BOLT; SEMS 1	

本体配管(3) Main Pipings(3)




ホンタイ ハイカン (3) MAIN PIPINGS (3)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サ	ーピス	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	部 EABLI
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE		s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QT
00	3038898	ブラケット	BRACKET	1					
04	J031240	ポルト:セムス	BOLT;SEMS	2					
07	7018465	パイプ	PIPE	1					
80	7018466	パイプ	PIPE	1					
09	4205816	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	2				!	
10	J011275	ポルト;セムス	BOLT;SEMS	4					
32	4205320	ホース	HOSE	4					
41	4508805	0ーリング	O-RING	2			ŀ		
42	M341445	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8			į		
54	4189535	7979;S	ADAPTER;S	4					
54A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
55	4187328	0-リング	O-RING	8					
	}								
							ļ	ļ	
									ļ
					-				
									ļ
					ļ				
									·

## エンジンコントロールレバー (1) Engine Control Lever (1)




エンジン コントロール レバー (1) ENGINE CONTROL LEVER (1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	│ │ 適用号機	互換	代替部 REPLACEAE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 QT
01~~28	4232395	レパー アッセン	LEVER ASS'Y	1					
01	4241168	・プレート	-PLATE	1					1
02	4241169	· レバー	-LEVER	1					1
03	4241148	· レパー	·LEVER	1					ĺ
04	4241150	・シュー;ブレーキ	·SHOE; BRAKE	2					ĺ
05	4241151	・カム;ブレーキ	-CAM;BRAKE	1					
06	4241152	・ボタン	·BUTTON	1			İ		
07	4241153	・ターン:パックル	-TURN;BUCKLE	1					
08	4241154	・レバー;ブレーキ	-LEVER; BRAKE	1					
09	4241155	・チェーン	-CHAIN	1					
10	4241156	・ブッシング	·BUSHING	1		•••••	·		
11	4141304	・ボルト	-BOLT	2					ĺ
12	M500807	・ナット	• NUT	2					
13	4045245	- ナット <b>;</b> U	·NUT;U	3					
14	A590106	<ul><li>ワッシャ</li></ul>	-WASHER	1					
15	A590108	• ワッシャ	• WASHER	1			1		
16	A590120	<ul><li>ワッシャ</li></ul>	-WASHER	1					
17	4241158	- スプリング	-SPRING	1					
18	4241160	・リング;リティニング	-RING; RETAINING	1					
19	4241161	・リング・リティニング	-RING; RETAINING	1					
20	4241162	・リング・リティニング	·RING; RETAINING	1		***************************************			
21	4241163	- スクリュ	·SCREW	1					
22	4241164	- ワッシャ	• WASHER	1					
23	4241165	-17	-KNOB	1					
24	M340610	- ボルト;ソケツト	-BOLT;SOCKET	1					
25	A590906	・ワッシャ、スプリング	·WASHER;SPRING	1	····				ļ
26	4241166	- スペーサ	-SPACER	1					
27	4241167	- ワッシャ	- WASHER	1					
28	4241170	- 429	-LINK	1					
37	4219900	ブラケット	BRACKET	1					
38	M430616	スクリュ	SCREW	2	·····				
39	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
40	A590106	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	2					
44	J900816	ボルト	BOLT	3			İ		
45	A590908	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	3					

## エンジンコントロールレバー (2) Engine Control Lever (2)




エンダン コントロール レパー (2) ENGINE CONTROL LEVER (2)

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部 品 EABLE IT 数量 QTY
00 01	4056016 A590905	ジョイント;ボール ワッシャ;スプリング	JOINT;BALL WASHER;SPRING	2 2		Manager Control of the Control of th		
02	M500504	ナット	NUT	4				
03	4240042	ケーブル;コントロール	CABLE; CONTROL	1				
04	4190276	クリップ	CLIP	1				
05	J901216	ボルト	BOLT	1				
06	A590912	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	1				
11	J011025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2				
60	8045297	ブラケット	BRACKET	1				
								 ļ

操作レバー (1) Control Lever (1)




ソーサ レバー (1) CONTROL LEVER (1)

03687~ 03751

						00007 00701			
ケロ	立 二米二	如口夕	PART NAMÉ	数量	サービス	適用号機	互換	代替 REPLACE	R 品 ABLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or CODE	<b>数里</b> Q'TY	サービス コード S.C	SERIAL NO.	性	部品番号	
			0052		3.0		ICA		Q'TY
00	9107499	バルブ;パイロット	VALVE; PILOT	2	Н				
01	J010616	ボルト: セムス	BOLT;SEMS	8					
03	8038793	UK-	LEVER	1					
04	8038794	レバー	LEVER	1					
05	4196693	グリップ	GRIP	1					
06	4196694	グリップ	GRIP	1					
07	J950014	ナット	NUT	2				ļ	
08	4201107	ナット	NUT	2					
09	2024493	ブーツ	BOOT	2					
10	487081	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
11	4055311	クリップ ; パンド	CLIP;BAND	1					
56	4063694	ベアリング・ニードル	BRG.; NEEDLE	2					
57	8038105	VK-	LEVER	1					
59	4200809	リング;リテイニング	RING; RETAINING	1					
60	4143169	グリップ	GRIP	1					
62	4191973	צא	PIN	1			1		
63	A590116	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	1					
64	J901014	ポルト	BOLT	1					
65	A590110	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	1					
66	4189184	スプリング;テンション	SPRING; TENSION	1					
68	4056018	ジョイント;ボール	JOINT; BALL	2					
69	M500807	ナット	NUT	4					
70	A590908	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	4					
78	4203482	ラバー;クツション	RUBBER; CUSHION	1					
79	4203707	אפם	ROD	1					
							Ì		
									1

操作レバー (2) Control Lever (2)




ソーサ レバー (2) CONTROL LEVER (2)

03687~ 03751

符号	是番品部	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	形品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	9071983	パルブ;パイロット	VALVE;PILOT	1	н				
14	4191969	プレート	PLATE	1					
15	J021040	ポルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
17	4204996	ブラケット	BRACKET	2					
18	4205317	ピン;スプリング	PIN;SPRING	2			. ]		<u> </u>
19	4205318	ピン;スプリング	PIN;SPRING	2					
20	8036783	レバー	LEVER	1			-		
21	8036784	<b>LK-</b>	LEVER	1					
22	4204810	グリップ	GRIP	2			}		
23	J011040	ボルト: セムス	BOLT;SEMS	4					<u> </u>
27	9728065	ブラケット	BRACKET	1					
28	9728053	ブラケット	BRACKET	1					
30	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
31	A590110	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	4			ł		
32	J901018	ボルト	BOLT	4					
40	2024629	レスト;フート	REST;FOOT	1					
41	2024630	レスト: フート	REST; FOOT	1					
42	4191971	カバー	COVER	2					
43	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
								•	

### パイロット配管(1-1) Pilot Pipings(1-1)




03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	9072360	バルブ;チェック	VALVE; CHECK	1	н				
09	J021055	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
14	4138938	0-リング	O-RING	1					
16	2024853	マニホルド	MANIFOLD	1					
17	J010855	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
20	4200465	7979;S	ADAPTER;S	2					
20A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
22	4093624	ブラヴ	PLUG	2					
22A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
23	4093624	ブラヴ	PLUG	1					
23A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
30	4218085	ホース	HOSE	1					
32	4217378	ホース;ナイロン (PD)	HOSE; NYLON (PD)	1					
34	4207337	ホース;ナイロン (PF)	HOSE; NYLON (PF)	1			ļ		
35	4207338	ホース;ナイロン (PG)	HOSE; NYLON (PG)	1					
44	4236790	ホース <b>;</b> ナイロン <b>(ATP)</b>	HOSE; NYLON (ATP)	1	1		1		1
45	4154670	Iルボ;S	ELBOW;S	1			İ		
45A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
54	4055311	クリップ;パンド (140)	CLIP;BAND (140)	3				-	
55	4055312	クリップ: バンド (250)	CLIP;BAND (250)	3					
56	4121859	クリップ; バンド (390)	CLIP;BAND (390)	3					1
60	4154671	Iルボ;S	ELBOW;S	2					
60A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
103	4154670	IN#;S	ELBOW;S	1					
103A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
104	4217342	I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	ELBOW;S	1					
104A	4506418	-0-リング	·O-RING	1					
165	4190261	クリップ	CLIP	2			ı		
168	J901016	ボルト	BOLT	2					
169	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
189	4193826	IN#;S	ELBOW;S	1					
189A	957366	-0-リング	-O-RING	1					

## パイロット配管(1-2) Pilot Pipings(1-2)






パイロット ハイカン (1-2) PILOT PIPINGS (1-2)

03687~ 03751

TEM	互換性	代替 S REPLACE PAR	T
00A       4506424       ・0・リッヴ       ・0・RING       1         01       4187308       0・リッヴ       0・RING       2         02       4205378       ホース       HOSE       1         06       4154670       I M希:S       ELBOW:S       1         05A       957366       ・0・リッヴ       ・0・RING       1         07A       957366       ・0・リッヴ       ・0・RING       1         36       4223520       ホース       HOSE       1	ICA		数量 Q'TY
01	T		
02   4205378   ホース			
06			
05A   957366   ・0-リング   ・0-RING   1   1   1   1   1   1   1   1   1			
07 4203171			
07A 957366 -0-1177 -0-RING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
36 4223520			
			ļ
	Ì		
		l	
			ļ
			-

パイロット配管(2-1) Pilot Pipings(2-1)




パイロット ハイカン (2-1) PILOT PIPINGS (2-1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 B REPLACE PAR	RT
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
03	4154672	IN#;S	ELBOW;S	1					
03A	4506418	-0-リング	·O-RING	1			į		
11	4207494	プレート	PLATE	1					
12	J901016	ボルト	BOLT	2					
13	A590910	ワッシャ:スプリング	WASHER; SPRING	2					
14	4207493	<b>パルブ</b>	VALVE	1	Н				
15	J010816	ボルト:セムス	BOLT;SEMS	3					
19	4200465	7979;S	ADAPTER;S	4			Ì		
19A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
20	4200465	7979:S	ADATER:S	1					
20A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
21	4154670	IN#;S	ELBOW;S	1					
21A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
30	4270236	ホース (PA)	HOSE (PA)	1					
37	4224465	ホース (SC)	HOSE (SC)	1					
39	4207329	ホース (MP1)	HOSE (MP1)	1					
40	4207331	ホース (MLR)	HOSE (MLR)	1					
41	4207330	ホース (MLF)	HOSE (MLF)	1					
42	4207333	ホース (MER)	HOSE (MER)	1					
43	4207332	ホース (MEF)	HOSE (MEF)	1					
51	4190275	クリップ	CLIP	2					
54	J901016	ボルト	BOLT	2					
55	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	2					
65	3043366	לעםל	BLOCK	1					
66	M340532	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	4					
67	4208977	ブラグ	PLUG	1		•••••			
68	957366	0-リング	O-RING	1					
69	4506412	0-リング	O-RING	1					
70	4506409	0-リング	O-RING	2					
103	4219345	IN#;S	ELBOW;S	1					
103A	4509180	-0-リング	-O-RING	1					
105	4193826	IN#;S	ELBOW;S	4					
105A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
121	4154670	IN#;S	ELBOW;S	1			ļ		
121A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
141	4093624	ブラヴ	PLUG	1					1
141A	957366	-0-リング	-O-RING	1					


パイロット配管(2-2) Pilot Pipings(2-2)



03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 BREPLACE	R GG ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	s.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
00	4191300	フイルタ;オイル	FILTER;OIL	1					
00A	4207841	-エレメント;オイル	-ELEMENT;OIL	1					
00B	4191301	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT;FILTER	1					
00C	A811065	・・0-リング	··O-RING	1					
01	J011000	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
03	4154672	Ih#;S	ELBOW;S	1					
03A	4506418	-0-リング	-O-RING	1					
06	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
10	4210361	7474;S	ADAPTER;S	2					
10A	4506418	-0-リング	-O-RING	1					
19	4200465	7575;S	ADAPTER;S	3					
19A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
21	4154670	Iルボ;S	ELBOW;S	1					
21A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
25	4209994	バルブ : リリーフ	VALVE; RELIEF	1	Н				
26	4093624	ブラグ	PLUG	1					
26A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
27	4203171	f-;S	TEE;S	1					
27A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
31	4217393	ホ−ス (PB)	HOSE (PB)	1					
32	4217354	ホ−ス (PC)	HOSE (PC)	1					
38	4207334	ホース (MT1)	HOSE (MT1)	1					
44	4217356	ホース (MD1)	HOSE (MD1)	1					
45	4224463	ホース (MLT)	HOSE (MLT)	1					
111	4154672	IN#;S	ELBOW;S	1				ļ	
111A	4506418	-0-リング	-O-RING	1					
							ļ		į.
									<b></b>
									ļ
				1					


## パイロット配管(2-3) Pilot Pipings(2-3)



03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 REPLACE	B 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4154670	Ih#;S	ELBOW;S	2					
01A	957366	・ローリング	-O-RING	1	.)				
23	4200470	INボ;S	ELBOW;S	1					
23A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
24	4093624	ブラヴ	PLUG	1					
24A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
25	4092534	プラヴ	PLUG	1					
25A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
46	4217376	ホース;ナイロン (DE)	HOSE; NYLON (DE)	1					
47	4217377	ホース;ナイロン (DF)	HOSE; NYLON (DF)	1					
49	4222081	ホース;ナイロン (PK)	HOSE;NYLON (PK)	1			1		
52	4190292	クリップ	CLIP	3					
54	J901016	ボルト	BOLT	3					
55	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	3			į		
63	4236788	ホース (ATT)	HOSE (ATT)	1					
64	4154670	I.J.#;S	ELBOW;S	1			· † · · · ·		
64A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
102	4200465	7479;S	ADAPTER;S	2					
102A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
103	4154670	I.A.#;S	ELBOW;S	1					
103A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
128	4203171	f-;S	TEE;S	1			1		
128A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
129	4278425	ホース;ナイロン (SK)	HOSE; NYLON (SK)	1					
189	4193826	IN#;S	ELBOW;S	1					
189A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
								······	
					<del> </del>				

#### パイロット配管(3-1) Pilot Pipings(3-1)




パイロット ハイカン (3-1) PILOT PIPINGS (3-1)

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 サービス コード Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量 Q'TY
01	4205363	f-;S	TEE;S	2				
01A	4509180	・ローリング	-O-RING	1				
02	4200465	7474;S	ADAPTER;S	2				
02A	957366	・ローリング	-O-RING	1				
13	4154670	Iルボ;S	ELBOW;S	2				
13A	957366	・0-リング	-O-RING	1				
38	4207346	ホース (CCF)	HOSE (CCF)	1				
39	4207347	ホース (CCR)	HOSE (CCR)	1				
42	4222079	ホ-ス (SF)	HOSE (SF)	1				
43	4245188	ホース (SD)	HOSE (SD)	1				
45	4207327	ホース (MSH)	HOSE (MSH)	1				
46	4207328	ホース (MSL)	HOSE (MSL)	1				
62	4190265	クリップ	CLIP	2				
68	J901016	ボルト	BOLT	2				
69	A590910	ワッシャ:スプリング	WASHER; SPRING	2				
105	4193826	I&#;S	ELBOW;S	1				
105A	957366	-0-リンガ	-O-RING	1				
106	4154670	ILK;S	ELBOW;S	3				
106A	957366	・0-リング	-O-RING	1				
160	4156434	IN#;S	ELBOW;S	2				
160A	957366	-0-リング	-O-RING	1				
								ļ
						1		

# パイロット配管(3-2) Pilot Pipings(3-2)




パイロツト ハイカン (3-2) PILOT PIPINGS (3-2)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	奶品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
06	9739662	ブレート	PLATE	1					
07	J011020	ボルト:セムス	BOLT;SEMS	4					
10	2024852	マニホルド	MANIFOLD	1					
11	J900655	ボルト	BOLT	2					
12	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2	·				
14	4156434	IN#:S	ELBOW;S	1					
14A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
15	4093624	ブラグ	PLUG	1					
15A	957366	・0-リング	-O-RING	1			ļ		
27	4200467	7474;S	ADAPTER;S	1					
27A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
37	4209778	ホース;ナイロン (KP1)	HOSE; NYLON (KP1)	1					
64	4190264	クリップ	CLIP	1					
68	J901016	ボルト	BOLT	1					
69	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					

パイロット配管(3-3) Pilot Pipings(3-3)




パイロット ハイカン (3-3) PILOT PIPINGS (3-3)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替名 REPLACE PAR	ABL T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数: Q'1
)2	4200465	7979;S	ADAPTER;S	1					
)2A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
14	4156434	IN#;S	ELBOW;S	1					
14A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
35	4200474	Iルボ;S	ELBOW;S	1					
35A	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
40	4249395	ホース (PP)	HOSE (PP)	1					
51	4203171	<b>₹-;</b> S	TEE;S	1			į		
51A	957366	・0ーリング	-O-RING	1					
52	4154670	INK;S	ELBOW;S	2					
52A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
53	4207341	ホース;ナイロン (SH)	HOSE; NYLON (SH)	1					
56	4251909	ホース;ナイロン (PG1)	HOSE; NYLON (PG1)	1					
57	4260131	ホース;ナイロン (SH1)	HOSE; NYLON (SH1)	1					
60	4203163	f-;S	TEE;S	1					
60A	957366	-0-リング	-O-RING	1		•••••			
66	4190275	クリップ	CLIP	1					
67	4190277	クリップ	CLIP	1					
68	J901016	ポルト	BOLT	2					
69	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					<u> </u>
71	4188522	チューブ	TUBE	1					
75	4209374	<b>プラグ</b>	PLUG	2					
80	4236432	パルブ	VALVE	1	н				
81	J011070	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
84	4236792	ホース;ナイロン (ATA)	HOSE; NYLON (ATA)	1					<u> </u>
85	4236791	ホース (ATB)	HOSE (ATB)	1					
86	4236789	ホース;ナイロン (ATC)	HOSE; NYLON (ATC)	1					
88	4156434	IN#;S	ELBOW;S	2					
88A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
90	4154670	ILK;S	ELBOW;S	2					
90A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
91	4205363	f-;S	TEE;S	2					
91A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					

#### パイロット配管(4-1) Pilot Pipings(4-1)




パイロット ハイカン (4-1) PILOT PIPINGS (4-1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	ABLI T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'T
00	4224218	パルブ;ショックレス	VALVE;SHOCKLESS	1	Н				
01	J901020	ポルト	BOLT	4					
02	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
03	4200466	7979;S	ADAPTER;S	3					
03 <b>A</b>	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
04	4154672	IM#;S	ELBOW;S	1					
04A	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
05	4210361	7474;S	ADAPTER;S	1					
05A	4506418	-0-リング	-O-RING	1					
08	4217358	<b>ホース;ナイロン (1)</b>	HOSE; NYLON (1)	1					
09	4217359	ホース;ナイロン (2)	HOSE; NYLON (2)	1					
14	4217364	ホース;ナイロン (7)	HOSE; NYLON (7)	1					
15	4217367	<b>ホース;ナイロン (10)</b>	HOSE; NYLON (10)	1					
17	4217369	ホース;ナイロン (12)	HOSE; NYLON (12)	1					ļ
19	4217371	ホース;ナイロン (14)	HOSE; NYLON (14)	1.					
21	4217355	ホース (RA)	HOSE (RA)	1					
22	4217357	ホース;ナイロン (RB)	HOSE; NYLON (RB)	1					
26	4193848	クリップ	CLIP	1					
28	4190274	クリップ	CLIP	1					
31	J901016	ボルト	BOLT	2			<b>.</b>		<u> </u>
32	A590910	ワッシャ:スプリング	WASHER; SPRING	2			į		
37	4055312	クリップ ; パンド	CLIP;BAND	2					
100	4200466	7474;S	ADAPTER;S	4					
100A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
110	4210361	7474;S	ADAPTER;S	1					ļ
110A	4506418	・0-リング	-O-RING	1					
128	4154672	I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	ELBOW;S	1					
128A	4506418	-0-リング	-O-RING	1					
									ļ
									ļ

### パイロット配管(4-2) Pilot Pipings(4-2)




パイロット ハイカン (4-2) PILOT PIPINGS (4-2)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量 サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
03	4200466	7979;S	ADAPTER;S	4				
03A	4509180	-0-リング	·O-RING	1				
10	4217360	ホース;ナイロン (3)	HOSE; NYLON (3)	1				
11	4217361	ホース;ナイロン (4)	HOSE; NYLON (4)	1				
12	4217362	ホース;ナイロン (5)	HOSE; NYLON (5)	1				
13	4217363	ホース;ナイロン (6)	HOSE; NYLON (6)	1				
16	4217368	ホース;ナイロン (11)	HOSE; NYLON (11)	1				
18	4217370	<b>ホース;ナイロン (13)</b>	HOSE; NYLON (13)	1				
24	4190292	クリップ	CLIP	1				
25	4193848	クリップ	CLIP	2				<u> </u>
29	4193816	クリップ	CLIP	1				
31	J901016	ボルト	BOLT	4				
32	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	4				
34	4219918	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2				
35	4055312	クリップ ; バンド	CLIP;BAND	9				
38	4055311	クリップ ; バンド	CLIP;BAND	2				
100	4200466	7579;S	ADAPTER;S	4			1	
100A	4509180	・0-リング	-O-RING	1				
								ļ
						`` ·``		

パイロット配管(5-1) Pilot Pipings(5-1)




パイロット ハイカン (5-1) PILOT PIPINGS (5-1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	<b>IS oc</b> EABL' T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
00	4179025	バルブ;ロック	VALVE;LOCK	1	Н				
)3	4188687	フィルタ	FILTER	3					ĺ
05	4154671	IL#;S	ELBOW;S	2					
05A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
07	J011075	ボルト:セムス	BOLT;SEMS	2					
09	4200467	7979;S	ADAPTER;S	12					
A90	957366	・0-リング	-O-RING	1					
18	4207397	ホース;ナイロン (F)	HOSE; NYLON (F)	1					
19	4207398	ホース;ナイロン (G)	HOSE; NYLON (G)	1					ĺ
20	4207399	ホース;ナイロン (J)	HOSE; NYLON (J)	1					
21	4207900	ホース;ナイロン (K)	HOSE; NYLON (K)	1					
22	4207906	ホース;ナイロン (P3)	HOSE; NYLON (P3)	1					
23	4207983	ホース;ナイロン (T3)	HOSE; NYLON (T3)	1					
25	4207396	ホース;ナイロン (E)	HOSE; NYLON (E)	1					
26	4207901	ホース;ナイロン (L)	HOSE; NYLON (L)	1					
27	4207902	ホース;ナイロン <b>(M)</b>	HOSE; NYLON (M)	1					
28	4207903	ホース;ナイロン (N)	HOSE; NYLON (N)	1					
29	4207904	ホース;ナイロン (P1)	HOSE; NYLON (P1)	1					
30	4203027	ホース;ナイロン (T1)	HOSE; NYLON (T1)	1					
35	4218688	ストッパ	STOPPER	1					
44	4192034	クリップ	CLIP	1					
47	J901016	ボルト	BOLT	1					
48	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1	-				
50	4055312	クリップ ; パンド	CLIP;BAND	3					
103	4200466	7474;S	ADAPTER;S	3					
103A	4509180	-0-リング	-O-RING	1					
									ļ
									ļ


#### パイロット配管(5-2) Pilot Pipings(5-2)



03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	配 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4200466	7979;S	ADAPTER;S	1					
01A	4509180	-0-リング	-O-RING	1			İ		
80	4156434	Ih#;S	ELBOW;S	4					
A80	957366	-0-リング	-O-RING	1					
09	4200467	7474;S	ADAPTER;S	2					
09A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
11	4207392	ホース;ナイロン (A)	HOSE; NYLON (A)	1					
12	4207393	ホース;ナイロン (B)	HOSE; NYLON (B)	1					
13	4207981	ホース;ナイロン (C)	HOSE; NYLON (C)	1					
14	4207982	ホース;ナイロン (D)	HOSE; NYLON (D)	1					
15	4207905	ホース;ナイロン (P2)	HOSE; NYLON (P2)	1					
16	4213437	ホース;ナイロン (T2)	HOSE; NYLON (T2)	1					
32	4207357	ホース;ナイロン (T4)	HOSE; NYLON (T4)	1					
37	9727639	クランプ・ホース	CLAMP; HOSE	1			1		
38	9727637	オレート	PLATE	1					
39	J021035	ポルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
43	4193816	クリップ	CLIP	1					
45	4190292	クリップ	CLIP	1					
46	4190275	クリップ	CLIP	1					
47	J901016	ボルト	BOLT	3					
48	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	3					
50	4055312	クリップ; バンド	CLIP;BAND	4			ł		
103	4200466	7979;S	ADAPTER;S	4					
103A	4509180	-0-リング	-O-RING	1					
122	4154671	Iルボ;S	ELBOW;S	2			j		
122A	4509180	-0-リング	-O-RING	1					
							į		
							+	<b>†</b>	ļ

#### コントロールボックス(右) Control Box (R)




コントロール ボックス (ミギ) CONTROL BOX (R)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEABI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QT
00	6013001	スタンド	STAND	1					
02	3062361	カバー	COVER	1					
04	4144838	ワッシャ	WASHER	7					
05	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	7					
06	4191972	カバー	COVER	1					
08	A590106	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	4					
09	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
10	J900614	ボルト	BOLT	11					
13	5002033	パネル	PANEL	1			ļ		
14	1010966	カバー	COVER	1					
15	1010899	カバー	COVER	1		•••••			
22	3045260	パネル	PANEL	1					
24	J011025	ボルト; セムス	BOLT;SEMS	5			1		
25	J021025	ボルト; セムス	BOLT;SEMS	1			1		
28	4161992	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	3					
29~33	9076592	ブラケット アッセン	BRACKET ASS'Y	1		••••••			
29	8038103	・ブラケット	-BRACKET	1					
30	8038102	・ブラケット	-BRACKET	1					
31	A590112	<ul><li>ワッシャ</li></ul>	-WASHER	1			1		
32	4191947	·94	-SHIM	2					
33	M341200	- ボルト : ソケツト	·BOLT;SOCKET	1					
34	J901020	ボルト	BOLT	4					
35	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4				ļ !	
38	J850640	スクリュ	SCREW	3					
39	J251006	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	3					
40	J250006	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	3					
41	J850616	スクリュ	SCREW	8					
42	J251006	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	12					
43	J250006	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	12					
45	J850620	スクリュ	SCREW	4					
47	4205083	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
48	4200658	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					ļ
49	4209105	カバー	COVER	1					
50	4200521	ブレート	PLATE	2					
51	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
52	M500605	ナット	NUT	2					
53	J650620	スクリュ	SCREW	2					
54	4209104	カバー	COVER	1				1	
55	J251004	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
56	J850410	スクリュ	SCREW	4					

## コントロールボックス(左) Control Box (L)




コントロール ボックス (ヒダリ) CONTROL BOX (L)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービ	· 適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C		性 ICA	部品番号	数量 QT
00	6013002	スタンド	STAND	1				
02	7021746	カバー	COVER	1				
04	A590106	ワッシャ:ブレーン	WASHER; PLANE	7				
05	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	7				
06	J900614	ボルト	BOLT	7				
14	5002029	カバー	COVER	1				
15	1010967	カバー	COVER	1				
16	1010900	カバー	COVER	1				
30~34	9076593	プラケット アッセン	BRACKET ASS'Y	1				
30	8038104	・ブラケット	-BRACKET	1				
31	8038101	・ブラケット	-BRACKET	1				
32	A590112	・ワッシャ・ブレーン	·WASHER; PLANE	1				
33	4191947	·94	-SHIM	2				
34	M341200	- ボルト;ソケット	·BOLT;SOCKET	1				
46	J901020	ボルト	BOLT	4				
47	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4		···		
50	J850640	スクリュ	SCREW	3				
51	J251006	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	3		İ		
52	J250006	ワッシャ; ブレーン	WASHER; PLANE	3				
54	J251006	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	6		1		
55	J250006	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	6				ļ
56	J850620	スクリュ	SCREW	6				
60	4161992	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1				
61	9728240	ステー	STAY	1				
62	J901020	ボルト	BOLT	2				
63	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2				
66	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
67	4255397	ブッシング	BUSHING	1				
	120000							
						İ		


ゲージパネル Gauge Panel



#### 03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービス	適用号機	互換性	代替: REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
01~38	4304005	パネル:ゲージ アツセン	PANEL; GAUGE ASS'Y	1					
01	4208843	・カバー	· COVER	1					
02	4208844	- ハウジング;アッパ	-HOUSING; UPPER	1					
03	4208845	・スイツチ (ブザー キャンセル)	·SWITCH (BUZZER CANCEL)	1					
04	4208846	・スイツチ (レベル チェック)	-SWITCH (LEVEL CHECK)	1					
05	4210974	- マスク	· MASK	1					
07	4208849	・レンズ:ワーニング	·LENS;WARNING	1					
80	4210977	・マスク	-MASK	1					
09	4208851	- ハウシン <b>ク;</b> ランプ	·HOUSING;LAMP	1					
10	4208852	・ブラケット	-BRACKET	1			İ		
11	4208853	・ブラケット	-BRACKET	1					
12	4208854	・メータ・テンプ	·METER; TEMP.	1					
13	4208855	· メータ: フュエル	·METER; FUEL	1					
14	4208856	· ×-9:79-	-METER; HOUR	1					
15	4210975	・ボード; メータ	-BOARD; METER	1					
16	4210978	・ボード;コントロール	-BOARD; CONTROL	1					
17	4208859	・ブラケツト	-BRACKET	1					
18	4208860	<ul><li>ハウジング;ロア</li></ul>	·HOUSING;LOWER	1					
19	4208861	・ブザー	•BUZZER	1					
20	4208862	<ul><li>カバー</li></ul>	- COVER	1					
21	4208863	・スクリュ;タッピング	-SCREW; TAPPING	2					
22	4208864	- スクリュ ; タッピング	-SCREW; TAPPING	2					
23	4208865	・スクリュ;タッピング	-SCREW; TAPPING	12					
24	4208866	・スクリュ;タッピング	·SCREW; TAPPING	2					
25	4208867	・スクリュ	-SCREW	5					
26	4208868	<ul><li>ワッシャ</li></ul>	- WASHER	8		•••••			
27	A590903	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	8					
28	M500303	・ナット	-NUT	8					
29	4208870	・スクリュ	-SCREW	6					
30	4208871	・ワッシャ	• WASHER	6					
31	4208872	・スクリュ	-SCREW	6					1
32	4208873	・スクリュ	-SCREW	3					
33	4208874	・クリップ	•CLIP	1					
34	4213161	- クリップ	·CLIP	1					
35	4210979	- クリップ	·CLIP	1					
36	4208877	- スクリュ : タッピング	·SCREW; TAPPING	3					1
37	4208878	・バルブ	·BULB	15					
38	4208879	- ソケット; バルブ	·SOCKET; BULB	15					
41	J900820	ボルト	BOLT	4					
42	A590108	ワッシャ	WASHER	4					

ゲージパネル Gauge Panel




ゲージパネル GAUGE PANEL

#### 03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 サーコーS.	サービスコード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM	PART NO.				S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	<b>数量</b> Q'TY	
43	A590908	ワッシャ: スプリング	WASHER; SPRING	4						
							ļ			
							ļ			
				ļ			ļ			
								·		
							1			

電気部品(1) Electric Parts (1)






デンキ ブヒン (1) ELECTRIC PARTS (1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'T'
01	4186743	スイツチ:スタート (キーツキ)	SWITCH;START (WITH KEY)	1					
01A	4187757	・キー;スタート (NO. H800)	·KEY;START (NO.H800)	1					
•		(1=23)	(1=2 PIECES)				ļ		
06	4209103	カバー	COVER	2			İ		
09	4184396	スイツチ (ライト)	SWITCH (LIGHT)	1					
10	4184398	スイッチ (ワイパー)	SWITCH (WIPER)	1					
12	4184395	ライター	LIGHTER	1					
14	4305028	ボックス;ヒューズ	BOX; FUSE	1					
14A	4127781	・ヒューズ (15A)	·FUSE (15A)	4					
14B	4195610	・ヒューズ (10A)	·FUSE (10A)	9					<u> </u>
14C	4208246	・ヒューズ (1A)	·FUSE (1A)	3					
15	J850625	スクリュ	SCREW	2					
16	J251006	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
17	J250006	ワッシャ;ブレーン	WASHER; PLANE	2					
34	4505392	リレー : ホーン	RELAY; HORN	1					
35	M430610	スクリュ	SCREW	2					
36	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
38	3042173	ブラケット	BRACKET	1					
39	M430610	スクリュ	SCREW	4					
40	A590906	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	4	.				
41	4189566	リレー	RELAY	2					
42	4183189	リレー	RELAY	1					
43	M430610	スクリュ	SCREW	5					
44	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	5					
45	4210117	<b>J</b> V-	RELAY	1	Z				
46	4210118	917	TIMER	1	Z		1		
47	M430610	<b>スク</b> リュ	SCREW	4					
48	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4			1		
49	A590106	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	2					
50	4158761	レジスタ	RESISTOR	1	Z				
51	M430510	スクリュ	SCREW	2	1				
52	A590905	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
58	4146754	ラバー	RUBBER	2					
75	J950010	ナット	NUT	1					
76	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
77	4303882	ホルダ;ヒューズ	HOLDER; FUSE	1					
77A	4127780	・ヒューズ (30A)	-FUSE (30A)	1					

電気部品(2) Electric Parts (2)




デンキ ブヒン (2) ELECTRIC PARTS (2)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	形品 EABLI
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	き番品部	数量 QT
01	4187082	ランプ:ルーム	LAMP;ROOM	1					
01A	4187083	・バルブ	•BULB	1					
51	M430513	スクリュ	SCREW	2					
62	A590905	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
64	4188762	ワイパーモータ	WIPER-MOTOR	1					<u> </u>
65	4188763	711-7-4	WIPER-ARM	1			į		
65A	4167472	・カバー	- COVER	1				ŀ.	
66	4151077	ワイパーブレード	WIPER-BLADE	1					
67	M500807	ナット	NUT	1				r	
68	J850610	スクリュ	SCREW	3					<u> </u>
69	J251006	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	3					
70	J250006	ワッシャ;ブレーン	WASHER; PLANE	3					
									ļ
							ì		
					<b></b>				ļ
									ļ
					<del> </del>			<b></b>	

電気部品 (3) Electric Parts (3)




デンキ ブヒン (3) ELECTRIC PARTS (3)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量 サーコ・	-ビス -ド	適用号機	互換性	代替 S REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE .		.с	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'TY
01	4295833	ランプ:ヘッド アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1					
01A	4307025	・バルブ	-BULB	1					
01B	M501411	・ナット	• NUT	1					
01C	A590914	・ワッシャ・スプリング	-WASHER; SPRING	1					
27	J900610	<b>ポルト</b>	BOLT	1					
28	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
53	4151888	スイツチ;レベル	SWITCH; LEVEL	1					
54	J460512	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3					
60	4198638	ホーン <b>(H)</b>	HORN (H)	1					
61	4198639	ホ−ン (L)	HORN (L)	1					
64	4210716	ブラケット	BRACKET	2					
65	J901218	ボルト	BOLT	4					
66	A590912	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	4					
67	J900816	ボルト	BOLT	2					
68	A590908	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	2					

電気部品(4) Electric Parts(4)




デンキ ブヒン (4) ELECTRIC PARTS (4)

03687~ 03751

符号	是番品部	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	B 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号	数量 Q'TY
01	4187223	ユニット	UNIT	1					
45	4201926	70-1	FLOAT	1					
46	4504289	パツキン	PACKING	1					
47	M430510	スクリュ	SCREW	5					
48	A590905	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	5			. <b>.</b>		
49	4207240	キャップ	CAP	1					
51	4131643	スイツチ;レベル	SWITCH; LEVEL	1					
52	4157648	ワッシャ;シール	WASHER; SEAL	1					
69	4196829	ガイド:ハンド	GUIDE; BAND	1					
70	M430610	スクリュ	SCREW	1					
71	4055311	<b>うりつブ: パンド</b>	CLIP; BAND	1					

電気部品(5) Electric Parts(5)




デンキ ブヒン (5) ELECTRIC PARTS (5)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'T\
00	4303543	パツテリ	BATTERY	2					
01	4060592	ホルダ	HOLDER	4					
02	4060593	ボルト	BOLT	8					
03	A590106	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	8					
04	J950010	ナット	NUT	1					
05	A590910	ワッシャ。スプリング	WASHER; SPRING	1					
06	A590110	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	1					
07	4177339	ウッド	WOOD	2					
08	4031771	リレー: パツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				
09	J020825	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
13	4515085	リレー;セフテイ	RELAY; SAFETY	1	Z				
14	4191999	リレー:エマージエンシー	RELAY; EMERGENCY	1	Z				
15	J900610	ポルト	BOLT	6			İ		
16	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
18	4222280	ターミナル	TERMINAL	1			1		
19	J460420	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
23	4223437	ヒュージブルリンク	FUSIBLE-LINK	1					
24	4223438	ヒュージブルリンク	FUSIBLE-LINK	1					
							l		
									ļ
							İ		
									ļ
									ļ

電気部品(6) Electric Parts(6)




デンキ ブヒン (6) ELECTRIC PARTS (6)

03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービスコード	適用号機	互換	代 替 BREPLACE	S GG EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	4313187	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
02	4309497	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
35	J901020	ボルト	BOLT	1				
36	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	1				
37	A590110	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	1				
74	4190263	クリップ (25)	CLIP (25)	5				
75	J901018	ボルト	BOLT	11				
76	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	12				
78	4055311	クリップ・パンド (140)	CLIP;BAND (140)	22				
79	4055312	クリップ;パンド (250)	CLIP;BAND (250)	20				
82	4190263	クリップ (25)	CLIP (25)	3				
83	4192035	クリップ (28)	CLIP (28)	3				
84	4190253	クリップ (16)	CLIP (16)	2				1
85	4190272	クリップ	CLIP	3				
87	4190264	クリップ	CLIP	1				
88	J950012	ナット	NUT	1				
89	J901035	<b>老爷</b>	BOLT	1				

# キャブグループ Cab Group




キャブ グループ CAB GROUP

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
00	4305030	キャブ アッセン	CAB ASS'Y	1				
A00	++++++	·‡ヤフ (1)	-CAB (1)	1				
•		く詳細ハ 別ページ参照>	(for details: see se	eparate page>				
00B	++++++	- キャブ (2)	-CAB (2)	1				
,		〈詳細ハ 別ヘーシ参照〉	(for details: see se	eparate page>	İ			
00C	++++++	·‡†ブ (3)	·CAB (3)	1				
•		〈詳細 / 別ページ参照〉	(for details: see se	eparate page>	}			
00D	++++++	・キャブ (4)	-CAB (4)	1				
•		〈詳細∧別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" se<="" see=""></for></pre>	eparate page>				
00E	++++++	・‡ヤフ (5)	-CAB (5)	1				
•		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" se<="" see=""></for></pre>	eparate page>				
00F	++++++	・‡ヤブ (6)	-CAB (6)	1				
,		〈詳細ハ 別ページ参照〉	(for details: see se	eparate page>				
01	4203877	ラバー	RUBBER	8				
02	4203878	ストツバ	STOPPER	4				
06	4232703	ラバー	RUBBER	4				
07	4232702	スペーサ	SPACER	4				
80	4114405	ワッシャ	WASHER	8		ļ		
09	M660016	ナット: U	NUT;U	4				
10	4203189	ポルト	BOLT	4				
11	4146719	アシュトレイ	ASHTRAY	1				
12	M430510	スクリュ	SCREW	2				
13	A590105	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	2				
29	4205080	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1				
31	J901030	ポルト	BOLT	2				<u> </u>
35	4114402	ワッシャ	WASHER	4		ŀ		
36	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4				
37	4205043	ブレート	PLATE	1				
38	4204646	ブレート	PLATE	1				
39	J901020	1 H h	BOLT	4				
40	A590910	ワッシャ:スプリング	WASHER; SPRING	4				
42	6013339	ブレート	PLATE	1				
43	2034323	グラスウール	GLASSWOOL	1				
45	4253031	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	3				
48	4209572	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1				
49	4208498	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2				
52	M430513	スクリュ	SCREW	4				
53	A590905	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4				
54	4143295	エキステイングウイツシヤ	EXTINGUISHER	1				
55	4295833	ランプ・ヘッド アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1				

# キャブグループ Cab Group




キャブ グループ CAB GROUP

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	ナーピス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号	数量
55A 55B 55C 60	4307025 M501411 A590914 1014557	- バルブ - ナット - ワッシャ; スプリング マット; フロア	-BULB -NUT -WASHER;SPRING MAT;FLOOR	1 1 1 1			IOA	PART NO.	Q'TY
					,				

キャブ (1) Cab (1)




**‡**ヤフ (1)

CAB (1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	配品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
01	4314402	キャブ	CAB	1					
01A	4251702	- トリム;パツド	-TRIM;PAD	1					
01B	4251704	- トリム;パツド	·TRIM;PAD	1					
47	4204571	ラパー <b>:</b> Η	RUBBER; H	1					
48	4204572	ガラス	GLASS	1					
49	4204573	ラバ−;H	RUBBER;H	1					
50	4204574	ガラス	GLASS	1					
51	4204575	ガラス	GLASS	1					
52	4204576	ラバー <b>:</b> Z	RUBBER; Z	1					
68	4172321	5 <b>⊀</b> −	RUBBER	1	ļ				
73	4204586	ストツイ	STOPPER	2			1		
74	4204587	スペーサ	SPACER	1					
87	4204594	ליים	LOCK	1					
88	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
91	4204586	ストッパ	STOPPER	1					
92	4204563	ナット	NUT	1		••••••			
100	4204599	ブラケット	BRACKET	1					
102	J450410	スクリュ;セムス	SCREW;SEMS	2					
104	4204600	ブラケット	BRACKET	1			l		
105	J450308	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2					
117	4204606	ትሀ <b>ム</b> ; ለ <b>ግ</b> ド	TRIM;PAD	1				1	
118	4204607	クリップ	CLIP	10					
120	4204608	ブッシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
122	4271609	ハンドレール	HAND RAIL	1					
123	J021030	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
128	4204611	ウエルト	WELT	2			1		
	·						1		1
							Ì		
							İ		
							1	1	1


キャブ (2) Cab (2)



03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	化后 ABL T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
)2	4204543	76-6	FRAME	1					
)3	4204544	- በ <b>ッ</b> ク; L	·LOCK;L	1	W				
)3A	4204546	・・スプリング	SPRING	1					
)3B	4204547	・・ピン	PIN	1			ļ		
03C	4204548	・・レバー	··LEVER	1					<u> </u>
04	4204545	• פעם <b>;</b> R	-LOCK;R	1	W				
04A	4204546	・・スプリング	SPRING	1					
04B	4204547	・・ピン	PIN	1					
04C	4204548	・・レバー	··LEVER	1					
80	4204549	5N-;Z	RUBBER; Z	1					]
09	4204550	ガラス	GLASS	1					
10	4204551	ラバー	RUBBER	2					
11	M470616	スクリュ	SCREW	2					
12	4204552	ストツバ	STOPPER	2			i		
13	J670614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4			ĺ		
15	4204553	フレーム	FRAME	1					
16	4204554	・ロック;L	-LOCK;L	1	W				
16A	494918	スプリング	··SPRING	1					
16B	4204556	・・ピン	PIN	1					
16C	4204548	レバー	LEVER	1					
17	4204555	- ロック <b>:</b> R	-LOCK;R	1	W				
17A	494918	スプリング	·· SPRING	1					
17B	4204556	・・ピン	··PIN	1					
17C	4204548	\r\-	··LEVER	1					
21	4204557	ブラケット	BRACKET	2					
22	J900820	ボルト	BOLT	4					
23	A590908	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	4					
24	4204558	D-5	ROLLER	4					
25	4204559	ラバー	RUBBER	1					
26	4138159	スクリュ	SCREW	4					
27	A590103	ワッシャ;ブレーン	WASHER; PLANE	4					
28	4204560	5K-;H	RUBBER;H	1					
29	4204561	ガラス	GLASS	1					
30	4204562	ストッパ	STOPPER	2					
31	4204563	ナット	NUT	2			1		
32	4204564	ストッパ	STOPPER	1					
33	J850816	スクリュ	SCREW	2					
34	J251008	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2					
35	J250008	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
36	4204565	ラバー	RUBBER	1					

キャブ (2) Cab (2)




**‡**†7 (2)

CAB (2)

03687~ 03751

					00007 00701		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	形 后 ABLI T 数量 QT
)3 )4	4204595 4204596	ストライ シム 1.0	STOPPER SHIM 1.0	2 1 R	i		
95 96 97	4204597 4204598 J850816	シム 1.2 シム 1.6 スクリュ	SHIM 1.2 SHIM 1.6 SCREW	1 R 1 R			
98 99	J251008 J250008	ワッシャ;スプリング ワッシャ;プレーン	WASHER; SPRING WASHER; PLANE	4 4			
							<u></u>

キャブ (3) Cab (3)




‡**†**7 (3)

CAB (3)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	ABLI T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 QT
01	4204577	-N.t	COVER	1					
54	4204578	ליכם	LOCK	1					
55	M430513	スクリュ	SCREW	4					
56	A590905	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
57	4204579	ハンドル	HANDLE	1					
58	4204580	ストッパ	STOPPER	2					
59	4204581	ラバー	RUBBER	2					
60	M500504	ナット	NUT	2					
61	4204583	ラパー	RUBBER	1					
62	4204582	サポート	SUPPORT	1					ļ
63	J900812	ポルト	BOLT	4					
64	A590908	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
							+		ļ
	:								
									ļ
									ļ
							į		
							1		

キャブ (4) Cab (4)




キャブ (4) CAB (4)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 REPLACE	形 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b>
01	4128473	ストライカ	STRIKER	1					
70	4141747	スクリュ	SCREW	2					
75	4204588	ליים	LOCK	1				-	
76	4204589	カバー	COVER	1					
77	4204590	ラバー	RUBBER	1					
78	4204591	ラバー;シール	RUBBER; SEAL	1					
79	J900818	ボルト	BOLT	4					
80	A590908	ワッシャ;スプリグ	WASHER; SPRING	4					
81	4204592	レバー	LEVER	1					
82	4204593	ピン	PIN	1					
83	A590906	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1			1		
84	M500605	ナット	NUT	1					
85	4208103	スプリング	SPRING	1					
86	4089012	キャップ	CAP	1					
107	4204601	ブラケット	BRACKET	1			İ		
108	4204602	ブラケット	BRACKET	1					
109	J900816	ボルト	BOLT	7					
110	A590908	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	7					
111	4204603	ブラケット	BRACKET	1			1		
112	4204604	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
113	4204605	ラバー	RUBBER	6			1		
114	4147924	זשים	ноок	1				·	
115	M430513	スクリュ	SCREW	2			ļ		
116	A590905	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2			l		
125	4222359	ハンドレール	HAND RAIL	1				j	
126	J901025	ボルト	BOLT	2					
127	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	2					
129	4215255	ストツバ	STOPPER	1					
								-	

キャブ (5) Cab (5)




CAB (5)

#### 03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 8 REPLACE PAR	部 品 EABLE IT
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号	数量 Q'TY
01~54	4307030	F7 792)	DOOR ASS'Y	1					
01	4307031	- 47	- DOOR	1					
02	4128454	<ul><li>ロック;ドア</li></ul>	·LOCK;DOOR	1					
03	M430616	・スクリュ	-SCREW	3					
04	A590906	・ワッシャ・スプリング	·WASHER; SPRING	3					
05	4204613	- ロッド	•ROD	1					
06	4204614	· レバー	•LEVER	1					
07	M430616	・スクリュ	-SCREW	2					
80	A590906	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	2					
09	A590106	・ワッシャ・ブレーン	·WASHER; PLANE	2					
10	4204615	- ハンドル: アウタ	-HANDLE;OUTER	1					
11	M500807	・ナット	•NUT	2			i		
12	A590908	- ワッシャ: スプリング	-WASHER; SPRING	2					
13	4204616	- カバー	-COVER	1					
14	M430510	・スクリュ	-SCREW	4					
15	A590905	・ワッシャ;スプリング	·WASHER;SPRING	4		••••••			
16	4204579	- ハンドル	·HANDLE	1					
17	M430616	・スクリュ	-SCREW	2					
18	A590906	・ワッシャ;スプリング	·WASHER; SPRING	2					
19	A590106	・ワッシャ;ブレーン	·WASHER;PLANE	2					
20	4204617	-ボルト;U	·BOLT;U	1					
21	4208104	- ナット	-NUT	4					
22	A590910	- ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	2					
23	4208105	・ワッシャ:ブレーン	·WASHER; PLANE	2					
24	4204618	- トリム; イツト	-TRIM:PAD	1					
25	4204607	- クリップ	·CL1P	8	1		·		
27	4204619	-カバー	- COVER	1					
28	M430408	- スクリュ	-SCREW	1					
30	4204620	・ウェザーストリップ	·WEATHER STRIP	1					
31	4204621	- クリップ	·CL1P	38					
34	4204624	・ガラス	•GLASS	1					1
35	4204625	・ラバー; Z	·RUBBER;Z	1					
36	4204626	・ウインド アッセン	-WINDOW ASS'Y	1					
37	4204627	サッシ	SASH	1					
38	4147943	キャッチ	CATCH	1	W				
39	4147893	· ‡Þツチ	· · · CATCH	1	W		1		1
40	4204628	・・グラスラン	··GLASS RUN	1					
41	4204629	ガラス	··GLASS	1					
42	4204630	ガラス	··GLASS	1					
43	4204631	サッシ	· · SASH	1					}

キャブ (5) Cab (5)




CAB (5)

03687~ 03751

	T		T		Т		-	/+\ ++ +·	207 🗁
符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 BREPLACE	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号	数量 Q'TY
44	4231413	ウェザーストリップ	WEATHER STRIP	1					
45	4141713	פעם	LOCK	2					
46	4141751	・・スクリュ	SCREW	4					
49	4147896	・スペーサ	-SPACER	8					
50	4204567	・スペーサ	-SPACER	3					
51	4147942	- <b>ウ</b> Iルト	•WELT	1					
52	4204633	- ヒンジ	·HINGE	2			l		
53	J901025	・ボルト	-BOLT	6					
54	A590910	・ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	6					
66	J901025	ボルト	BOLT	6					
67	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	6					
72	4204585	ウェルト	WELT	1			ŀ		

キャブ (6) Cab (6)




‡7J (6)

CAB (6)

03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービ	ス 適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	形品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C		性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
01	4213192	ガラス	GLASS	1				
40	4213191	5 <b>⊀−;</b> Z	RUBBER;Z	1				
41	4204568	ガード	GUARD	1				
42	4204569	ガード	GUARD	1				
43	4204570	ガード	GUARD	1				
44	M430820	スクリュ	SCREW	6				
45	A590908	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	6				
46	A590108	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	6				
			·					


### シ ー ト Seat



03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	R 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
02	A590908	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
03	M500807	ナット	NUT	4					
04~11	4178550	スタンド アッセン	STAND ASS'Y	1					
04	++++++	・スタンド	·STAND	1	D				
05	++++++	・サポート	-SUPPORT	1	D				
06	4206087	・スプリング	-SPRING	1					
07	3039222	・ブレート	·PLATE	1					
08	3039223	· 17	-KNOB	1					
09	3039221	+スプリング	-SPRING	1					
10	3030268	・スプリング	-SPR ING	1					
11	3030267	・グリップ	-GRIP	1					
12	J011025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
21~37	4230833	シート アッセン	SEAT ASS'Y	1					
21	0368101	・クツション;シート	-CUSHION; SEAT	1					
22	0368102	・シート;パツク	-SEAT; BACK	1					
23	0340803	•• <b>7</b> 94 <b>7</b> 9	·· ADJUSTER	1					
24	0262708	ボルト	··BOLT	2			į	:	
25	0368104	· レスト: 7-4 (ミギ)	-REST;ARM (R)	1					
26	0368105	- レスト: 7-4 (ヒダリ)	·REST;ARM (L)	1			İ		
27	0340804	・ヘッドレスト	·HEAD REST	1					
28	0368106	・アジャスタシート (ミギ)	-ADJUSTER SEAT (R)	1			1		
29	0304003	・アジヤスタシート (ヒダリ)	-ADJUSTER SEAT (L)	1					
32	0262711	- ワッシャ; スプリング	-WASHER; SPRING	1					
33	0262708	· # h	·BOLT	2					
34	0340807	- ポルト	-BOLT	2					
35	0262709	・ボルト;ヒンジ	-BOLT;HINGE	1					
36	0340808	・スクリュ	-SCREW	4					
37	0262710	-9997	-WASHER	3					
•	0.2027.20								
							}		
					<b></b>				<b> </b>

# カ バ ー (1) Cover (1)




カバー (1) COVER (1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量 サービス	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	8041388	サポート	SUPPORT	1				
10	8042722	サポート	SUPPORT	1		}		
11	4188492	ストッパ	STOPPER	1				
12	3037786	ブラケット	BRACKET	1				
13	7020041	ステップ	STEP	1				
14	6012988	<b>K7</b>	DOOR	1				
14A	7017862	・ド7ロック (1)	-DOOR LOCK (1)	1 W			'	
,		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" se<="" see=""></for></pre>	eparate page>				
54	8043662	カバー	COVER	1				
61	J950012	ナット	NUT	4				
62	J901225	ポルト	BOLT	16				
64	A590112	ワッシャ・プレーン	WASHER; PLANE	8				
65	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	20				
66	449490	ワッシャ	WASHER	4				
72	J900814	***	BOLT	2				
73	A590908	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2				
74	A590108	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	2				
78	8042781	カバー	COVER	1				
79	8042782	カバー	COVER	1				
80	4223622	カバー	COVER	1				
						İ		
						'		
								1
							1	1

# カ バ — (2) Cover (2)





カバー (2) COVER (2)

03687~ 03751

一一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス コード Q'TY s C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替的 REPLACE PAR	S GABLE T
I I E IVI	PARI NO.	PART NAME	CODE	QTY S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	6011507	サポート	SUPPORT	1				
01	9729834	ブラケット	BRACKET	1				
02	7019431	<b>K7</b>	DOOR	1				
02A	7017924	・ド7ロック (2)	-DOOR LOCK (2)	1 W				
		〈詳細ハ 別パーシ参照〉	<pre><for details:="" pre="" se<="" see=""></for></pre>	parate page>				
03	4219018	ストッパ	STOPPER	1				
04	3054434	カバー	COVER	1				
05	4222685	ブレート	PLATE	1				
45	4226919	ストッパ	STOPPER	1				
58	J901645	ボルト	BOLT	6				
59	A590116	ワッシャ:ブレーン	WASHER; PLANE	6				
60	A590916	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	6				
61	J950012	ナット	NUT	4				
62	J901225	ボルト	BOLT	7				
63	J901235	ポルト	BOLT	8				
64	A590112	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	15				
65	A590912	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	19				

## カ バ ー (3) Cover (3)






カバー (3) COVER (3)

03687~ 03751

ITEM		部品名	PART NAME or	数量	サービス	適用号機	1	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数 Q'
)1	8041770	サポート	SUPPORT	1					
12	7026324	カバー	COVER	1					
33	7026325	カバー	COVER	1					
17	8042647	サポート	SUPPORT	1					
38	7018618	カバー	COVER	1					
39	7018811	カバー	COVER	1					
39A	7017862	・ドアロック (1)	-DOOR LOCK (1)	1	w				
		く詳細ハ 別ページ参照>	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
<b>\$</b> 1	4226197	ラバー	RUBBER	1					
<b>42</b>	4196560	ステー	STAY	1					
<b>4</b> 3	A590108	ワッシャ:ブレーン	WASHER; PLANE	2					
44	4022697	ピン;ロック	PIN;LOCK	2					
<b>4</b> 6	3041722	カバー	COVER	1					
49	7025952	カバー	COVER	1					
50	4204586	ストッパ	STOPPER	2					
57	J901645	ポルト	BOLT	1		,			
59	A590116	ワッシャ:ブレーン	WASHER; PLANE	1					
60	A590916	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
62	J901225	ボルト	BOLT	22					
64	A590112	ワッシャ:ブレーン	WASHER; PLANE	4					
65	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	22	1				
66	449490	ワッシャ	WASHER	18					
67	J950010	ナット	NUT	2					
68	J901020	ボルト	BOLT	2					
69	J901030	ボルト	BOLT	4					
70	A590110	ワッシャ;ブレーン	WASHER; PLANE	4					1
71	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	8					
76	J217083	ワッシャ	WASHER	2			ļ		
									1
							···†····		1


カ バ ー (4) Cover (4)



カバー (4) COVER (4)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	IS G
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
1	8041178	カバー	COVER	1					
.9	7019349	<b>⊅</b> //−	COVER	1					
20	7019350	カバー	COVER	1					
25	8041086	サポート	SUPPORT	1					
<u>?</u> 6	8042528	サポート	SUPPORT	1					
27	6013332	<b>K7</b>	DOOR	1					
1	J950012	ナット	NUT	4					
52	J901225	ボルト	BOLT	4					
64	A590112	ワッシャ ; プレーン	WASHER; PLANE	6					
5	A590912	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	8					
75	M341220	ボルト;ソケツト	BOLT;SOCKET	2			1		
88	7026293	カバー	COVER	1					
39	J901020	ボルト	BOLT	8					
10	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	8					
91	A590110	ワッシャ;プレーン	WASHER:PLANE	4					
33	7026294	カバー	COVER	1			1		
34	J217083	ワッシャ	WASHER	4					
							- 1	1	




エンジン カバー ENGINE COVER

03687~ 03751

符号	是番品部	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	7027021	カバー;エンジン	COVER; ENGINE	1					
04	M430825	スクリュ	SCREW	4					
05	A590108	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	4					
06	A590908	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	8					
07	J900816	ボルト	BOLT	4					
10	A590112	ワッシャ:ブレーン	WASHER; PLANE	8		•••••••			
11	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
12	J901235	<b>ポルト</b>	BOLT	4					
13	4244639	<b>シリンダ</b>	CYL.	2					
14	A590108	ワッシャ;ブレーン	WASHER; PLANE	4					
15	4022697	ピン;ロック	PIN;LOCK	4			1		
17	9729704	ステー	STAY	1					
18	4022701	ピン;ロック	PIN;LOCK	2					
19	A590116	ワッシャ;ブレーン	WASHER; PLANE	5					
20	J950012	ナット	NUT	4					
21	4227780	ラバー;クツション	RUBBER; CUSHION	2					
22	J450520	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
25	4231749	キャッチ アッセン	CATCH ASS'Y	1					
25A	3044291	・キャッチ	- CATCH	1					
25B	3021131	・アンカー	- ANCHOR	1					
26	4231750	キャッチ アッセン	CATCH ASS'Y	1					
26A	3044290	・キャッチ	- CATCH	1					
26B	3021131	・アンカー	-ANCHOR	1					
							İ		
						•••••			
							<u> </u>		

バッテリカバー Battery Cover




パツテリ カバー BATTERY COVER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービス	適用号機	互換	代替 名 REPLACE PAR	化品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY s.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	5003741	<b>1</b> 1/1-	COVER	1				
01	449490	ワッシャ	WASHER	6				
02	J901225	<b>ポルト</b>	BOLT	6				
03	A590912	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	6				
05	4224237	ストッパ	STOPPER	1				
08	J901225	<b>##</b>	BOLT	2				
09	A590912	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	2				
10	449490	ワッシャ	WASHER	2				
12	4188366	ステー	STAY	1				
13	A590108	ワッシャ; ブレーン	WASHER; PLANE	2				
14	4022697	ピン;ロック	PIN;LOCK	2				
15	7019965	カバー	COVER	1				
15A	7017862	<ul><li>ドアロック (1)</li></ul>	-DOOR LOCK (1)	1 W				
•		〈詳細∧別ページ参照〉	(for details: see se	parate page>				
16	J901020	ボルト	BOLT	4		1		
17	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4				
19	7019966	ハンドレール	HAND RALL	1				
20	J011225	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	4				
27	4303841	-אַת	COVER	1				
28	J010612	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				

## アンダーカバー Under Cover




アンダー カバー UNDER COVER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 ザー	ーピス	適用号機	互換性	代替 B REPLACE PAR	配品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	3039323	h/t-	COVER	1					
01	3039322	カバー	COVER	1					
02	3039324	カバー	COVER	1					
05	2026623	カバー	COVER	1					
06	2024901	<b>カバー</b>	COVER	1					
10	2026598	カバー	COVER	1	İ				
12	J031235	ボルト; セムス	BOLT;SEMS	42					
							ļ		
							<u></u>		
						<u> </u>			

ドアロック(1) Door Lock (1)




ド7 በን**ታ (1)** DOOR LOCK (1)

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	PART NAME or CODE		ナービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 B REPLACE PAR 部品番号	部 品 EABLE T
					3.0		ICA	PART NO.	Q'TY
	7017862	ロック アッセン	LOCK ASS'Y	1					
01	8024490	・カバー	- COVER	1					
02	8024463	・ラツチ	-LATCH	1					
03	9717542	・レバー	-LEVER	1					
07	4134328	・シャフト	-SHAFT	1					
08	4134319	・スプリング	-SPRING	1					
09	4134320	・スプリング	-SPRING	1					
10	4187085	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-CYL.;LOCK (H800)	1					
11	4187295	・ケース	· CASE	1					
12	4134322	・ワッシャ	• WASHER	1					
13	4134323	・ナット	•NUT	1					
14	4134331	・ブレート	-PLATE	1					
15	4112235	・リング;リテイニング	-RING; RETAINING	1					
					ľ				
								•	
	·					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
									·····

ドアロック(2) Door Lock (2)




ドア ロック (2) DOOR LOCK (2)


03687~ 03751

							00007 00751			
TO17924   D97 7987   LOCK ASS'Y   1				or	数量	サービス		互換性	代替名 REPLACE PAR	
8024462   -3/4-   -COVER   1   1   1   1   1   1   1   1   1	IIEM	PARI NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.			数量 QTY
02   8024464   -575   -LATCH   1   1   1   1   1   1   1   1   1		7017924	ロック アッセン	LOCK ASS'Y	1					
03   9717542	01	8024462	・カバー	- COVER	1			}		
07 4134328 - シサアト - SHAFT - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	02	8024464	・ラッチ	-LATCH	1					
08	03	9717542	・レバー	-LEVER	1					
09 4134321 - スプリンダ - SPR ING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	07	4134328	・シャフト	·SHAFT	1			<u> </u>		İ
10 4187085 - シリンダ:ロック (H800) - CYL: ;LOCK (H800) 1 1 4187295 ・ケース ・CASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	08	4134319	- スプリング	-SPRING	1					
11 4187295 - ゲース - CASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1		1					
12 4134322 - ラッシャ - WASHER 1 1			i		1					
13					1 1					
14 4134331 - Jb-h - PLATE 1 1 - RING; RETAINING 1 1 - RING; RETAINING 1 1 - RING; RETAINING 1 1 - RING; RETAINING 1 - RING; RE			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
15 4112235 -IJyŋ;IJr(=yŋ -RING;RETAINING 1				1	1					
						İ				
	15	4112235	*929;977=29	-RING; RETAINING	1					
						į				
								1		
								4		ļ
		<b>}</b>								ļ

エンジンヒータ (1)

## Engine Heater (1)







エンジン ヒータ (1) ENGINE HEATER (1)

03687~ 03751

					00007 00731				
<del></del> 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 AREPLACE PAR	部 品 EABLE T
							ICA	PART NO.	Q'TY
00	9115886	t-9 ASS'Y	HEATER ASS'Y	1					
01	7026291	カバー	COVER	1					
02	J031240	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	17					
03	4263766	クランプ;ホース	CLAMP; HOSE	2					
05	8054870	ダクト	DUCT	1			1		
06	8054871	ダクト	DUCT	1					
80	8054872	ダクト	DUCT	1					
09	4263764	クランプ;ホース	CLAMP; HOSE	2					
10	8054873	カバー	COVER	1	ļ				
11	8054874	カバー	COVER	1					
12	3062246	カバー	COVER	1					
13	J031235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	14					l
15	7026292	カバー	COVER	1					l
42	7026337	カバー	COVER	1	1				İ
64	4305064	ブッシング	BUSHING	1					İ
65	4305065	ブッシング	BUSHING	1			1		

エンジンヒータ (2) Engine Heater (2)






エンジン ヒータ (2) ENGINE HEATER (2)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量 サービ	え 適用号機	互換性	代替 & REPLACE	形品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S.C		ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
01	4303523	ホース;うバー	HOSE; RUBBER	1				
20	8054685	パイプ	PIPE	1				
21	4053598	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	5				
24	4303530	ホース・ラバー	HOSE; RUBBER	1				
26	8054686	パイプ	PIPE	1				
29	4131089	クランプ	CLAMP	2				
31	A590910	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	4				
32	J901018	ポルト	BOLT	4				
33	9716023	パイプ	PIPE	1				
34	4303528	ホース・ラバー	HOSE; RUBBER	1		Ì		
36	4303527	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	1				
37	9739478	パイプ	PIPE	1				
38	4177416	バルブ;ストツブ	VALVE;STOP	1				
39	8054689	パイプ	PIPE	1				
40	4303526	ホース・ラバー	HOSE; RUBBER	1				
41	9739562	パイプ	PIPE	1				
44	4303525	ホース・ラバー	HOSE; RUBBER	1				
67	4309506	ホース・ラバー	HOSE; RUBBER	1				
81	4309597	クランプ・ホース	CLAMP; HOSE	14			1	
82	J011260	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	5				
	•				••••			
						1		1
								†

エンジンヒータ (3) Engine Heater (3)





エンジン ヒータ (3) ENGINE HEATER (3)


03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	部 后 EABL T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
21	4053598	クランプ;パイプ	CLAMP;PIPE	4					
28	4303529	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	1					
33	9716023	パイプ	PIPE	3					
38	4177416	バルブ;ストップ	VALVE;STOP	1					
41	9739562	パイプ	PIPE	2					-
45	4303524	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	1					
46	4193848	クリップ	CLIP	3					
48	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	8					
49	9739625	クランプ	CLAMP	2					
50	J901020	ボルト	BOLT	8					
52	4303522	ホース:ラバー	HOSE;RUBBER	1					
53	8054687	パイプ	PIPE	1					
54	8054688	パイプ	PIPE	1					
56	4303859	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	2					
57	4303858	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
58	4303520	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
60	4190265	クリップ	CLIP	1					
61	4181066	72421	ASBESTOS	1					
62	4505385	クランプ・ホース	CLAMP; HOSE	2					
72	4309997	ホース;ラバー	HOSE; RUBBER	1					
80	4309596	クランプ;ホース	CLAMP; HOSE	8					
81	4309597	クランプ・ホース	CLAMP; HOSE	8					
82	J011260	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4					

キャブヒータ Cab Heater








キャブ ヒータ CAB HEATER

03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード		互換性	代替 BREPLACE	形品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4313215	Ł-9	HEATER	1					
01	J011025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	4					
15	8054884	カバー	COVER	1					
16	J850630	スクリュ	SCREW	4					
17	J251006	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
19	J250006	ワッシャ・ブレーン	WASHER; PLANE	4					
20	4303881	パネル	PANEL	1					
21	J450410	スクリュ;セムス	SCREW;SEMS	4					
23	4303518	スイツチ	SWITCH	1					
24	4195198	ブッシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
								Ì	
									<b>†</b>
									<u> </u>
									ļ
	L								

## 下部走行体 UNDERCARRIAGE

トラックフレーム Track Frame




トラックフレーム TRACK FRAME

03687~ 03751

<del>符号</del> ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形品 EABLE T 数量 Q'TY
00	5002083	フレーム:トラック	FRAME; TRUCK	1					
02	9099109	ベアリング;スイング アッセン	BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y	1					
02A	++++++	・レース;アウター	-RACE;OUTER	1	D				
02B	++++++	・レース;インナ	·RACE; INNER	1	D				
02C	4199645	・シール	•SEAL	1					
02D	4199644	・シール	·SEAL	1					
02E	4199643	・ボール (1=813)	·BALL (1=81 PIECES)	1			ı		
02F	4128130	・サポート	-SUPPORT	75					
02G	4128131	・サポート	-SUPPORT	6					
02H	J75481	・フイツテング	•FITTING	1					
03	J932709	ボルト	BOLT	36			İ		
05	4013896	カバー	COVER	1					
06	4510901	パツキン	PACKING	1					
07	J011020	ボルト;セムス	BLT; SEMS	2					
10	94-2024	ブラヴ	PLUG	1					
12	3038963	לעם ד	BLOCK	2					
13	3038964	ליים ד	BLOCK	2					
14	J931645	<b>ポルト</b>	BOLT	8					
15	4114405	ワッシャ	WASHER	8			İ		
18	7018441	ガード	GUARD	4					
20	4089822	ワッシャ	WASHER	16					
21	J932265	1 July 1	BOLT	16					
22	9730430	ステップ	STEP	4					
23	J901640	<b>ポルト</b>	BOLT	16					
24	A590916	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	16					
27	431578	באל	CORK	16					

走 行 装 置 Travel Device




ソーコー ソーチ TRAVEL DEVICE

03687~ 03751

	1	<del></del>		<del></del>			Τ=	/ <u>\</u> ±± ↔	n 🗆
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量 QTY
00~70	9120606	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2					
00~63	9120607	ソーコーソーチ アツセン	TRAVEL DEVICE ASS'Y	2					
00	1011127	・スピンドル	·SPINDLE	1					
01	4245703	・シール;グループ	·SEAL;GROUP	1					1
02	4200411	-ベアリング;ローラ	-BRG.;ROL.	2					
03	1011126	- K54	•DRUM	1					
05	1010956	・スプロケット	-SPROCKET	1					
06	J932270	- # 1 -	-BOLT	24					
07	A590922	- ワッシャ ; スプリング	-WASHER; SPRING	24					
80	431578	- コルク	· CORK	2					
11	J901222	- ポルト	•B0LT	2					
12	3043140	・ナット	·NUT	1			ŀ		
13	3043141	・ブレート;ロック	-PLATE;LOCK	1					
14	1011132	- + 717	- CARR I ER	1			1		
15	3038190	- ギヤ ; ブラネタリ	-GEAR; PLANETARY	4					
16	4222930	・ベアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	4			1		
17	4219595	・ブレート:スラスト	·PLATE; THRUST	8					
20	2024380	-ギャ;サン	-GEAR;SUN	1					
21	4207947	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	4					
22	4203187	-0-リング	-O-RING	1					
23	1011130	-ギヤ:リング	-GEAR;RING	1					
24	M341850	-ボルト;ソケツト	·BOLT;SOCKET	30					
27	1011128	· ‡ ヤリア	-CARRIER	1					
28	4201966	・スペーサ	-SPACER	1					
29	3038191	-ギヤ:ブラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3					
31	4201968	・ブレート;スラスト	-PLATE;THRUST	6					
33	4203180	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
34	2024381	・ギヤ;サン	-GEAR;SUN	1					
37	1011129	- ‡ 7 7	-CARRIER	1					
38	4201965	- スペーサ	-SPACER	1					
39	3038187	-ギヤ;ブラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3					
41	4201967	-ブレート;スラスト	-PLATE; THRUST	6					
43	4192020	-ピン;スプリング	-PIN;SPRING	3			ĺ		
44	2024382	・シャフト;プロペラ	-SHAFT; PROP.	1					
45	4274541	・ベアリング:ボール	-BRG.;BALL	1					
46	4295232	-ピン;ストッパ	-PIN;STOPPER	1			1		
47	1018010	・カバー	-COVER	1					
48	J901435	- ボルト	-BOLT	16					
49	A590914	- ワッシャ;スプリング	-WASHER; SPRING	16					
50	94-2014	・プラグ	-PLUG	3					

走 行 装 置 Travel Device




ソーコー ソーチ TRAVEL DEVICE

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービス	適用号機	互換性	代 替 B REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
51	3042696	<b>・</b> ピン	-PIN	3					
52	3042697	-ピン	-PIN	3					
53	3042698	-ピン	-PIN	4					
54	4228364	-ベアリング;ニードル	-BRG.; NEEDLE	3					l
55	4228365	・ベアリング;ニードル	-BRG.; NEEDLE	3					
57	4295204	・リング・リテイニング	-RING; RETAINING	1					
60	4313236	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL	1	н				
60A	4314412	・・モータ;オイル	MOTOR;OIL	1	н				
60B	4236053	バルブ;ブレーキ	··VALVE;BRAKE	1	н			1	
61	4271596	-0-リング	-O-RING	1					
62	J911860	・ボルト	-BOLT	4					
63	A590918	・ワッシャ;スプリング	·WASHER;SPRING	4					İ
69	J932200	ボルト	BOLT	40					
70	4089822	ワッシャ	WASHER	40					
					<b></b>				ļ
						,			
	1				<u></u>				<u></u>

## フロントアイドラ Front Idler






フロント アイドラ FRONT IDLER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 BREPLACE	形品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
	9074011	7イドラ アツセン	IDLER ASS'Y	2					
00	1011074	- ベアリング	-BRG.	2					
01	2015346	- アクスル	-AXLE	1					
02	A810105	-0-リング	-O-RING	2					
03	9074012	-アイドラ (ブッシングッキ)	·IDLER (WITH BUSHING)	1					
03A	6008396	・・アイドラー	· · IDLER	1					
03B	3037466	・・ブッシング	· · BUSHING	2			İ		
05	4153956	・ピン	-PIN	2					
07	94-2011	・ブラグ	-PLUG	2			ļ		
08	4285046	・シール;グループ	-SEAL;GROUP	2					
							1		
							1		
							+		·····
							1		

アジャスタ Adjuster






7ジヤスタ ADJUSTER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 名 REPLACE PAR	形品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	<b>数</b> 量 Q'T
00~19	9120608	トラックパネ	TRACK SPRING	2					
00	9074014	・シリンダ アッセン	·CYL. ASS'Y	1		•			
00A	3037471	<b>୬</b> リン <b>ダ</b>	··CYL.	1					
00B	2024314	פֿר	· · ROD	1				-	
00C	A811060	0 – リング	O-RING	1					
02	3042015	・ブラケット	-BRACKET	1			1		
03	4200927	・スペーサ	-SPACER	1					
04	2024233	- スプリング	-SPRING	1					
06	4200053	- ナット	-NUT	1					
07	4081259	- ポルト	-BOLT	1					
08	3032723	- ロッド; ピストン	·ROD;PISTON	1					
09	4150804	- リング	-RING	1					
10	4152609	・パッキン;ローリング	-PACKING;U-RING	1			İ		
11	4150805	・リング : リティニング	-RING; RETAINING	1					
12	3037473	-ガイド	-GUIDE	1					
13	A811080	・0-リング	-O-RING	1					ļ
16	4255055	・バルブ	-VALVE	1					
17	M341430	- ボルト ; ソケット	-BOLT;SOCKET	4					
18	4313277	・スペーサ	-SPACER	1					
19	4303463	・スペーサ	-SPACER	1					
21	2023868	3-7	YOKE	2					ļ
22	J912060	ボルト	BOLT	8					
23	A590920	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	8					
24	7018461	ガード	GUARD	2					
25	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
		7771 ( Can	202.102						ļ
					ļ				ļ
									ļ

上 ロ ー ラ Upper Roller




לו ח−5 UPPER ROLLER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替的 REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
00~14	9072634	ローラ:アツパ アツセン	ROLLER; UPPER ASS'Y	4					
00	9086276	・ブラケット アッセン	·BRACKET ASS'Y	1					
00A	++++++	・・ブラケット	BRACKET	1	D				
00B	++++++	<b>ア</b> クスル	··AXLE	1	D				
02	9086277	・ローラ (ブッシング ツキ)	-ROLLER (WITH BUSHING)	1					
02A	7018110	••0-5	··ROLLER	1					
02B	3034956	・・ブッシング	· · BUSHING	1			l		
02C	3035706	・・ブッシング	· · BUSHING	1					
06	4201097	・ブレート;スラスト	·PLATE; THRUST	1					
07	M341018	- ボルト;ソケット	·BOLT;SOCKET	3					
08	A810080	・ローリング	·O-RING	1					
09	3038008	- カバー	-COVER	1					
11	94-2011	・プラグ	-PLUG	1					
12	M341025	・ボルト;ソケシト	-BOLT;SOCKET	3			İ		
14	4110359	・シール:グループ	-SEAL;GROUP	1					
20	J931850	ポルト	BOLT	16					
21	4114406	ワッシャ	WASHER	16					
									ļ
							İ		

下 ロ ー ラ Lower Roller




シ**タ** ローラ LOWER ROLLER

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 S REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~07	9114275	ローラ:ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS'Y	18					
00	9114276	<ul><li>ローラ (ブッシング ッキ)</li></ul>	·ROLLER (WITH BUSHING)	1					
00A	7018118	··□-5	· · ROLLER	1					
00B	3037465	・・ブッシング	· · BUSHING	2					
02	3022815	• アクスル	·AXLE	1					
03	1011062	・カラー	-COLLAR	2					
04	4282633	・シール:グループ	-SEAL;GROUP	2					
05	4153955	・ピン	·PIN	2					
06	A810080	・0-リング	-O-RING	2					
07	94-2011	・プラグ	•PLUG	2					ļ
20	J912202	ボルト	BOLT	72					
				·					
								1	
							İ		
							į		
								ļ	ļ
									+

トラックリンク 610G Track-Link 610G




03687~ 03751

						03007~ 03731			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 AREPLACE PART	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
	9084352	トラックリンク アッセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00~09	9084353	・トラックリンク アッセン	TRACK-LINK ASS'Y	1			İ		
00	4229943	・・トラックリンク (ミギ)	··TRACK-LINK (R)	48					
01	4229944	-・トラックリンク (ヒダリ)	··TRACK-LINK (L)	48					
02	4229945	トラックリンク;マスタ (ミギ)	··TRACK-LINK;M (R)	1					
03	4229946	トラックリンク;マスタ (ヒダリ)	TRACK-LINK;M (L)	1					
04	4207486	ブッシング;トラック	··BUSHING; TRACK	48					
05	4155607	・・ピン;トラック	PIN;TRACK	48					
06	4207487	ブッシング; マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
07	4512352	・・ピン;マスター	PIN;MASTER	1					
80	4232358	・・カラー	COLLAR	2					
09	A761080	・・ピン;スプリット	··PIN;SPLIT	1					
10	4232908	・・シール	··SEAL	96			ļ		
21	4232903	·91-	-SH0E	49					
22	4229948	・ボルト;シュー	-BOLT;SHOE	196					ļ
23	4198449	- ナット	-NUT	196					
***************************************									
	1		1	ı	1		ı	1	1

### センタージョイント Center Joint






センタージョイント CENTER JOINT

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 BREPLACE	那 后 ABL T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数i Q'T
00~18	9097154	ジョイント;センター アッセン	JOINT; CENTER ASS'Y	1					
00	1011063	・ボディ	-BODY	1					
01	1012045	・スピンドル	·SPINDLE	1					
02	4201096	・カバー	-COVER	1					
04	A810125	・0ーリング	-O-RING	1					
05	4235683	・シール	·SEAL	1					
06	4007535	-0-リング	-O-RING	1					
08	4251186	・シール	·SEAL	5					
09	972658	・ギール	·BALL	26					
10	4201095	・リング	·RING	1					
11	991353	・リング;リテイニング	·RING; RETAINING	1					
12	4201311	・シール:ダスト	·SEAL;DUST	1					
13	2025705	・カバー	- COVER	1					
14	A810155	・0-リング	-O-RING	1					
15	966689	-0-リング	-O-RING	1					
16	4113187	-リング:パックアップ	-RING;BACK-UP	1					
18	J011235	・ボルト;セムス	·BOLT;SEMS	6				-	
30	J901640	<b>ポルト</b>	BOLT	4					
31	A590916	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									.,
					-				
•••••									
								1	
•••••••									

走行配管(1) Travel Pipings (1)




ソーコー ハイカン (1) TRAVEL PIPINGS (1)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量が	ナービス	適用号機	互換性	代替: REPLACE PAR	形 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE		S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8039794	パイプ	PIPE	1					
01	8039795	パイプ	PIPE	1					
02	8039796	<b>たい</b>	PIPE	1					
03	8039797	パイプ	PIPE	1					
04	966993	0-リング	O-RING	4					
05	4085560	フランジ ; スプリット	FLANGE; SPLIT	8					
06	M341240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
80	4208478	ホース	HOSE	4					
09	4187328	0-リング	O-RING	8					
10	4189535	7474;S	ADAPTER;S	4					
10A	4506429	・0-リング	-O-RING	1					
25	4189860	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	4					
26	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
							†····		
							Ì		
							İ		
									ļ
							+		····
					ŀ				
							+		

走行配管(2) Travel Pipings (2)




ソーコー ハイカン (2) TRAVEL PIPINGS (2)

03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 B REPLACE PAR	<b>船 品</b> EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
01	4154671	INť;S	ELBOW;S	2					
01A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
20	4200466	7 <b>579;</b> S	ADAPTER;S	2					
20A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
29	4202559	クランプ;パイプ	CLAMP;PIPE	4					
30	J021045	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
34	8043866	パイプ	PIPE	1					
35	4210361	7 <b>579;</b> S	ADAPTER;S	2					
35A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
36	4154672	Ihť;S	ELBOW;S	2					
36A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
37	4234352	ホース	HOSE	2					
38	4234354	ホース	HOSE	1					
40	8043865	パイプ	PIPE	1					
41	4295193	ホース	HOSE	2					
42	4234355	ホース	HOSE	1					
									ļ
					İ				
	ļ								ļ

走行配管カバー Travel Pipings Cover




ソーコー ハイカン カバー TRAVEL PIPINGS COVER

03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービス	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	形品 EABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
00	7018511	カバー (ミギ)	COVER (R)	1				
02	7018512	カバー (ヒダリ)	COVER (L)	1				
03	4205936	カバー	COVER	1				
05	6009384	カバー (ミギ)	COVER (R)	1		İ		
06	6009385	カバー (ヒダリ)	COVER (L)	1				
07	J901225	ボルト	BOLT	2				
08	J031275	ポルト; セムス	BOLT;SEMS	8				
10	J031230	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	4				
14	J901232	ポルト	BOLT	10		İ		
15	449490	ワッシャ	WASHER	10				
16	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	12				

### 給脂配管(旋回ベアリング) Lubricate Pipings (Swing BRG.)






#### キューシ ハイカン (センカイベアリング) LUBRICATE PIPINGS (SWING BEARING)

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 サービス コード S.C	互換性 ICA	代替部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 EABLE T 数量 Q'TY
01	484827	クランプ	CLAMP	2			
04	J75481	フイツテング	FITTING	2			
05	4219720	ブロック	BLOCK	1			
06	J011045	ボルト:セムス	BOLT;SEMS	1			
07	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	2	 		
08	J901016	ボルト	BOLT	2			
10	3042199	RIT	PIPE	1			
11	3042209	RIT	PIPE	1			
12	4130168	フィッテング;パイプ	FITTING;PIPE	2			
13	4130174	フイツテング;パイプ	FITTING;PIPE	2			

# バックホウ アタッチメント BACKHOE ATTACHMENT

## ブ ー ム Boom




ブーム BOOM

F001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 8 REPLACE PAR	EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00~02	9074897	ブーム アッセン	BOOM ASS'Y	1					
00	7019947	・ブーム アッセン	·BOOM ASS'Y	1					
00A	5002107	-・ブーム	B00M	1					
00B	3041789	・・ブッシング	· · BUSHING	2					
00C	4205110	ストツバ	STOPPER	1	W				
OOD	4206990	ストツバ	··STOPPER	1	W				
02	4086127	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	2					
12	3038823	ピン	PIN	1					
13	3038825	ピン	PIN	1					
15	8043311	ピン	PIN	1					
17	4040931	ワッシャ	WASHER	3					
18	4117700	ストッパ	STOPPER	2					
20	4206989	ストッパ	STOPPER	1					
21	A590920	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	11					
22	J932050	ボルト	BOLT	11					
24	4232239	<b>୬</b> ሬ 1. 2	SHIM 1.2	1	R				
25	M222005	ボルト	BOLT	1					
26	J951020	ナット	NUT	2					
28	4295833	ランプ:ヘッド アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1					
28A	4307025	- パルブ	-VALVE	1					
28B	M501411	・ナット	•NUT	1					
28C	A590914	・ワッシャ;スプリング	·WASHER; SPRING	1					
29	M430610	スクリュ	SCREW	1					
30	A590906	ワッシャ・スプリング	WASHER; SPRING	1					
31	4235107	917	WIRE	1					
32	4224631	プラケット	BRACKET	1					
33	J901425	ボルト	BOLT	1					
34	A590914	ワッシャ;スプリング	WASHER; SPRING	1					
							i		

アーム 2.9M Arm 2.9M




7-4 2.9M ARM 2.9M

F001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	形 品 EABLI T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 Q'T
00	7020888	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	5002429	·7-4	-ARM	1					
00B	3041789	・ブッシング	-BUSHING	2			1		
00C	4207271	・ブッシング	-BUSHING	2			ŀ		
00D	3026075	・ブッシング	·BUSHING	2					
00E	4205110	・ストッパ	•STOPPER	1	W				
00F	4143531	- ストッパ	•STOPPER	1	w				
02	4248322	シリンダ; バケット	CYL.; BUCKET	1	H				
02A	4085479	-シール:ダスト	·SEAL;DUST	2					
02B	4074008	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	2					
02C	J75482	・フイツテング	·FITTING	1	1				
04	9074900	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1					
04A	2024781	- 424	·LINK	1					
04B	3038821	- ブッシング	BUSHING	1			Ì		
04C	4207092	・ブッシング	-BUSHING	1					
04D	4083972	-シール;ダスト	-SEAL;DUST	3			1		
04E	J75481	・フィッテング	·FITTING	1					
05	9074901	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1					
05A	2024782	- 477	·LINK	1					
05B	3038821	- ブッシング	·BUSHING	1					
05C	4207092	・ブッシング	-BUSHING	1	1	••••••	1		
05D	4083972	-シール:ダスト	·SEAL;DUST	3					
05E	J75481	・フィッテング	·FITTING	1					
06	8039329	リンク	LINK	1					
07	8046572	リンク	LINK	1					
07A	4251228	- ストツバ	-STOPPER	1	†·····				
07B	4251229	- ストツバ	-STOPPER	1					
08	4206993	スペーサ	SPACER	1			İ		
11	3054570	לא	PIN	1					
12	3038820	לא	PIN	1					
13	3038819	ピン	PIN	1	·				
14	3038817	לא	PIN	1					
15	3038822	צא	PIN	2					
18	4205199	ワッシャ	WASHER	1					
20	M222005	ポルト	BOLT	2					
21	J951020	ナット	NUT	4				1	
22	4252865	ボルト	BOLT	4					
23	J951022	ナット	NUT	8					
26	4102191	0-リング	O-RING	4					
27	J75481	フィッテング	FITTING	6					

アーム 2.9M Arm 2.9M




7-4 2.9M ARM 2.9M

F001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACE PAR	配品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
32	4134371	94 1.6	SHIM 1.6	2	R				
33	4165073	94 2.3	SHIM 2.3	1	R				
34	4134373	୬ <b>७ 1.6</b>	SHIM 1.6	2	R		į		
35	4135547	94 2.3	SHIM 2.3	1	R				
41	4086127	シール:ダスト	SEAL;DUST	2					
43	4074008	シール:ダスト	SEAL;DUST	2			ŀ		
44	J75482	フイツテング	FITTING	2					
•••••									

バ ケ ッ ト 1.5 Bucket 1.5






パケット 1.5 BUCKET 1.5

F001~

	1	T		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L001~	TE	/ <del>/</del> 株 ☆	ır 🗩
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
-	9120609	パケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
00	6013323	・パケット	•BUCKET	1					
00A	4153602	7474	ADAPTER	5	WK				
00B	4251228	ストツバ	STOPPER	2	w				
02	4205109	- ブッシング	-BUSHING	4					
04	4153603	・ポイント;ツース	-POINT;TOOTH	5	K				
05	968489	·ピン;ロック	-PIN;LOCK	5	K				
06	968490	・ラバー;ロック	-RUBBER;LOCK	5	K				
07	1010517	- カッタ; サイド	·CUTTER;SIDE	1				·	
80	1010518	- カツタ;サイド	·CUTTER;SIDE	1					
09	J932770	- #P	·BOLT	10			1		
10	J951027	・ナット	•NUT	10					
11	A590927	・ワッシャ;スプリング	-WASHER;SPRING	10					
100	0000070	And - 4 (2)	VIT-DOINT	_					
100	9086279	キット;ポイント	KIT;POINT	5	ļ				
			·						
									ļ
					<del> </del>				ļ
									ļ
								<u> </u>	

フロント配管 Front Pipings






F001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替名 REPLACE PAR	S GE EABLI T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T'
00	4248321	<b>シリンダ;7−</b> ム	CYL.;ARM	1	н				
00A	4085479	・シール:ダスト	·SEAL;DUST	4					
00B	J75481	・フイツテング	·FITTING	1					
05	8048822	パイプ	PIPE	1					
06	8048821	パイプ	PIPE	1					
07	8048820	パイプ	PIPE	1					
08	8048819	パイプ	PIPE	1					
09	8040445	パイプ	PIPE	1					
10	8040444	パイプ	PIPE	1					
11	8040443	パイプ	PIPE	1					
12	8040442	パイプ	PIPE	1		***************************************			
13	8039127	パイプ	PIPE	1					
14	8039126	RLI	PIPE	1					
16	4508805	0-リング	O-RING	14					
17	M341450	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	24					
19	4205816	クランプ;パイプ	CLAMP;PIPE	4					
20	4118860	クランプ : パイプ	CLAMP;PIPE	8					
21	J011275	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	24					
24	4242429	ホース	HOSE	2					
25	4205346	ホース	HOSE	2					
28	4154614	フランジ;スプリット	FLANGE; SPLIT	16					
29	M341236	ボルト;ソケツト	BOLT;SOCKET	32					
31	4261610	スペーサ	SPACER	2					
51	4248319	シリンダ:ブーム (ミギ)	CYL.;BOOM (R)	1	н				
51A	4085479	・シール:ダスト	·SEAL;DUST	2					
51B	4086127	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	2					
51C	J75481	・フイツテング	·FITTING	1					
52	4248320	シリンダ:ブーム (ヒダリ)	CYL.;BOOM (L)	1	н				
52A	4085479	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	2					
52B	4086127	・シール:ダスト	-SEAL;DUST	2					
52C	J75481	・フイツテング	-FITTING	1					
52C	J75481	・フイツテング	-FITTING	1					

給脂配管(ブーム) Lubricate Pipings (Boom)




キューシ ハイカン (ブーム) LUBRICATE PIPINGS (BOOM)

F001~

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービス	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'TY
00	3038980	RIT	PIPE	1				
01	3038981	パイプ	PIPE	1				
02	3038982	ていた	PIPE	1				
03	3038983	パイプ	PIPE	1				
04	3038984	パイプ	PIPE	1				
05	4130169	フイツテング;パイプ	FITTING;PIPE	8				
06	4130175	フイツテング;パイプ	FITTING; PIPE	2				
12	4512113	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	3				ĺ
13	94-1501	Iルボ;S	ELBOW;S	2				
14	94-1301	7979;S	ADAPTER;S	4				<u>.</u>
17	4269656	クランプ	CLAMP	2				
18	4269657	ラバー	RUBBER	2				
19	J011030	ポルト:セムス	BOLT;SEMS	5				
20	4269658	スペーサ	SPACER	5				
21	4273720	クランプ	CLAMP	3				
22	4273721	ラバー	RUBBER	3				
24	J75482	フイツテング	FITTING	5				

給脂配管(アーム) Lubricate Pipings (Arm)



キューシ ハイカン (7-ム) LUBRICATE PIPINGS (ARM)


F001~

符号	部品番号	部品名	PART NAME or	数量	ナービス	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	部 后 EABLI
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE		s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QT
00	4279066	RIT	PIPE	1					
)1	4269663	パイプ	PIPE	1					
)2	4269664	パイプ	PIPE	1					
03	4279067	パイプ	PIPE	1					
)4	3056981	パイプ	PIPE	1					
05	3056982	パイプ	PIPE	1					
06	4130169	フイツテング;パイプ	FITTING;PIPE	6					
07	4130175	フイツテング ; パイプ	FITTING;PIPE	2					
08	4130192	フイツテング : パイプ	FITTING;PIPE	2					
12	4269656	クランプ	CLAMP	11					<u></u>
13	4269657	ラバー	RUBBER	11					
14	4269658	スペーサ	SPACER	11					
15	J011030	ポルト;セムス	BOLT;SEMS	11					
17	4098898	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
18	94-1301	7\$7\$;S	ADAPTER;S	2					<u> </u>
19	94-1401	IL#;S	ELBOW;S	1					
20	94-1501	Iルボ;S	ELBOW;S	1					
21	4124781	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
22	J75482	フイツテング;グリース	FITTING; GREASE	4					
									ļ
									ł
									ļ
									ļ
									ļ
									1



# 工具及び予備品 TOOLS AND SPARE PARTS

### エ 具 Tools




コーグ TOOLS

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 Q'TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替名 REPLACE PAR	BABLE	
					s.c			部品番号 PART NO.	<b>数量</b> Q'T\	
00	4020977	レンチ:バー (4)	WRENCH;BAR (4)	1						
01	985710	レンチ;パー (6)	WRENCH; BAR (6)	1						
02	958393	レンチ:パー (8)	WRENCH; BAR (8)	1						
03	958394	レンチ:バー (10)	WRENCH; BAR (10)	1						
04	4045580	レンチ:バー (12)	WRENCH; BAR (12)	1						
05	4004229	レンチ;バー (14)	WRENCH; BAR (14)	1			1			
08	4200435	スパナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1						
09	4200436	่วหว (13X17)	SPANNER (13X17)	1						
10	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1						
11	989859	スパナ (24X27)	SPANNER (24X27)	1						
12	989860	スパナ (30X32)	SPANNER (30X32)	1						
13	989861	z/t (36)	SPANNER (36)	1						
14	934574	スパナ (41)	SPANNER (41)	1						
17	958407	レンチ;T (10)	WRENCH;T (10)	1						
19	4202312	パイプ	PIPE	1						
22	D99055	レンチ;ソケット (17)	WRENCH;SOCKET (17)	1						
23	D99056	レンチ;ソケット (19)	WRENCH; SOCKET (19)	1						
24	989848	レンチ;ソケット (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1						
25	4200437	レンチ;ソケット (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1						
26	989850	レンチ;ソケット (27)	WRENCH; SOCKET (27)	1						
28	989852	<b>ሃ</b> ታጛト (30)	SOCKET (30)	1						
29	947309	<b>ሃ</b> ታット (32)	SOCKET (32)	1						
30	947310	<b>ሃ</b> ታット (41)	SOCKET (41)	1						
31	3028977	ソケット (63)	SOCKET (63)	1						
33	936010	バー; I クステンション (250)	BAR; EXTENSION (250)	1						
34	939624	バー; I クステンション (200)	BAR; EXTENSION (200)	1						
35	4094258	バー: Iクステンション (400)	BAR; EXTENSION (400)	1						
37	985706	ハンドル:ラチェット (12.7)	HANDLE; RATCHET (12.7)	1						
38	944545	ハンドル;ラチェット (19)	HANDLE; RATCHET (19)	1			Ì			
41	4131548	ガン;グリース	GUN; GREASE	1						
41A	4223527	・ノズル	•NOZZLE	1						
43	924327	ジョツキ;オイル	JUG;OIL	1						
45	4922685	דלת	HAMMER	1						
47	4200434	スクリュ:ドライバ	SCREW; DRIVER	1						
49	4200438	レンチ:アジヤスタブル (200)	WRENCH; ADJUST. (200)	1						
50	4505971	レンチ:アジヤスタブル (375)	WRENCH; ADJUST. (375)	1			1			
52	934787	ボックス ; ツール	BOX; TOOL	1						
56	4036601	אג (8X9) לאג	SPANNER (8X9)	1						
57	4106728	2/st (14)	SPANNER (14)	1			-			

予 備 品 Spare Parts



ョビヒン SPARE PARTS


03687~ 03751

<del></del> 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替名 REPLACE PAR	那品 EABLE T
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 QTY
01	4206705	エレメント;フイルタ (リターン)	ELEMENT; FILTER (RETURN)	22					
02	4207841	エレメント:オイル (パイロット)	ELEMENT: OIL (PILOT)	6					
03	4505384	エレメント;フイルタ (エンジン)	ELEMENT; FILTER (ENGINE)	40					
04	4225367	フイルタ:オイル (パイパス)	FILTER; OIL (BYPASS)	40					
05	4085788	エレメント (インナー)	ELEMENT (INNER)	5					
06	4237663	エレメント (アウター)	ELEMENT (OUTER)	5					
07	4514801	エレメント (フューエル)	ELEMENT (FUEL)	11					
08	955498	シール;テープ	SEAL; TAPE	2					
09	J75481	フイツテング	FITTING	5					
10	J75482	フイツテング	FITTING	5					
11	J75581	フイツテング	FITTING	5					
12	4195700	ベルト; フアン	BELT:FAN	3					
13	4306742	キット (バルブ)	KIT (VALVE)	1					
14	4306719	キット (ヒューズ)	KIT (FUSE)	1					
15	4307101	キット (0ーリング)	KIT (O-RING)	1					




# ネームプレート NAME-PLATE


### ネームプレート (1) Name-Plate (1)




RIGHT SIDE VIEW




車体左側面 LEFT SIDE VIEW




車体後方 REAR VIEW




車体上面 UPSIDE VIEW




工具箱カバー裏側 INSIDE VIEW OF TOOL BOX COVER







コントロールボックス(右)上面 UPSIDE VIEW OF CONTROL BOX (R)




キャブ内後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB





キャブ内右側 RIGHT INSIDE VIEW OF CAB




ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL

ネームブレート (1) NAME-PLATE (1)


03687~ 03751

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービス コード	適用号機	豆換	代替名 REPLACE PAR	EABL
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	<b>数</b> 量 Q'T
00	3042650	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
		(1-‡)	(MASHINE MFG. NO.)					
01	M492564	スクリュ;ドライブ	SCREW; DRIVE	4				
05	4208375	ネームブレート (ソーサヨーリヨー)	NAME-PLATE (OPERATION)	1				
•		くパックホウン	<backhoe></backhoe>					
06	4308876	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
		(パケット アタリチューイ)	(CAUTION FOR BUCKET COL	LISION)				
80	4225795	オームブレート	NAME-PLATE	1				
,		(トリセッチューイ)	(INSPECTION MANUAL)			į		
09	4226099	ネームブレート	NAME-PLATE	1				<u> </u>
•		(マエマドロック)	(FRONT WINDOW LOCK)					
10	4226100	ネームブレート (レバーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1				
13	2034528	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
•		(\$1-19)	(LUBRICATION)					
14	4225796	ネームブレート (エアヌキ)	NAME-PLATE (AIR VENT)	1				
16	4206602	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
		() ヤメイ)	(NAME OF COMPANY)					
17	4231097	ネームブレート	NAME-PLATE	2				
		() ヤメイ)	(NAME OF COMPANY)					
18	4229595	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
•		(١ (١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	(NAME OF COMPANY)					
19	2026603	ネームブレート (タチィリキンシ)	NAME-PLATE (STAY OUT)	1				
22	1012807	ネームブレート	NAME-PLATE	2				
•		(\$91k3-9:EX400)	(TYPE OF MACHINE:EX400)					
23	3048337	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
•		(アクセントストライプ)	(ACCENT STRIPE)					
24	3043578	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
,		(アクセントストライプ)	(ACCENT STRIPE)					
25	3043580	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
,		(アクセントストライプ)	(ACCENT STRIPE)					
26	3043581	ネームブレート	NAME-PLATE	1				1
,		(アクセントストライプ)	(ACCENT STRIPE)					
27	3043579	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
,		(アクセントストライプ)	(ACCENT STRIPE)					
28	3048336	ネームブレート	NAME-PLATE	1				
•		(アクセントストライブ)	(ACCENT STRIPE)					1
33	4087559	プレート	PLATE	4				
36	2015131	ネームブレート (テンケンセイビ)	NAME-PLATE (INSPECTION)	1				
41	4207079	ネームブレート (キースイツチ)	NAME-PLATE (KEY SWITCH)					


## ネームプレート (1) Name-Plate (1)




車体右側面 RIGHT SIDE VIEW




車体左側面 LEFT SIDE VIEW




車体後方 REAR VIEW




車体上面 UPSIDE VIEW




INSIDE VIEW OF TOOL BOX COVER




コントロールボックス(左)前側 FRONT VIEW OF CONTROL BOX(L)




コントロールボックス(右)上面 UPSIDE VIEW OF CONTROL BOX(R)




キャブ内後面 REAR INSIDE VIEW OF CAB





キャブ内右側 RIGHT INSIDE VIEW OF CAB




ゲージパネル上面 UPSIDE VIEW OF GAUGE PANEL

ネームブレート (1) NAME-PLATE (1)

03687~ 03751

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	PART NAME or CODE	数量 サービス コード Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部 品 EABLE IT 数量 Q'TY
42 • 45 47	4207078 4201788 4206557	ネームブレート (ブザーキヤンセル&レベルチェック) ネームブレート (ヤジルシ) ネームブレート (ヒータ チューイ)	NAME-PLATE (BUZZER CANCEL & LEVEL NAME-PLATE (AN ARROW) NAME-PLATE (HEATER CAUTION)	1 CHECK) 1 1			

## ネームプレート (2) Name-Plate (2)



ENGINE COVER

AIR CLEANER COVER

ネームブレート (2) NAME-PLATE (2)

03687~ 03751

符号	是番品部	部品名			サービスコード		互換性	代 替 音 REPLACE PAR	B 品
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	数量 Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
01	3033569	ネームプレート (エンジン オイル)	NAME-PLATE (ENG. OIL)	1					
54	4125685	ネームプレート (ネンリョウ)	NAME-PLATE (FUEL)	1					
55	4308932	オームプレート (チューイ)	NAME-PLATE (CAUTION)	1					
56 57	4308931	ネームプレート (ダッチャク)	NAME-PLATE (REMOVAL)	1					
57 58	4308933 4308934	ネームブレート (チューイ) ネームブレート (チューイ)	NAME-PLATE (CAUTION) NAME-PLATE (CAUTION)	1 4			· · ·		
56	4300334	<del>                                    </del>	MARIE PEATE (GAUTTON)						
	-								



# 索 引 PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590103 A590105 A590106	096A	27 13 20 14 40	A590908	018 020 046 050 082B	32 52 45 70 43	A590912 A590914		16 29 04 21 01C
	078 080 084 092 106A	08 04 49 03 09		088 100A 102 104 104	68 23 64 110 80	A590916	096B 140A 162 162 010	55C 49 28C 34 33
A590108	106A 012 020 046 082A	19 06 51 15 42		106A 108 110 112 120	12 45 02 73 06	A590918	114 116 138 152 140B	60 60 24 31 63
	108 112 116 120 120	46 74 43 05 14	A590910	010 014 016 018 018	16 34 72 02 13	A590920	002 002 022 032 144	38 43 04 08 23
A590110	122 002 010 022 050	13 23 17 08 65		020 020 028 052 054	12 30 18 30 169	A590922 A590927 A761080 A810060	150	21 07 11 09 64
	052 092 094 116 118	31 06 37 70 91		058 058 062 064 066	13 55 55 69 69	A810075 A810080 A810105 A810115	146 148 142	05 08 06 02 29
A590112	078 080 112 114 116	31 32 64 64 64		068 070 070 072 074	69 02 32 32 48	A810125 A810130 A810145 A810155	026A 034A 152	04 09 27 14 10
A590116	118 120 050 114 116	64 10 63 59 59		076 078 080 080 084	48 35 47 63 76	A810190 A811060 A811065 A811080	144 060	25 098 00C 00C 13
A590120 A590903 A590905	082A	19 16 27 01 52		092 094 094 096A 096A	05 36 76 36 40	A811110 A811220 D99055 D99056 J010612	028 174 174	02 06 22 23 28
	086 090 096A 102 104	62 48 53 56 116		104 106A 106B 106B 116	127 22 54 67 71	J010616 J010814 J010816	010 010 058	01 24 08 15 17
A590906	106A 022 046 046 066	15 18 25 39 12		118 122 132 134 160	90 17 31 48 07	J011000 J011020	016 066 138	01 43 07 07 16
	078 078 078 080 084	05 09 51 05 36	A590912	002 012 026A 032 034B	81 05 15 14 56		014 048 052 078 080	35 11 43 24 66
	084 084 084 088 092	40 44 48 28 16		038 048 088 112 114	19 06 66 65	J011030	110 136 024 034A 034A	12 01 13 47 49
	104 106A 106A 106A 162	83 04 08 18 30		116 118 120 122 122	65 65 11 03 09		034A 060 098 170 172	50 06 88 19 15

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J011040 J011045 J011060	160 016 038	23 06 44 86 81	J75481	168 168 17 <b>6</b>	00B 51C 52C 09 02C	J901025 J901030	018 096A 116	66 01 31 69 89
J011075 J011225 J011230 J011235 J011240	074 122 144 152	07 20 25 18 26	J75581	164B 170 172 176	44 24 22 10	J901050 J901200 J901216 J901218 J901222	016 032 048 088	47 13 05 65 11
J011245 J011260 J011265 J011275	132 134 154	21 82 82 26 10	J850410 J850610 J850616 J850620	086 078	56 68 41 45 56	J901225	002 012 034B 112 114	80 04 55 62 62
J011285 J020825 J021020	042 092	21 62 62 09 45	J850625 J850630 J850640 J850816	136 078 080	15 16 38 50 33		116 118 122 122 158	62 62 02 08 07
J021025 J021030 J021035 J021040 J021045	098 076 052	25 123 39 15 30	J900610	092	97 27 15 10 06	J901232 J901235 J901240 J901270	114 120 026A	14 63 12 14 18
J021055 J021230 J021235 J031230	. 040 042 . 024	09 63 63 27 10	J900655 J900812 J900814 J900816	102 112	11 63 72 44 67	J901403 J901425 J901435	162 002 140A	20 33 28 48 03
J031235 J031240 J031275	130 . 044 130	12 13 04 02 08	J900818 J900820		109 07 79 41 22	J901645 J901645	138 152	34 23 30 35 29
J217083	118	76 94 40 43 52	J901014 J901016	050 020 054 058 058	64 29 168 12 54	J911860 J912045	114 116 140B 002 002	58 57 62 37 42
J250008	080 084 086 136 . 100A	55 17 70 19 35		062 064 066 068 070	54 68 68 68 31	J912060 J912065 J912202 J912455	022 148	09 22 05 20 15
J251004 J251006		99 55 39 42 51	J901018	072 074 076 160 002	31 47 47 08 22	J931632 J931635 J931645 J931850	020 008 138	80 22 17 14 20
J251008	080 084 086 136 . 100A	54 16 69 17 34	J901020	018 052 094 132 028	12 32 75 32 17	J932050 J932075 J932200 J932208 J932265	026B 140B 008	22 78 69 14 21
J401640 J450308 J450410	. 098	98 25 105 102 21		070 078 080 080 094	01 34 46 62 35	J932270 J932709 J932770 J950010	. 138 . 166	06 03 09 51 71
J450520 J460420 J460512 J650620 J670614	. 092 . 088 . 078	22 19 54 53 13		096A 116 118 122 134	39 68 89 16 50		018 028 084 092 116	03 04C 75 04 67
J75481	. 138 160 164A 164A 164A	02H 04 04E 05E 27	J901025	. 010 010 028 104 106B	06 15 14 126 53	J950012	. 032 038 094 112 114	15 17 88 61 61

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J950012 J950014 J951020	120 050	61 20 07 26 21	M500807	106A 110	67 11 03 01B 55B	2024781 2024782 2024852 2024853 2024901	164A 066 054	04A 05A 10 16 06
J951022 J951027 J952010 M111022	166 014	23 10 33 11 16	M520010 M660016 M660045	096A 006	28B 48 09 11 01	2025705 2026598 2026603 2026623 2026925	124 178A 124	13 10 19 05 85
M111025 M222005 M340516 M340532	162 164A 028	18 25 20 07C 66	0262708 0262709 0262710 0262711	110 110 110	24 33 35 37 32	2034323 2034528 3021131	178A 120 120	43 13 258 26B 02
M340610 M341018 M341025 M341028 M341200	146 146 022	24 07 12 10 33	0304003 0340803 0340804 0340807 0340808	110 110 110	29 23 27 34 36	3026075 3028977 3030267 3030268 3032723	174 110 110	00D 31 11 10 08
M341220 M341236		34 75 40 40 29	0368101 0368102 0368104 0368105	110 110 110	21 22 25 26 28	3033569 3034956 3035706 3037465	146 146 148	01 02B 02C 00B 03B
M341240 M341430 M341445	144	06 17 04 42 42	1010517 1010518 1010899 1010900 1010956	166 078 080	07 08 15 16 05	3037471 3037473 3037786 3038008 3038187	144 112 146	00A 12 12 09 39
M341450 M341636 M341805	030	42 42 17 03 50	1010966 1010967 1011062 1011063 1011074	080 148 152	14 15 03 00	3038190 3038191 3038492 3038494	140A 026A 026A	15 29 48 34 42
M341850 M430408 M430510	106A	24 28 51 47 12	1011126 1011127 1011128 1011129 1011130	1 40A 1 40A 1 40A	03 00 27 37 23	3038543 3038544 3038817 3038819	024 164A 164A	04 05 14 13 12
M430513	106A 086 096A 102 104	14 61 52 55 115	1011132 1011219 1011220 1011305 1012045	026A 026A 030	14 40 24 01 01	3038821 3038822 3038823 3038825	164A 164A 162	04B 05B 15 12
M430610	084 084 084 084 090	35 39 43 47 70	1012807 1013272 1014557 1015024 1018010	026A 096B 026A	22 27 60 00 47	3038898 3038939 3038963 3038964 3038980	022 138 138	00 12 12 13 00
M430613 M430616		29 17 38 03 07	2015131 2015346 2023868 2024146 2024233	142 144 026A	36 01 21 03 04	3038981 3038982 3038983 3038984 3039221	170 170 170	01 02 03 04 09
M430820 M430825 M470616 M492564	120 100A	17 44 04 11 01	2024314 2024380 2024381 2024382 2024493	1 40A 1 40A 1 40A	00B 20 34 44 09	3039222 3039223 3039322 3039323 3039324	110 124 124	07 08 01 00 02
M500303 M500504 M500605	048 102	28 02 60 03 19	2024515 2024516 2024548 2024549 2024550	026A 024 024	11 37 16 24 03	3041722 3041789 3042015 3042173	162 164A 144	46 00B 00B 02 38
M500807	078 104 020 046 050	52 84 53 12 69	2024551 2024629. 2024630 2024669	052 052 030	11 40 41 00 04	3042199 3042209 3042650 3042696	160 178A 140B	10 11 00 51 52

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3042698 3043140 3043141 3043290 3043366	140A 140A 026B	53 12 13 69 65	4070952 4074008 4074727 4075227	164A 164B 024	16 02B 43 35 66	4118860 4121496 4121859 4122729 4124781	020 054 002	20 01 56 36 21
3043578 3043579 3043580 3043581	178A 178A 178A	24 27 25 26 26A	4076912 4080507 4081259 4083754	026B 144 024	09 68 07 31 04D	4125685 4127780 4127781 4128130 4128131	084 084 138	54 77A 14A 02F 02G
3044291 3045260 3048336 3054434	078 178A 178A	25A 22 28 23 04	4085479	164A 164A 168 168 168	05D 02A 00A 51A 52A	4128454 4128473 4130168 4130169	104 160	02 01 12 05 06
3054570 3056981 3056982 3057027	. 172 . 172 . 014	11 04 05 17 12	4085560 4085788 4086127	. 014 176	05 02 05 02 41	4130174 4130175 4130192 4131089	. 170 172 . 172	13 06 07 08 29
3062361 4000853 4000909 4004229 4007535	. 022 . 034A . 174	02 16 46 05 06	4086894 4087197 4087559	. 008	51B 52B 78 81 33	4131548 4131643 4134319 4134320	. 090 . 126 . 128	41 51 08 08 09
4013896 4018545 4020977 4022562 4022697	. 026B . 174 . 026A	05 79 00 08 44	4089012 4089703 4089822	. 032 040 042	86 02 37 37 16	4134321 4134322 4134323	. 126 128	09 12 12 13 13
4022701 4023563 4031771	. 014	15 14 18 12 08	4092149	024	20 70 25 38 25	4134328 4134331 4134371	128 . 126 . 128	07 07 14 14 32
4034264 4036601 4040826 4040931 4044420	. 174 . 002 . 162	46 56 45 17 59	4093624	. 030 034A 054 054 058	07 11 22 23 141	4134373 4135547 4138159 4138938	. 164B . 100A	34 35 26 46 14
4045245 4045580 4053598	. 174	89 13 04 21 21	4094001 4094258		26 24 15 13 35	41 41 304 41 41 71 3 41 41 747 41 41 751 41 431 69	. 106B . 104 . 106B	11 45 70 46 60
4053599 4053865 4055311	. 034A	16 44 11 54 38	4098898 4099119 4100116 4100967	. 034A . 008	17 33 77 04A 20A	41 43295 41 43531 41 43607 41 44020 41 44838	. 164A . 002 . 026A	54 00F 41 46 04
4055312	090 094 . 018 036 054	71 78 16 11 55	4102191 4102848 4103152 4103743 4106728	. 026A . 024 . 006	26 19 25 10 57	41 46719 41 46754 41 47893 41 47896 41 47924	. 084 . 106A . 106B	11 58 39 49 114
	070 072 074 076 094	37 35 50 50 79	4106892 4110359 4112235	. 146 . 126 128	13 14 15 15 16	41 47942 41 47943 41 50804 41 50805 41 51 077	. 106A . 144 . 144	51 38 09 11 66
4056016 4056018 4060592 4060593	. 050 . 092 . 092	00 68 01 02 56	4114402 4114404 4114405	. 002	35 27 18 82 23	4151888 4152609 4153540 4153602 4153603	. 144 . 024 . 166	53 10 19 00A 04
4067833 4069898 4070948 4070949	034A . 024 . 002	16 36 06 20 21	4114406 4117700		30 08 15 21 18	4153955 4153956 4154614	. 142	05 05 39 39 28

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4154670	022 054 054 056 058	29 103 45 06 121	4187083 4187085 4187223 4187295	126 128 090	01A 10 10 01 11	4192034 4192035 4193816	074 094	33 44 83 29 43
	058 060 062 062 062	21 21 01 103 64	4187308 4187328	056	11 21 01 41 53	4193826	022 054 058 062 064	30 189 105 189 105
4154671	064 064 068 068 054	106 13 52 90 60	4187390	040 042 044 154 038	55 55 55 09 92	41 93848 41 94712 41 951 98	072 134 026A	26 25 46 52 24
4154672	074 076 156 036 058	05 122 01 09 03	4187757 4188366 4188409 4188492 4188522	122 020 112	01A 12 02 11 71	41 95372 41 95610 41 95700	084 008 176	41 14B 00A 12 42
	060 060 070 070 156	03 111 04 128 36	41 88687 41 88762 41 88763 41 89184 41 89535	086 086 050	03 64 65 66 42	4196693 4196694 4196825 4196829 4198449	050 004 090	05 06 55 69 23
4155448 4155607 4156434	150	50 05 160 14 14	4189566	040 042 044 154 084	54 54 54 10 41	41 98638 41 98639 41 98799 41 99643	088 034A 138	60 61 40 02E 02D
4157562 4157648 4158761	090	88 08 96 52 50	4189619 4189860 4190253	056 154	20 00 25 46 84	4199645 4200017 4200053 4200176 4200411	026A 144 004	02C 20 06 56 02
4161992 4161993 4162835	078 080 004	63 28 60 64 53A	4190261 4190263	054	11 165 32 74 82	4200434 4200435 4200436 4200437 4200438	174 174 174	47 08 09 25 49
4162836 4162837 4163739 4165073 4167472	016 014 164B	53B 53C 04 33 65A	4190264 4190265 4190272	094 064 134	64 87 62 60 10	4200465	022 054 058 058 060	28 20 19 20
4172321 4173485 4174541 4176072	002 030	68 34 20 31 44	4190274 4190275		85 28 51 66 46	4200466	062 064 068 070 070	102 02 02 03 100
4176073 4177339 4177416	092 132 134	29 07 38 38 04~11	4190276 4190277 4190282 4190292	020 068 018	04 50 67 11 52		072 072 074 076 076	03 100 103 01 103
4178684 4179025 4180414 4180416	. 074 028 . 028	07 00 10 09A 61	4191280 4191300 4191301	060	24 45 35 00 00B	4200467	074 076	20 27 09 09 23
4181700 4181807 4181810 4181811 4183189	018 018 018	07 00 04 05 42	4191879 4191947 4191969 4191971	078 080 052	64 32 33 14 42	4200474 4200521 4200580 4200658 4200809	078 042 078	35 50 49 48 59
4184395 4184396 4184398 4186743 4187082	. 084 . 084 . 084	12 09 10 01 01	4191972 4191973 4191974 4191999 4192020	050 022 092	06 62 20 14 43	4200927 4201095 4201096 4201097 4201107	152 152 146	03 10 02 06 08

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4201311 4201749 4201788 4201867 4201868	004 178B 018	12 60 45 08 07	4204569 4204570 4204571 4204572 4204573	108 098 098	42 43 47 48 49	4205043 4205080 4205083 4205109 4205110	096A 078 166	37 29 47 02 00C
4201926 4201965 4201966 4201967 4201968	1 40A 1 40A 1 40A	45 38 28 41 31	4204574 4204575 4204576 4204577 4204578	098 098 102	50 51 52 01 54	4205141 4205199 4205316	042 164A	00E 53 53 18 03
4201986 4202312 4202559 4203027 4203163	174 156 074	58 19 29 30 60	4204579 4204580 4204581 4204582	106A 102 102	57 16 58 59 62	4205317 4205318 4205320 4205321 4205322	052 044 042	18 19 32 01 02
4203171	060 062 068	07 27 128 51 33	4204583 4204585 4204586	106B	61 72 73 91 50	4205323 4205324 4205325 4205326 4205331	040 040 042	01 25 26 28 01
4203184 4203186 4203187 4203189 4203482	026A 140A 096A	12 13 22 10 78	4204587 4204588 4204589 4204590 4204591	104 104 104	74 75 76 77 78	4205333 4205334 4205346 4205348	040 168 030	29 27 25 09 91
4203533 4203534 4203587 4203707 4203761	026A 004 050	45 32 59 79 16	4204592 4204593 4204594 4204595 4204596	104 098 100B	81 82 87 93 94	4205363 4205378 4205476 4205614	068 056 002	01 91 02 25 60
4203793 4203877 4203878 4203879 4204057	096A 096A 024	18 01 02 17 12	4204597. 4204598. 4204599. 4204600. 4204601	100B . 098 . 098	95 96 100 104 107	4205615 4205649 4205816	042 016	60 59 59 49 09
4204108 4204188 4204191 4204543 4204544	030 026A 100A	36 12 43 02 03	4204602 4204603 4204604 4204605	. 104 . 104 . 104	108 111 112 113 117	4205847 4205936 4206087 4206288	158 110	19 15 03 06 01
4204545 4204546 4204547	100A 100A	04 03A 04A 03B 04B	4204607 4204608 4204611 4204613	106A . 098 . 098	118 25 120 128 05	4206452 4206453 4206455 4206475	012 010 008	01 08 31 25 26
4204548	100A 100A 100A	03C 04C 16C 17C 08	4204614 4204615 4204616 4204617 4204618	. 106A . 106A . 106A	06 10 13 20 24	4206557 4206602 4206705	. 178A . 028 . 176	47 16 09 01 12
4204550 4204551 4204552 4204553 4204554	. 100A . 100A . 100A	09 10 12 15 16	4204619 4204620 4204621 4204624 4204625	. 106A . 106A . 106A	27 30 31 34 35	4206930 4206989 4206990 4206993 4207000	. 162 . 162 . 164A	19 20 00D 08 28
4204555 4204556 4204557 4204558	. 100A 100A . 100A	17 16B 17B 21 24	4204626 4204627 4204628 4204629 4204630	. 106A . 106A . 106A	36 37 40 41 42	4207035 4207036 4207037 4207038 4207078	. 032 . 032 . 032	32 12 16 11 42
4204559 4204560 4204561 4204562 4204563	. 100A . 100A . 100A	25 28 29 30 92	4204631 4204633 4204644 4204645	. 106B . 026A . 026A	43 52 05 06 38	4207079 4207092 4207129 4207130	. 164A 164A . 018	41 04C 05C 10 09
4204564 4204565 4204567 4204568	. 100A . 106B	31 32 36 50 41	4204661 4204810 4204954 4204955 4204996	. 052 . 028 . 030	95 22 04 08 17	4207131 4207240 4207271 4207327 4207328	. 090 . 164A . 064	21~32 49 00C 45 46

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4207329 4207330 4207331 4207332 4207333	058 058 058	39 41 40 43 42	4208860 4208861 4208862 4208863 4208864	082A 082A 082A	18 19 20 21 22	4217377 4217378 4217393 4218085 4218646	054 060 054	47 32 31 30 04
4207334 4207337 4207338 4207341	054 054 068	38 34 35 53 38	4208865 4208866 4208867 4208868 4208870	082A 082A 082A	23 24 25 26 29	4218688 4219018 4219345 4219595	114 058	23 35 03 103 17
4207347 4207357 4207392 4207393 4207396	076 076 076	39 32 11 12 25	4208871 4208872 4208873 4208874 4208877	082A 082A 082A	30 31 32 33 36	4219720 4219900 4219918 4221288 4221292	046 072 030	05 37 34 14 09
4207397 4207398 4207399 4207486	. 074 . 074 . 150	18 19 20 04 06	4208878 4208879 4208977 4209103 4209104	082A 058 084	37 38 67 06 54	4222079 4222081 4222280 4222359 4222685	062 092 104	42 49 18 125 05
4207493 4207494 4207761 4207762 4207763	. 058 . 006 . 006	14 11 14 17 18	4209105 4209374 4209572 4209778 4209782	068 096A 066	49 75 48 37 36	4222874 4222875 4222876 4222922 4222930	028 028 024	07A 07D 07E 33 16
4207841 4207845 4207890 4207900	176 . 002 . 002	00A 02 33 44 21	4209994 4210117 4210118 4210133	084 084	23 25 45 46 10	4223437 4223438 4223520 4223527 4223578	092 056 174	23 24 36 41 A 03
4207901 4207902 4207903 4207904 4207905	. 074 . 074 . 074	26 27 28 29 15	4210134 4210313 4210361	. 042	11 50 06 10 05	4223579 4223622 4224002 4224218	112 040 042	02 80 61 61 00
4207906 4207947 4207981 4207982 4207983	. 140A . 076 . 076	22 21 13 14 23	4210716 4210942 4210974	. 042	110 35 64 51 05	4224237 4224238 4224463 4224465 4224631	014 060 058	05 09 45 37 32
4208048 4208049 4208050	. 018 018	21 22 26 23 27	4210975 4210977 4210978 4210979 4213161	. 082A . 082A . 082A	15 08 16 35 34	4225258 4225313 4225367	014 018 176	01~24 00 100 04 01
4208053 4208054 4208055 4208056 4208103	. 018 . 018 . 018	28 29 30 31 85	4213191 4213192 4213437 4215255 4216361	. 108 . 076 . 104	40 01 16 129 01	4225490 4225491 4225795 4225796	. 034A . 178A . 178A	51 52 08 14 09
4208104 4208105 4208246 4208278 4208279	. 106A . 084 . 004	21 23 14C 53 61	4217048 4217342 4217343 4217354 4217355	. 054 . 036 . 060	65 104 08 32 21	4226100 4226197 4226533 4226549 4226571	. 116 . 004 . 028	10 41 57 11 69
4208375 4208478 4208498 4208843 4208844	. 154 . 096A . 082A	05 08 49 01 02	4217356 4217357 4217358 4217359 4217360	. 070 . 070 . 070	44 22 08 09 10	4226681 4226774 4226919 4227090 4227780	. 008 . 114 . 034B	04 55 45 58 21
4208845 4208846 4208849 4208851 4208852	. 082A . 082A . 082A	03 04 07 09 10	4217361 4217362 4217363 4217364 4217367	. 072 . 072 . 070	11 12 13 14 15	4228160 4228364 4228365 4228761 4229595	. 140B . 140B . 034B	11 54 55 57 18
4208853 4208854 4208855 4208856 4208859	. 082A . 082A . 082A	11 12 13 14	4217368 4217369 4217370 4217371 4217376	. 070 . 072 . 070	16 17 18 19 46	4229641 4229943 4229944 4229945 4229946	. 150 . 150 . 150	79 00 01 02 03

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4229948 4230833 4231097 4231413 4231749	110 178A 106B	22 21~37 17 44 25	4241166 4241167 4241168 4241169 4241170	046 046 046	26 27 01 02 28	4282495 4282633 4282875 4283023 4283784	148 012 036	18 04 02 07 00
4231750 4232239 4232358 4232395 4232702	162 150 046	26 24 08 01~~28 07	4242429 4244639 4245188 4245189 4245703	120 064 022	24 13 43 31 01	4285046 4295193 4295204 4295232 4295833	156 140B 140A	08 41 57 46 01
4232703 4232780 4232781 4232903 4232908	004 004 150	06 68 69 21 10	4246030 4246412 4246413 4248319 4248320	022 026A 168	53 02 61 51 52	4296334 4303447 4303450	020	55 28 07 45 44
4234352 4234354 4234355 4234477 4234652	156 156 012	37 38 42 07 45	4248321 4248322 4248489 4249395 4250293	164A 028 068	00 02 34 40 37	4303463 4303518 4303520 4303522 4303523	136 134 134	19 23 58 52 01
4234706 4235107 4235683 4236053 4236432	162 152 140B	70 31 05 60B 80	4251186 4251228 4251229 4251691	164A 166 164A	08 07A 00B 07B 30	4303524. 4303525. 4303526. 4303527. 4303528	132 132 132	45 44 40 36 34
4236788 4236789 4236790 4236791	. 068 . 054 . 068	63 86 44 85 84	4251702 4251704 425175 425176 4251906	098 002 026B	01A 01B 05 80 93	4303529 4303530 4303543 4303841	. 132 . 092 . 122	28 24 00 27 57
4237634 4237635 4237636 4237637 4237638	. 010 . 010 . 010	01 02 03 05 07	4251909 4252493 4252865 4253031 4253709	034A 164A 096A	56 43 22 45 77	4303859 4303881 4303882 4304005 4305028	. 136 . 084 . 082A	56 20 77 01~38 14
4237639 4237640 4237641 4237642 4237643	. 010 . 010 . 010	09 10 13 14 18	4255055 4255397 4255530 4255567 4260128	. 080 . 004 . 004	16 67 62 54 94	4305030 4305064 4305065 4306719	. 130 . 130 . 176	00 64 65 14 13
4237644 4237650 4237651 4237655 4237660	. 012 . 012 . 018	22 01B 01A 25 04A	4260131 4261610 4262139 4263764	. 168 . 036	57 31 02 14 09	4307025 4307030 4307031	096B 162 . 106A	01A 55A 28A 01~54 01
4237661 4237662 4237663	. 014 . 014 176	04B 01 03 06 05	4263765 4263766 4267227 4269656	034A . 130 . 026A	19 34 03 12 17	4307099 4307101 4307102 4308876 4308931	. 176 . 008 . 178A	38 15 00 06 56
4237665 4237666 4237667 4237668 4240042	. 014 . 014 . 014	06 07 08 10 03	4269657 4269658	172	12 18 13 20 14	4308932 4308933 4308934 4309497 4309506	. 180 . 180 . 094	55 57 58 02 67
4241148 4241150 4241151 4241152 4241153	. 046 . 046 . 046	03 04 05 06 07	4269663 4269664 4270236 4271596 4271609	. 172 . 058 . 140B	01 02 30 61 122	4309596 4309597 4309997	. 132 134 . 134	80 81 81 72 01
4241154 4241155 4241156 4241158 4241160	. 046 . 046 . 046	08 09 10 17 18	4273720 4273721 4274541 4274691 4277136	. 170 . 140A . 020	21 22 45 25 13	4313215 4313236 4313277 4314402	. 140B . 144 . 098	00 60 18 01 60A
4241161 4241162 4241163 4241164 4241165	. 046 . 046 . 046	19 20 21 22 23	4278425 4279066 4279067 4279238 4282491	. 172 . 172 . 014	129 00 03 21 13	431578 449490	140A	27 08 66 66 01

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
449490 449558 4501785	158 020 028	10 15 05 21 43	4510901 4511820 4512113 4512352 4513294	014 170 150	06 31 12 07 33	7026325 7026337 7027021 8016441 8023981	130 120 028	33 42 00 20 24
4504289 4504491 4505384	008 008 176	46 27 00B 03 62	4514700 4514801 4515085 484827	176 092	27 00C 07 13 01	8024463 8024463 8024464 8024490 8033923	126 128 126	01 02 02 01 04
4505392 4505971 4506409 4506412 4506418	174 058 058	34 50 70 69 20A	487081 4922685 494918 5002029	174 100A 100A	10 45 16A 17A 14	8036783 8036784 8038101 8038102 8038103	052 080 078	20 21 31 30 29
	030 036 036 036 042	20A 06A 08A 09A 45A	5002033 5002083 5002107 5002125 5002429	138 162 006	13 00 00A 01 00A	8038104 8038105 8038793 8038794	050	30 57 03 04 32
	042 054 058 060 060	49A 104A 03A 03A 10A	5003181 5003741 5003877 5003888 6008396	002 020	00 00 00 00 00 03A	8038954 8038955 8039014 8039126	002 168	01 02 26 14 13
	060 068 070 070 070	111A 35A 04A 05A 110A	6009384 6009385 6011507 6012988 6013001	158 114 112	05 06 00 14 00	8039138 8039211 8039296 8039297	016 034A 034A	40 45 08 19 06
4506424	070 156 156 038 038	128A 35A 36A 20A 95A	6013002 6013323 6013332 6013339 7008071	166 118 096A	00 00 27 42 76	8039349 8039494 8039640 8039794	020 034A 154	05 09 10 00 01
4506429	038 056 034A 034A 034A	96A 00A 40A 42A 43A	7017862	116 122 126	14A 39A 15A 02A	8039796 8039797 8040442 8040443	154 168 168	02 03 12 11 10
	040 040 042 042 044	53A 54A 53A 54A 54A	7018110 7018118 7018441 7018461	148 138	02A 00A 18 24	8040445 8041086 8041178 8041388 8041770	118 118 112	09 25 01 01 01
4508575 4508805		10A 09 03 41 41	7018465 7018466 7018511 7018512 7018522	044 158 158	07 08 00 02 01	8042321 8042401 8042528 8042647	034A 118 116	13 02 26 37 10
4509180	042 044 168 054 058	41 41 16 60A 103A	7018526 7018618 7018811 7019349 7019350	116 116 118	52 38 39 19 20	8042781 8042782 8043059 8043311	112 008 162	78 79 74 15 54
	062 062 064 068 070	23A 25A 01A 91A 03A	7019431 7019745 7019947 7019965	016 162 122	02 58 00 15 19	8043865 8043866 8044303 8045297	156 034A 048	40 34 25 60 07
	070 072 072 074 074	100A 03A 100A 05A 103A	7019986 7020041 7020888 7021746 7025952	112 164A 080	00 13 00 02 49	8046655 8048819 8048820 8048821	168 168 168	82 08 07 06 05
	076 076 076 156 156	01A 103A 122A 01A 20A	7026291 7026292 7026293 7026294 7026324	130 118 118	01 15 88 93 32	8054685 8054686 8054687 8054688	132 134 134	20 26 53 54 39

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8054732 8054870 8054871 8054872 8054873	130 130 130	20 05 06 08 10	957366	030 034A 054 054 054	07A 11A 103A 189A 20A	9729834 9730189 9730356	026B 040 042	01 67 58 58 22
8054874 8054876 8054884 8054907 8055882	034A 136 034A	11 30 15 09 70		054 054 054 056 056	22A 23A 45A 06A 07A	9730687 9733054 9735589 9737815 9739478	024 020 014	54 30 37 32 37
9034570 9071983 9072360 9072634 9073621	052 054 146	47 01 01 00~14		058 058 058 058 058	105A 121A 141A 19A 20A	9739562 9739625 9739662 984054	134 134 066	41 41 49 06 09
9074011 9074012 9074014 9074897 9074900	142 144 162	03 00 00~02 04		058 058 060 060 060	21A 68 19A 21A 26A	985706 985710 988850 989848 989850	174 024 174	37 01 20 24 26
9074901 9076592 9076593 9084352 9084353	078 080 150	05 29~33 30~34 00~09		060 062 062 062 062	27A 01A 102A 103A 128A	989852 989858 989859 989860 989861	174 174 174	28 10 11 12 13
9086276 9086277 9086279 9096630 9097154	146 166 026A	00 02 100 00~69 00~18		062 062 062 064 064	189A 24A 64A 02A 105A	991352 991353		21 11
9099109 9107499 9114275 9114276 9115886	050 148 148	02 00 00~07 00 00		064 064 064 066 066	106A 13A 160A 14A 15A			
9120606 9120607 9120608 9120609 924327	140A 144 166	00~70 00~63 00~19		066 068 068 068 068	27A 02A 14A 51A 52A			
934574 934787 936010 939624 94-0649	174 174 174	14 52 33 34 29		068 068 068 074 076	60A 88A 90A 09A 08A			
94-1301 94-1401 94-1501	172 172	14 18 19 13 20	958393 958394 958407 959228	174 174	09A 02 03 17 08			
94-1702 94-2011	028	35 35 07 11 07	959499 966689 966993 968489	152 154 166	62 15 04 05 06			
94-2014 94-2023	. 020 028 028	50 41 27 36 53	971489 9716023 9717542	. 132 134	84 33 33 03 03			
944545 947309 947310 953612	. 174 . 174	10 38 29 30 07B	972658 9727637 9727639 9727844 9728010	. 076 . 076 . 026A	09 38 37 30 11			
955498 957366		08 13A 28A 29A 30A	9728011 9728053 9728065 9728240 9729704	. 052 . 052 . 080	02 28 27 61 17			

## **②**日立建機株式会社

(平成14年7月1日現在) 〒 486-0806 (0568)83-6661(代) 社 東京都文京区後楽2丁目5-1 春日井営業 愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8 本 三河営業松阪営業 (住友不動産飯田橋ファーストビル8階) 〒112-8563 (03)3830-8000(代) 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 〒 444-0232 (0564)43-6551(代) 〒 515-2112 (059856)-5105(代) 所 三重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3 〒 063-0814 (011)644-2480 四日市営業所 三重県三重郡川越町大字南福崎 958 〒 510-8124 (0593)63-0911(代) 北 海 道 支 杜 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 岡 静岡県浜北市永島 806 〒 434-0013 (053)587-4411(代) 北海道札幌市西区琴似 4条 1-1-15 〒 063-0814 (011)644-2171 支 倶 知 安 営 業 所 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1 〒 044-0077 (0136)22-4896 宣 + 堂 業 所 静岡県富十市中野 407-1 〒 417-0809 (0545)35-0198(代) 業 〒 410-2316 (0558)76-0860 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10 〒 061-1274 (011)377-6660 伊 豆 営 所 静岡県田方郡大仁町御門 51-1 螺 南 支 戌 業 〒 426-0031 (054)646-2400 支 北海道砂川市東1条北22丁目1-1 〒 073-0151 (0125)53-3136(代) 藤 営 静岡県藤枝市築地 1-4-1 留萌営業 北海道留萌市大和田1丁目 〒 077-0012 (0164)43-3877 岐 阜 支 店 岐阜県各務原市須衡町2丁目605番地 〒 509-0108 (059856)-5105(代) 営業 〒 506-0035 高 ш 岐阜県高山市新宮町 830-1 (0593)63-0911(代) 岩具沢堂業所 北海道岩貝沢市志文町 355-5 〒 068-0004 (0126)24-8558 所 北海道旭川市永山3条10-1-5 〒 079-8413 (0166)48-2265 郡 Ł 営 岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1 〒 501-4607 (05995)5-0096 旭 Ш 支 店 名 寄 営業 北海道名寄市徳田 289-18 〒 096-0071 (01654)3-6121(代) 東 濃 営 業 所 岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220 〒 509-7201 (0583)70-9155(ft) 北海道稚内市はまなす5丁目 〒 939-0274 (0766)52-4661(代) 内 学 堂 ēF 〒 097-0011 (0162)26-2046 alt. 踛 幸 店 宮山県射水郡大泉町小泉 501 雅 津 営業 北海道宮良野市若松町 6-13 〒 076-0032 (0167)22-1570 魚 富山県魚津市三ケ 281-1 〒 937-0857 (0765)24-5400(代) 富良野営業所 所 北 見 支 店 北海道北見市豊地 22-11 〒 099-1587 (0157)36-4811 富山中央営業所 富山県富山市安養寺 261-1 〒939-8177 (076)429-6330(代) 金沢営業所能登営業所 広 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22 〒 080-2460 (0155)33-2181(代) 石川県能美郡寺井町字要生ネ 100 〒 923-1101 (0761)58-5588 帯 店 〒 084-0913 (0154)51-6111(代) 石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17番 〒 927-0027 (0768)52-1237 쇎 路堂業 ΡFτ 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9 中標津営業所 北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1 〒 086-1033 (01537)2-0336 # 業 ΡFτ 福井県福井市別所町 19-4 〒 918-8115 (0776)34-2666 北海道苫小牧市新開町 3-2-1 〒 053-0052 (0144)55-1630(代) 苫 小 牧 支 店 西 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-2111 (01464)2-2263 支 韽 内 堂 攀 ēfi 北海道静内郡静内町駒場 6-35 〒 056-0027 # 室 欗 営業 所 北海道室蘭市本輪西町 1-2-21 〒 050-0065 (0143)55-6186 近 大阪府大東市新田北町 5-25 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 函 支 店 北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23 〒 049-0111 (0138)49-0505 大阪北営業所 大阪府茨太市西島川町 18-7 〒 567-0058 (0726)41-9311 〒 552-0001 (06)6581-8051 Λ 鑩 堂 業 ēFr 北海道山越那八雲町浜松 154 〒 049-3124 (01376)2-2708 大阪西営業所 大阪府大阪市港区波除5-6-6 東営業所 大阪府大東市新田北町 5-25 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 大阪南営業 支 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)365-4141 大阪府堺市毛穴町 117-1 〒 599-8266 (0722)72-1230(代) 〒 630-8444 (0742)62-4981 몗 RK 支 青森胆青森市大字三内字丸川 393-285 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 奈 良 営 業 ΡFτ 奈良県奈良市今市町 40-1 店 営業 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 淀 営業 奈良県吉野郡大淀町大字土田332 〒 638-0811 (0747)52-955 青 大 所 所 森 和歌山営業 和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2 T 649-6272 (073)465-3288 営 青森県弘前市大字境関 1-1-7 〒 036-8076 (0172)26-1801(代) 和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス株)内) 〒 646-0011 (0739)25-1251 十和田営業 青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261 〒 034-0107 (0176)23-7361(代) 田辺営業所 ĒΑ 青森県八戸市大字市川町字長七谷池 2-692 Щ 陽 支 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(代) 〒 031-0804 (0178)44-5010(代) 店 Л 戸 堂 業 ĒΑ 神 戸営業 兵庫県神戸市中央区磯上通 3-2-30 〒 651-0086 (078)251-3301(代) 青森県むつ市大字田名部字上川32-382 〒 035-0021 (0175)23-4461(代) 伊丹営業 姫路営業 〒 664-0006 (0727)70-2201(代) 秋 田 営 業 ŘΕ 秋田里秋田市御所野湯木 3-1-4 〒 010-1415 (018)826-0755(代) ĒΓ 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1 兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地 〒 672-8044 (0792)34-9871(代) 秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1 〒 015-0041 (0184)24-2811(代) 所 堂 業 木 荘 PFF 加古川営業 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(代) 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11 〒 020-0891 (019)638-8511(代) 支 古営業沢営業 岡山営業所備前営業所 宮 岩手県宮古市板屋 1-2-7 ₹ 027-0048 (0193)63-7441(代) 岡山県倉敷市松島 1109 〒 701-0114 (0864)62-0815(代) 所 〒 705-0011 (0869)66-8650(代) 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31 岡山県備前市香登西 97-1 〒 029-4205 (0197)41-3372 前 所 関 西 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-8511 (075)956-3171 大船渡営業 岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2 〒 022-0004 (0192)27-4438 支 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22 北 上 営業 所 岩手県北上市流通センター 19-91 〒 024-0014 (0197)71-1925 京都 堂 拳 丽 〒 618-8511 (075)956-3171 福知山営業 〒 620-0846 (0773)27-4172 (022)364-6131(代) 京都府福知山市長田小宇宿 81-27 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 南東 alt. 专 店 山形県東根市大字若木字七窪 5581-2 兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内) 〒 669-5231 山 形 営 業 〒 999-3737 (0237)48-1611(代) 但 馬 営 業 業 所 山形県酒田市大字広野字大日塚 1 〒 998-0125 (0234)92-2805(代) 滋賀 営 業 丽 滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573 〒 520-2323 (0775)86-2875(代) 庄 内 営 〒 526-0803 (0749)63-0831(代) 長 浜 業 滋賀県長浜市西上坂町 346 沢 営 業 〒 992-0011 (0238)37-2691(代) ĒΓ 山形県米沢市中田町 909-9 営 業 鳥取県鳥取市千代水 3-36 業 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6131(代) 取 営 〒 680-0911 (0857)31-5852 台 営 営 業 所 宮城県古川市沢田字舞台 98-1 〒 989-6232 (0229)28-4300(代) ᅋ 3 支 店 香川県高松市郷東町字菱新開 796-171 〒 761-8031 (087)881-8881 古 川 高松営業 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 〒 761-8031 (087)881-8881 宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 〒 986-1111 (0225)75-2306(代) 石 巻 党 業 Ρĥ 香川県善通寺市弘田町 1013 番地 〒 765-0071 (0877)62-1285 業 宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3 〒 989-1224 (0224)53-1711(代) 通寺営業 営 郡山営業 所 福島県郡山市字道場 51 ∓ 963-8824 (024)944-8950(代) 徳島営業所 徳島県板野郡藍住町奥野字長汀口 75-5 **〒771-1201 (088)692-1190** 田 業 徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1 〒 771-2502 (0883)79-3960 〒 971-8111 (0246)53-3361(代) 所 いわき営業所 福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1 池 営 〒 791-8052 (089)953-2340 福島県原町市大字北原字東原 208-1 (0244)23-3864(代) 山 業 愛媛県松山市須賀町 6-1 ĦŢ 営業 営 所 津営業 所 福島県会津若松市インター西 56-1 (会津アピオ内) 〒 965-0059 (0242)22-2011(代) 西条営業所 愛媛県西冬市飯岡 1393-1 〒 793-0010 (0897)55-8405 숲 〒 798-0077 (0895)27-0828 愛媛県宇和島市保田甲 984-1 宇和島営業所 高知県南国市三和琴平2丁目1638-13 〒 783-0087 (088)865-3020 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 国 営 業 東 支 城 支 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 〒 311-0102 (029)295-2311(代) 中 村 営 攀 ĒĒ 高知県中村市国見 788-1 〒 787-0667 (0880)37-3515 茨 店 В 立 営 業 ĒΠ 茨城県日立市滑川本町 5-13-16 〒 317-0051 (0294)24-7514(代) 営業 〒811-0119 (092)962-2635(代) 茨城県鹿嶋市大字長栖 1879-135 (0299)83-9281 В 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 所 鹿 嶋 (0298)47-5432(ft) くば営業 茨城県つくば市緑ヶ原 4-12 〒 300-2646 中 国 支 店 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 〒739-0432 (0829)55-2530(代) 〒 739-0432 (0829)55-2530(代) 栃木県下都智郡石橋町大字下石橋字花林 573 (石橋第3 工業団地) 〒 329-0512 (0285)53-0815(代) 広 営業 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 栃 木 支 店 島 所 〒 721-0952 (0849)54-6112(代) 佐 野営 業 栃木県佐野市堀米町 3225 〒 327-0843 (027)263-8511(代) Щ 広島県福山市曙町 6-12-10 所 〒 379-2154 (0272)63-8511(代) 支 店 群馬県前橋市天川大島町 1202-2 山口 営 業 ēFr 山口県吉教郡小郡町若草町 1-2 〒 754-0024 (0839)72-2820(代) 馬 〒 744-0061 (0833)46-3855(代) 伊勢崎営業所 業 ĒΓ 山口県下松市葉山 1-819-16 群馬県伊勢崎市飯鳥町 542-2 〒 372-0854 (0270)32-1221 松 営 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町 2142-1 〒 699-0101 (0852)52-5560(代) 群馬県太田市藤阿久町 913-19 〒 373-0034 (0276)31-5641(代) 太田営業 営 所 前橋北営業 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803 〒 371-0104 (027)288-2000 浜 m 営業 島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川) 〒 697-0024 (0855)23-1224 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒 838-0121 (0942)23-8020(代) 〒 956-0015 (025)023-6070(代) 福 新 温 支 店 新潟県新津市大字川口字乙 578-7 岡 支 店 福 岡営業 越営業 新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1 〒 959-2675 (0254)44-6181(代) 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒838-0121 (0942)23-8020(代) 所 営業 新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 **〒 940-0004** (0258)24-8121(代) 大牟田営業所 福岡県大全田市大字白銀字嶋田 291 〒837-0912 (0944)58-0495(代) 岡 〒811-0119 (092)962-5191(代) 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 魚 沼 党 業 Ēĥ 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 〒 946-0037 (02579)2-8141(代) 福岡東営業所 営 業 新潟県上越市大字黒井字馬ノ口99-3 〒 942-0013 (0255)43-3583(ft) 福岡西営業所 福岡県福岡市西区元浜 1-16-4 〒819-0166 (092)806-5334(代) 上 越 所 長野県長野市大字大町 1053-10 〒 381-0004 (026)295-3000(ft) 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2 〒803-0801 (093)581-1601(代) 長 野 支 〒 751-0886 (0832)56-5661(代) 下 関 営 業 山口県下関市石原 91-1 佐 久 堂 業 ρFi 長野県佐久市中込 3421-47 〒 385-0051 (0267)62-7212(代) ΡFT 長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1 〒 386-1107 (0268)27-9666(代) 西 九 M 支 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 〒 846-0012 (0952)76-5033(代) 上 田 営 業 ρĥ (0263)52-7720(代) 佐賀営業長崎営業 業 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38 〒 399-0705 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 〒846-0012 (0952)76-5033(代) 所 長崎県諫早市津久葉町 5-98 〒 854-0065 (0957)26-4411(代) â æ 党 業 丽 長野県飯田市上郷別府3338(飯伊自動車街内) 〒 395-0003 (0265)22-3167(代) 所 (0261)22-8090(ft) 〒 398-0001 佐世保営業所 長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2 〒 858-0904 (0956)47-2110(代) 営業 長野県大町市大字平 7791-17 大 町 所 営 業 長野県茅野市横内5街区1-2 〒 391-0001 (0266)82-7230 九 ₩ 支 店 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫3643 〒869-1236 (096)293-1717(代) 訪 熊 本 営 〒 869-1236 (096)293-1717(代) 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 **〒 136-0071** (03)3682-8624(ft) 葉 ĒΠ 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 京 熊本県八代市川田町西 607-1 (03)3637-5261(代) 代 〒 869-4616 (0965)39-0670(代) Л 堂 〒 340-0004 業 大分県大分市大字中戸次字垣迫5166-2 〒 879-7761 (097)597-1288(代) 城東営業 所 埼玉県草加市弁天 5-33-25 (0489)35-7341 分 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12 東京西営業所 〒213-0006 (044)811-3011 中 津 営 業 所 大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1 〒 879-0103 (0979)32-4752(代) (042)752-9211(代) 大分県日田市上城内 1282-1(何中島産業内) 〒877-0003 (0973)22-8528(代) 〒 229-0006 日 田 営 業 西関東支店 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 相模 営業 支 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 〒891-0132 (099)262-1950(代) 所 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 〒 229-0006 (042)752-9211(代) 南 営 業 神奈川県厚木市長谷 6-38 厦 〒 243-0036 (0462)47-9151(代) 宮崎営業 所 宮崎県宮崎市大字鳥之内字湯取 6265 〒880-0121 (0985)39-7775(代) 〒891-0132 (099)262-1950(代) 浜 営 業 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 (045)472-4504(代) 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 所 〒 224-0044 (045)472-4501(代) 川内営業 鹿児島県川内市宮里町字清水3051-4 〒895-0056 (0996)25-3325(代) 横浜南営業所 神奈川鳳横浜市金沢区幸浦 2-16-3 〒 236-0003 (045)785-7790 編 支 Œ 沖縄直目志川市大字州崎 12-34 〒 904-2234 (098)937-3488(代) 〒 190-1224 (0425)57-2231(代) 多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7 ● 資格取得のご相談は ㈱日立建機教習センタへ 埼玉県さいたま市吉野町 1-39-1 支 〒 330-0031 (048)665-2555(代) 埼 玉 店 (048)571-9255(代) 〒 340-0004 (0489)31-0121(代) 埼玉北営業所 埼玉県深谷市上野台 1351-1 〒 366-0801 (株)日立建機数習ャンタ **松玉胆首加市金玉 5-33-25** 〒 061-3242 (0133)64-6388 草 加 党 業 丽 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-1522(代) 北海道教習所 北海道石狩市新港中央 2-766-3 川越営業 埼玉県狭山市青柳 1626-2 〒 350-1301 (042)969-6805(代) 宮 城 教 習 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6143 所 父 営 業 埼玉県秩父市大字大野原字峰沢80-1 (0494)25-6103 埼 玉 教 習 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004 (0489)31-0121(代) 〒 368-0005 葉 支 店 千葉県千葉市若葉区野呂町 633 〒 265-0053 (043)228-1211(代) 茨 城 教 習 所 茨城県新治郡霧ヶ浦町戸崎 2328 〒300-0136 (0298)28-2370 柏 愛知 習 所 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建機㈱三河支店内) 〒 444-0232 (0564)43-6578 営 千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4 〒 277-0923 (0471)91-6310(代) 業 教 所 (0479)76-5770(代) 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-0071 (075)957-4944(代) 営 業 所 千葉県香取郡多古町喜多 300-18 〒 289-2232

〒 292-0212 (0438)53-3880(代)

〒 297-0012 (0475)26-3531

〒 454-0011 (052)332-6109

**〒 476-0015 (052)603-1503** 

〒 454-0011 (052)332-6101

福岡教習

福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1

〒811-0119 (092)963-3634

葉南営業所

社

茂原営業所

名古屋中央営業所

部

海 支 店

千葉県木更津市重里 1765-1

愛知県名古屋市中川区山王 1-601

千葉県茂原市六ツ野 1850

愛知県東海市東海町 1-2-1 愛知県名古屋市中川区山王 1-601

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.